



1. Instrucciones de seguridad

- Lea atentamente todas las instrucciones y advertencias escritas tanto en el manual como en la máquina.
- Siga rigurosamente todas las instrucciones de la máquina.
- Use solamente el adaptador que viene con la máquina. El uso de cualquier otro adaptador puede producir descargas eléctricas, incendio o puede causar daños serios en la máquina.
- No inserte nunca objetos en las ranuras de la máquina, pueden tocar puntos con alto voltaje o causar corto circuito, que pueden provocar incendios o descargas eléctricas.
- Cuando se presenten las siguientes condiciones, desconecte la máquina del enchufe y contacte con un servicio técnico cualificado:
 - a. En caso de que el adaptador esté dañado o desgastado.
 - b. En caso de derramar líquidos encima de la máquina.
 - c. En caso de que la máquina haya estado expuesta a lluvia o agua.
 - d. En caso de que la máquina haya sufrido caída o que la caja esté dañada.
 - e. En caso de que el producto muestre un cambio notable en el comportamiento.
- Cuando la máquina necesite reparación o cualquier tipo de servicio, para evitar riesgos de descargas eléctricas, no la desmonte. Abriéndola o quitando la tapa, Usted se expone a altos voltajes y/o otros riesgos. Un montaje posterior incorrecto puede causar descargas eléctricas, incendios u otros peligros.
- Cuando desconecte la máquina de la corriente eléctrica, no tire nunca del cable sino de la cabeza del enchufe. Si las instrucciones no se cumplen, el mal uso de la máquina puede provocar descargas eléctricas, incendio u otros peligros.

2. Características externas

1. Botón de MODE: Presiónelo dos veces seguidas y podrá elegir el tipo de divisa que quiere detectar.
2. P.V. botón: use este botón para ver el resultado de su operación en detalle y para elegir el lado por el cual quiere que salga el billete.
3. "C" botón: use este botón para borrar la operación ejecutada.
4. Pantalla LCD multifunción.
5. Entrada de billetes.
6. Sensor de auto-encendido.
7. Entrada externa para poder conectar la máquina al ordenador personal (PC).
8. Conexión AC adaptador.
9. Botón de apagado/encendido.
10. Salida de billetes.

3. Pantalla LCD multifunción

1. Área de VALOR: muestra la suma de los billetes contados.
2. Área de DIVISAS: muestra el tipo de billete contado.
3. CONTADOR: muestra el número de billetes contados (cuenta un máximo de 999 unidades).
4. Iconos de error: cuando hay un billete falso, su respectivo icono va a empezar a parpadear.

5. Modo de empleo

1. Asegúrese de que la máquina esté apagada.
2. Asegúrese de que el cable esté en buen estado y enchufe la máquina a la toma de tierra.
3. Encienda la máquina, tardará 5 segundos en encenderse y comprobar ella misma su estado. En la pantalla aparecerá un mensaje de prueba y el código de la versión. Cuando la máquina esté lista para funcionar, emitirá un sonido "DI" y la pantalla se encenderá y la pantalla se quedará a 0 (véase fig. 1); si la máquina no funciona bien, empezará a repetir el sonido "DIDIDI" y en la pantalla saldrá el mensaje "ERROR" (véase fig. 2).
4. Presione la tecla MODE para escoger la divisa, sino la máquina le contará en la última divisa que Usted contó por defecto.
5. Presione durante 2 segundos el botón P.V. para elegir la dirección en la que detectar el billete.
6. Ponga el billete boca arriba y extendido, el billete debe estar de cara, siga las guías que muestra la máquina. Asegúrese de que el billete esté pegado a la derecha y que tape los auto-sensores (véase fig. 3).
7. Los billetes auténticos pasan por la máquina, según la dirección que Usted previamente haya escogido. La pantalla le mostrará el valor del billete, la cantidad total contada y el tipo de billete.
8. El billete falso será expulsado después de sonar la alarma "DiDiDi", en el mismo tiempo habrá uno o más iconos de error parpadeando, lo que indicará la razón del rechazo.

6. Iconos de error y mensajes de diagnóstico

Cuando la máquina haya reconocido un billete falso, alguno de los iconos brillará, y la cantidad de billetes que aparecerá en la pantalla no incrementará, ya que el billete no será incluido.

1. (SIZE) El tamaño del billete no es correcto.
2. (RGB) Los dibujos o las fotos del billete no son correctas o ha introducido el billete de manera incorrecta.
3. (IR) El billete es sospechoso y es incorrecto.
4. (UV) La línea UV es sospechosa o incorrecta.
5. (MG) La banda magnética es sospechosa o incorrecta.
6. Rechazo del billete.

7. Códigos de error y soluciones

Si al encender la máquina, emite el sonido “DiDiDi” y en la pantalla sale algún código de error, esto significa que hay algún problema con su funcionamiento. Vea la tabla con los códigos de error abajo, puede ayudarle a solucionar el problema.

Códigos de error	Error	Solución
E00	Problema con el sensor IR	Limpie el sensor o cámbielo por uno nuevo.
E01	Problema con el sensor UV	Limpie el sensor o cámbielo por uno nuevo.
E06	Problema con la cabeza magnética	Limpie el sensor o cámbielo por uno nuevo.
E07	Problema con el sensor auto-encendido	Limpie el sensor o cámbielo por uno nuevo.
E08	Problema con el sensor de velocidad/la rueda de la velocidad	Limpie la rueda/el sensor o cámbielo por uno nuevo.

8. Mantenimiento

- No use la máquina si esta expuesta a temperaturas muy altas o en ambientes con mucha humedad, ya que puede negarse a funcionar o puede funcionar incorrectamente.
- Si lleva mucho tiempo sin usar la máquina, desconecte el enchufe de la toma de corriente.
- Nunca exponga la máquina a una luz muy fuerte y directa.
- Limpie la máquina regularmente, siempre después de desconectarla.
- Mantenga la máquina en un lugar seco, el agua u otros líquidos pueden dañarla.
- Desconecte la máquina antes de limpiarla. No use productos de limpieza líquidos o spray. Para limpiar la máquina, use una bayeta humedecida.

9. Especificaciones técnicas

Cuenta Euros y GBP.

Posicione el billete boca arriba: siga las indicaciones de la máquina y del manual.

Velocidad máxima: 60 billetes por minuto.

Pantalla LCD con gráficos y luces.

Alimentación eléctrica: AC 100-240V 50/60Hz

Consumo: 10W

Temperatura adecuada: de 10º C a 40º C.



Manual

Humedad tolerada: 40% - 80%

Peso neto: 0.5kg

Peso bruto: 1.2kg