PAPER SHREDDER
Q8CC

• Aktenvernichter • Destructeur de documents • Papiervernietiger • Destructora de papel • Destruidora de documentos
• Distruggi documenti • Dokumentförstörare • Makuleringsmaskin • Paperintuhooja • Καταστροφέας εγγράφων
• Шредер за хартия с кош • Iratmegsemmisítő papírtárolóval • Niszczarka • Уничтожитель документов
• Skartovací stroj s odpadním košem • Skartovací stroj s odpadkovým košom • Uničevalec dokumentov s košem za papir

Instruction manual
Bedienungsanleitung
Mode d'emploi
Gebruiksaanwijzing
Manual de Instrucciones
Manual de instruções
Manuale d'istruzioni
Bruksanvisning
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
Οδηγίες χρήσης
Упътване за употреба
Használati útmutató
Návod k použití
Návod k použitiu

RoHS

WWW.Q-CONNECT.COM

GB

USER MANUAL FOR THE Q8CC Q-CONNECT SHREDDER

IMPORTANT!
READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

Thank you for purchasing the Q8CC Paper Shredder. This product is designed to shred paper and small staples it will also accept small paper clips, credit cards and CD/DVD's. It does not shred adhesive labels, self-seal envelopes, transparencies, fabrics, glossy paper, newspaper, plastic (other than credit cards), cardboard or continuous forms. Please note that using it for these purposes is likely to cause damage and will invalidate your warranty. This paper shredder is not designed to shred large volumes so please refer to the recommended usage capacity quoted below.
You may find paper particles in the bin when first opening the shredder this is a result of QC testing procedures.

Recommended Daily Usage = 50 passes per day. (2 minutes on/ 30 minutes off)

SAFETY INSTRUCTIONS

1. Before use inspect the shredder, mains cable and plug for damage or defects.
2. Locate the shredder away from heat and water sources.
3. Ensure switch is set to 'off' before connecting to the mains.
4. Always keep ties, loose clothing, jewelry and long hair away from the shredder.
5. Keep children and pets away from the shredder.
6. Disconnect from the mains when not in use or when emptying or cleaning.
7. Do not insert fingers or objects into the shredder at any time.
8. Never attempt to dismantle the shredder for any reason, please return to an authorized service agent for repair or servicing.
9. Never dispose of flammable chemicals or materials that have come into contact with flammable chemicals (For example nail polish, acetone and petroleum) in the shredder basket. Never use flammable oils, petroleum based products or flammable aerosols of any kind in the vicinity of the machine.

OPERATIONAL INSTRUCTIONS

1. Remove all packaging.
2. Set the switch to 'Auto' so the shredder is in stand–by mode.
3. The shredder will start automatically when paper is fed into the paper entry slot.
4. Ensure paper entry is straight so to avoid curling as it enters the shredder.
5. Do not enter more sheets of paper than stated on the shredder at one time. Sheet capacity is based on a paper thickness of 75gsm.The presence of staples/paperclips will reduce the maximum sheet capacity. Shredding capacity is also affected by temperature and humidity.
6. Do not operate continuously for more than 2 minutes.
7. Prolonged shredding will cause the unit to overheat and shut down. This is not a fault and indicates the unit has reached its maximum temperature tolerance, turn the unit off at the mains and allow it to cool down for 60 minutes before resuming normal operation.
8. If the amount of paper inserted is too much or is not fed in straight then the shredding speed will slow or even stop. If this happens stop shredding and use the reverse function to clear the jam ensuring the waste basket is not full.
9. To shred a credit card – Insert the credit card into the centre of the entry slot on the shredder.You should only shred one credit card at a time. To destroy a CD – Lift up the clear plastic cover on the separate slot which is marked 'Maximum 1 CD' and insert the CD, the CD will be strip cut into several pieces. You should only destroy one CD at a time.

MAINTENANCE

1. Empty the waste basket frequently
2. Reversing the shredder often helps to clear a build up of paper dust and particles, ensure the basket is not full before reversing
3. It is not necessary to oil an Q-CONNECT shredder; however doing so may extend the life of your shredder. Use a non aerosol, non flammable vegetable based oil with a long delivery nozzle.

FAQ & TROUBLESHOOTING

If you experience problems with your shredder please try some of the solutions below, under no circumstance should you attempt to open the shredder unit, this will expose you to a risk of electric shock and will invalidate your warranty.

PROBLEM 1 – THE SHREDDER FAILS TO OPERATE

Is the shredder connected at the mains and is the power turned on?
Is the shredder switch set to 'auto'?
Is the shredder located correctly on top of the basket? – (Press down firmly on the shredder head to ensure it is in the correct position)
Has the shredder over heated? – (Turn off at the mains and leave to cool down for 60 minutes then try again.)
Has the shredder blown a fuse? – (Turn off at the mains and try replacing the fuse in the mains plug.)

PROBLEM 2 – THE SHREDDER WILL NOT STOP WORKING

The shredder is designed to operate for a couple of seconds after paper has cleared the machine – this is normal and helps clear paper through the cutting heads.
If the shredder continues to work after a shredding cycle and does not stop then this is either;

1. The waste basket is full. You should empty the basket or compact the shredded paper.
2. Some paper is blocking the auto sensor, try clearing it by reversing and then returning the switch to auto or by shredding some more paper.

PROBLEM 3 – THE SHREDDER HAS JAMMED WHILST SHREDDING

Empty the waste bin and try reversing the unit to clear the jam.
If this does not work, disconnect power, trim off paper above and below the jam, reconnect power and try alternating between reverse and auto until the jam clears.
If at any point the shredder stops working during this process it has probably over heated and will need to cool down for 60 minutes.
Please be careful not to exceed the maximum paper capacity and feed the paper in straight, please be aware damage caused to the shredder by inserting too much paper or by failing to shred using a straight paper path is classed as misuse and invalidates your warranty. Never attempt to clear paper jams by inserting implements into the shredder or by opening the unit.

D

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR Q-CONNECT-AKTENVERNICHTER Q8CC

WICHTIG!
LESEN SIE DIE GESAMTE ANLEITUNG VOR GEBRAUCH!
Vielen Dank für den Kauf unseres Aktenvernichters Q8CC. Das Gerät zerkleinert Papier, dünne Heft- und Büroklammern bis hin zu Kreditkarten und CDs/DVDs. Das Zerkleinern von Klebeetiketten, selbstklebenden
Umschlägen, Transparentfolien, Textilien, Glanzpapier, Zeitungen, Kunststoffen (außer Kreditkarten), Kartons und Endlospapier ist nicht möglich. Bitte beachten Sie, dass das Gerät bei missbräuchlichem Einsatz für solche Zwecke mit hoher Wahrscheinlichkeit beschädigt wird, zusätzlich erlischt die Garantie. Der Papierschredder wurde nicht zum Zerkleinern übermäßig großer Mengen konzipiert; halten Sie sich daher an die Angaben zur empfohlenen Verarbeitungskapazität, die Sie weiter unten finden. Beim ersten Öffnen des Behälters finden Sie eventuell
Papierreste vor, die noch von der Qualitätskontrolle des Geräte stammen.

Empfehlung: 50 Einsätze pro Tag. (2 Minuten eingeschaltet/30 Minuten ausgeschaltet)

SICHERHEITSHINWEISE

1. Prüfen Sie den Aktenvernichter, das Netzkabel und den Netzstecker vor dem ersten Einsatz auf sichtbare Beschädigungen und Defekte.
2. Stellen Sie den Aktenvernichter nicht in der Nähe von Wärme- und Feuchtigkeitsquellen auf.
3. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät abgeschaltet („Off") ist, bevor Sie den Netzstecker mit der Steckdose verbinden.
4. Achten Sie stets darauf, dass Krawatten, lose Kleidung, Schmuck, langes Haar und dergleichen niemals in die Nähe des Aktenvernichters geraten.
5. Halten Sie Kinder und Haustiere vom Gerät fern.
6. Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie das Gerät nicht benutzen und bevor Sie es ausleeren oder reinigen.
7. Stecken Sie niemals Finger oder andere Fremdkörper in den Aktenvernichter.
8. Versuchen Sie niemals das Gerät – aus welchen Gründen auch immer. Überlassen Sie Reparaturen und Wartungsarbeiten grundsätzlich dem autorisierten Kundendienst.
9. Geben Sie niemals leicht brennbare Substanzen oder Materialien, die mit leicht brennbaren Substanzen (beispielsweise Nagellack, Azeton, Nagellackentferner, Petroleum etc.) in Berührung gekommen sind, in den Schnittgutbehälter des Schredders. Arbeiten Sie niemals mit brennbaren Ölen, Produkten auf Petroleumbasis, brennbaren Sprühprodukten und dergleichen in der Nähe des Gerätes.

BEDIENUNGSHINWEISE

1. Entfernen Sie sämtliches Verpackungsmaterial, befestigen Sie den Aktenvernichter auf dem Schnittgutbehälter. Achten Sie darauf, dass er fest hält.
2. Stellen Sie den Schalter auf die Position „Auto" ein; Ihr Aktenvernichter befindet sich nun im Bereitschaftsmodus.
3. Das Gerät startet automatisch, sobald Papier in die Einzugöffnung geschoben wird.
4. Führen Sie das Papier grundsätzlich gerade zu. Achten Sie darauf, dass sich das Papier nicht verkantet: Andernfalls kann es sich aufwellen und beim Einzug in den Schredder verknittern. Dadurch ergeben sich mehr Papierlagen als die Klingen bewältigen können; ein Papierstau ist wahrscheinlich.
5. Geben Sie nicht mehr Papierbögen als am Aktenvernichter angegeben in das Gerät. Die Angaben zur Kapazität basieren auf einem Papiergewicht von 75 g/m². Auch bei Papier mit Heft- oder Büroklammern reduziert sich die maximale Kapazität. Temperatur und Feuchtigkeit wirken sich ebenfalls auf die Kapazität aus.
6. Lassen Sie das Gerät nicht länger als 2 Minuten durchgehend arbeiten.
7. Bei übermäßig langem Vernichten überhitzt sich das Gerät und schaltet ab. Dies ist kein Fehler, sondern zeigt lediglich an, dass das Gerät seine maximal zulässige Betriebstemperatur erreicht hat. Unterbrechen Sie die Stromversorgung, lassen Sie das Gerät vor dem nächsten Einsatz eine Stunde lang abkühlen.
8. Falls zu viel Papier auf einmal oder nicht gerade zugeführt wird, nimmt die Vernichtungsgeschwindigkeit bis hin zum Stillstand ab. Falls sich zugeführtes Papier zu wellen beginnt, nimmt die Dicke deutlich zu; es kann zu einem Papierstau kommen. Falls dies geschieht, stoppen Sie das Schreddern sofort und nutzen die Umkehrfunktion; anschließend führen Sie das Papier wieder gerade zu.
9. Zum Vernichten einer Kreditkarte stellen Sie die ShredSafe-Abdeckung auf die mittlere (offene) Position ein; siehe unten. Führen Sie die Kreditkarte wie markiert mittig in die Einzugöffnung ein. Vernichten Sie jeweils nur eine Kreditkarte, nicht mehrerer Karten gleichzeitig. Zum Vernichten einer CD führen Sie die CD in die mit "Maximum 1CD" gekennzeichnete Öffnung an der Vorderseite des Schredders ein; die CD wird in einzelne Streifen geschnitten. Vernichten Sie CDs immer über die spezielle CD-Öffnung, führen Sie immer nur jeweils eine CD zu.

WARTUNG

1. Leeren Sie den Schnittgutbehälter regelmäßig aus.
2. Die Umkehrfunktion (der „Rückwärtsgang") hilft oft beim Beseitigen von Papierstaub und ähnlichen Resten. Achten Sie darauf, dass der Schnittgutbehälter nicht voll ist, bevor Sie die Umkehrfunktion nutzen.
3. Der Q-Connect- Aktenvernichter muss nicht geölt werden; allerdings lässt sich die Lebensdauer des Gerätes eventuell durch sorgsame Schmierung verlängern. Verwenden Sie ein nicht brennbares, pflanzliches Öl, achten Sie auf einen möglichst langen Ausgießer. Verzichten Sie auf Sprühdosen.

PROBLEMLÖSUNG UND HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

PROBLEM 1: DER AKTENVERNICHTER ARBEITET NICHT

Ist der Aktenvernichter mit der Stromversorgung verbunden und eingeschaltet?
Ist der Schalter auf "Auto" eingestellt?
Sitzt der Schredderkopf richtig auf dem Gehäuseunterteil? - (Drücken Sie den Schredderkopf fest nach unten, vergewissern Sie sich, dass er richtig hält.)
Ist der Aktenvernichter überhitzt? - (Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, lassen Sie es vor dem nächsten Einsatz eine Stunde lang abkühlen.)
Ist die Sicherung durchgebrannt? - (Ziehen Sie den Netzstecker, kontrollieren Sie die Sicherung im Netzstecker, tauschen Sie die Sicherung bei Bedarf aus.)

PROBLEM 2: DER AKTENVERNICHTER STOPPT NICHT

Der Aktenvernichter wurde so konzipiert, dass er nach dem Durchlaufen des Papiers noch ein paar Sekunden weiterarbeitet. Dies ist gewollt und hält das Schneidwerk frei.
Falls das Gerät auch nach einigen Sekunden nicht stoppen sollte, kommen folgende Ursachen in Betracht:

1. Der Schnittgutbehälter ist voll. Leeren Sie den Behälter aus oder drücken Sie die Papierschnitzel zusammen, um Platz zu schaffen.
2. Der Papiersensor wurde durch Papier oder Reste blockiert. Dieses Problem lässt sich meist beheben, indem Sie die Umkehrfunktion nutzen und den Schalter anschließend wieder auf "Auto" einstellen. Oft löst sich das Problem auch, wenn Sie weiteres Papier zerkleinern.

PROBLEM 3: BEIM VERNICHTEN KAM ES ZUM PAPIERSTAU

Leeren Sie den Schnittgutbehälter, versuchen Sie den Papierstau mit der Umkehrfunktion zu beseitigen.
Falls dies nicht funktionieren sollte, trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, schneiden Papier oberhalb und unterhalb des Staus ab, stellen die Stromversorgung wieder her und wechseln anschließend zwischen Umkehrfunktion und Auto-Betrieb, bis der Stau beseitigt ist.
Falls der Aktenvernichter dabei seine Arbeit komplett einstellen sollte, ist er vermutlich überhitzt und muss zunächst eine Stunde lang abkühlen.
Achten Sie darauf, die maximale Kapazität nicht zu überschreiten und Papier grundsätzlich gerade und möglichst glatt zuzuführen.
Bitte beachten Sie, dass Beschädigungen des Aktenvernichter durch Überfüllung und falsche Zuführung
als falsche Handhabung betrachtet werden und die Garantie erlöschen lassen.
Versuchen Sie niemals, Papierstaus durch Einführen von Fremdkörpern in den Aktenvernichter oder durch Öffnen des Gerätes zu beseitigen.

MANUEL D'UTILISATION DE LA BROYEUSE Q-CONNECT Q8CC

IMPORTANT !
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION

Merci d'avoir choisi la la broyeuse Q-CONNECT Q8CC. Ce produit est conçu pour détruire du papier et des petites agrafes, il accepte aussi les petits trombones, les cartes de crédit et les CD/DVD. Il ne détruit pas les etiquettes adhésives, les enveloppes autocollantes, les transparents, les tissus, le papier glacé, les journaux, le plastique (autre que les cartes de crédit), le carton ni les formulaires en continu. Veuillez noter que le fait de l'utiliser à ces fins est susceptible de causer des dommages et d'annuler la garantie. Ce destructeur de papier n'est pas conçu pour broyer de grands volumes donc veuillez vous référer à la capacité d'utilisation recommandées citée ci-dessous.
Il est possible que vous trouviez des particules de papier dans le bac lors de la première ouverture de la broyeuse, il s'agit du résultat de la procédures de contrôle qualité.

Usage quotidien recommandé = 50 passes par jour. (2 minutes de marche / 30 minutes d'arrêt)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

1. Avant utilisation, inspectez la broyeuse, le câble secteur et la prie pour vérifier l'absence de dommages et de défauts.
2. Placez la broyeuse loin des sources de chaleur et d'eau.
3. Assurez-vous que l'interrupteur est réglé sur "arrêt" avant de la brancher sur le secteur.
4. Tenez toujours à l'écart de la broyeuse les cravates, vêtements amples, bijoux et cheveux longs.
5. Éloignez les enfants et les animaux de la broyeuse.
6. Déconnectez au niveau du secteur en l'absence d'utilisation ou avant le nettoyage.
7. N'insérez à aucun moment un doigt ou autre objet dans la broyeuse.
8. N'essayez jamais de démonter la broyeuse pour une raison quelconque, veuillez la ramener à un agent de service autorisé pour la réparation ou l'entretien.
9. Ne jetez jamais de produits chimiques inflammables ni de matériaux qui sont entrés en contact avec des produits chimiques inflammables (par exemple du vernis à ongles, de l'acétone ou du pétrole) dans le panier de la broyeuse. N'utilisez jamais d'huiles inflammables, de produits à base de pétrole ou d'aérosols inflammables de toute nature aux environs de la machine.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

1. Retirez tous les emballages et installez l'appareil broyeur au dessus de la poubelle en s'assurant qu'elle se positionne fermement en place.
2. Réglez le commutateur sur "Auto" afin que la broyeuse se mette en mode stand-by.
3. La broyeuse démarre automatiquement lorsque le papier est introduit dans la fente d'entrée du papier.
4. Insérez toujours le papier tout droit. Évitez d'alimenter le papier avec un angle qui le ferait se plisser et se plier en entrant dans le broyeur, démultipliant le nombre de feuilles passant par les lames et pouvant provoquer un bourrage.
5. N'entrez pas plus de feuilles de papier à la fois que stipulé sur le broyeur. La capacités du broyeur est basée sur une épaisseur de papier de 75 g/m². La présence d'agrafes / trombones réduit la capacité maximum en feuilles. La capacité de coupe est également affectée par la température et l'humidité.
6. Ne faites pas fonctionner plus de 2 minutes de suite.
7. Un broyage prolongé va provoquer une surchauffe puis l'arrêt. Il ne s'agit pas d'un défaut mais de l'indication que l'appareil a atteint son seuil de tolérance thermique ; éteignez l'appareil au niveau du secteur, et laissez-le refroidir pendant 60 minutes avant de reprendre une utilisation normale.
8. Si le papier est inséré en quantité trop importante ou s'il n'est pas introduit bien droit, alors la vitesse de broyage est ralentie, ceci pouvant aller jusqu'à l'arrêt. Si le papier commence à se replier sur lui-même, cela augmente alors l'épaisseur de manière significative et peut provoquer un bourrage. Le cas échéant, cessez immédiatement le déchiquetage et utilisez la fonction de marche arrière, puis réinsérez le papier de façon bien droite.
9. Pour détruire une carte de crédit - Réglez le capot ShredSafe (SécuBroyage) pour qu'il couvre la position du milieu (ouvert) (voir ci-dessous). Insérez la carte de crédit au centre de la fente d'entrée comme indiqué. Détruisez une seule carte de crédit à la fois. Pour détruire un CD - Insérez le CD dans la fente vers l'avant de la broyeuse marquee "1CD maximum", le CD va être découpé en plusieurs bandes. Vous ne devez détruire les CD que via la fente à CD, et ce à raison d'un seul CD à la fois.

MAINTENANCE

1. Videz la corbeille fréquemment.
2. Le fait de retourner la broyeuse est souvent utile pour éliminer une accumulation de poussière de papier et de particules, assurez-vous que le panier n'est pas plein avant de le retourner.
3. Il n'est pas nécessaire d'huiler une broyeuse Aurora, mais cela peut prolonger la durée de vie de votre broyeuse. Utilisez une huile végétale non inflammables, qui ne soit pas en aérosol, et avec une longue buse

FAQ ET DÉPANNAGE

PROBLÈME 1 - LA BROYEUSE NE FONCTIONNE PAS

Est-ce que la broyeuse est reliée au secteur et sous tension?
Est-ce que le commutateur de la broyeuse est sur "auto"?
Est-ce la broyeuse est correctement placée au-dessus du boitier inférieur ? - (Appuyez fermement sur la tête de broyage pour s'assurer qu'elle est dans la bonne position)
Est-ce que la broyeuse a surchauffé? - (Éteignez au niveau du secteur et laissez refroidir pendant 60 minutes avant d'essayer à nouveau.)
Est-ce que le fusible de la broyeuse a fondu ? - (Éteignez au niveau du secteur et essayez de remplacer le fusible dans la fiche secteur.)

PROBLÈME 2 - LA BROYEUSE NE S'ARRÊTE PAS

La broyeuse est conçue pour fonctionner encore pendant quelques secondes une fois que le papier a été éliminé de la machine - ce qui est normal et permet d'éliminer le papier dans les têtes de broyage. Si la broyeuse continue de fonctionner après un cycle de broyage et ne s'arrête pas alors soit;

1. La corbeille est pleine. Vous devez vider le panier ou compresser le papier déchiqueté.
2. Du papier bloque le capteur automatique, essayez de l'éliminer en faisant marche arrière et en remettant ensuite l'interrupteur sur auto, ou en broyant un peu plus de papier.

PROBLÈME 3 - LA BROYEUSE A BOURRÉ PENDANT LE BROYAGE

Videz la poubelle et essayez de retourner l'appareil pour éliminer le bourrage.

Si cela ne fonctionne pas, débranchez l'alimentation, coupez le papier qui dépasse en amont et en aval du bourrage, rebranchez l'alimentation et essayez d'alterner entre marche arrière et auto jusqu'à ce que le bourrage soit éliminé.

Si à tout moment la broyeuse s'arrête de fonctionner pendant ce processus, c'est sans doute qu'elle est en surchauffe et qu'elle doit refroidir pendant 60 minutes.

Veuillez être prudent de ne pas dépasser la capacité maximale et d'insérer le papier tout droit, soyez conscient que les dommages causés à la broyeuse par l'insertion de papier en trop grande quantité, ou pas de façon droite, sont classés en tant que mauvaise utilisation et annulent la garantie. N'essayez jamais de supprimer les bourrages papier en insérant quelque chose dans la broyeuse ou en ouvrant l'appareil.

NL

GEBRUIKERSHANDLEIDING VOOR DE Q8CC AURORA-VERSNIPPERAAR

BELANGRIJK!
LEES VOOR HET GEBRUIK ALLE INSTRUCTIES

Dank u voor uw aankoop van de Q8CC-papierversnipperaar. Dit product is ontworpen om papier en kleine nietjes te versnipperen. Ook aanvaardt het kleine paperclips, creditcards en cd/dvd's. Het versnippert geen zelfklevende etiketten, zelfklevende enveloppen, overdrukplaatjes, stoffen, glanspapier, krant, plastic (anders dan creditcards), karton of kettingformulieren. Let op dat gebruik voor deze doeleinden mogelijk schade veroorzaakt en uw garantie ongeldig maakt. Deze papierversnipperaar is niet ontworpen om grote hoeveelheden te versnipperen. Raadpleeg de hieronder aangegeven en aanbevolen gebruikscapaciteit. Als u de versnipperaar de eerste keer opent, vindt u mogelijk papiersnippers in de bak. Dit is het resultaat van QC-procedures.

Aanbevolen dagelijks gebruik = 50 passeringen per dag. (2 minuten aan/30 minuten uit)

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

1. Controleer vóór het gebruik de versnipperaar, de stroomkabel en stekker op beschadiging of defecten.
2. Plaats de versnipperaar uit de buurt van verwarmings- of waterbronnen.
3. Zorg dat de schakelaar op "uit" is gezet voordat u de versnipperaar op de stroom aansluit.
4. Houd altijd dassen, loszittende kleding, juwelen en lang haar uit de buurt van de versnipperaar.
5. Houd kinderen en huisdieren uit de buurt van de versnipperaar.
6. Wanneer niet in gebruik, of tijdens het leegmaken of reinigen, altijd van de stroom verwijderen.
7. Plaats op geen enkel moment vingers of voorwerpen in de versnipperaar.
8. Probeer de versnipperaar om geen enkele reden uit elkaar te halen. Stuur het voor reparatie of onderhoud terug naar een bevoegde service-agent.
9. Gooi nooit vlambare chemicalieën of materialen die in contact zijn geweest met vlambare chemicaliën (bijvoorbeeld nagellak, aceton en petroleum) in de afvalbak van de versnipperaar. Gebruik nooit vlambare olieën, op petroleum gebaseerde producten of vlambare spuitbussen van enige soort in de buurt van deze machine.

BEDRIJFSINSTRUCTIES

1. Verwijder de gehele verpakking en installeer de versnipperaar boven op de afvalbak om te verzekeren dat het stevig op de plaats is aangebracht.
2. Plaats de schakelaar op 'Auto' zodat de versnipperaar in de standbymodus komt.
3. Zodra in de papiertoevoersleuf papier wordt gevoerd, start de versnipperaar automatisch.
4. Voer het papier altijd recht in. Vermijd toevoer van papier in een hoek. Dit veroorzaakt dat het papier tijdens de invoer in de versnipperaar omkrult en gevouwen wordt, waardoor het aantal bladen die doorgevoerd worden, wordt vermenigvuldigd wat mogelijk tot een opstopping kan leiden.
5. Voer per keer niet meer papiervellen in dan op de versnipperaar wordt aangegeven. De bladcapaciteit is gebaseerd op een papierdikte van 75 gsm. De aanwezigheid van nietjes/paperclips vermindert de maximcum bladcapaciteit. De versnipperingscapaciteit wordt ook door temperatuur en vochtigheid beïnvloed.
6. Niet langer dan 2 minuten in werkingstellen.
7. Door langdurig versnipperen kan de eenheid oververhit raken en worden uitgeschakeld. Dit is geen storing en geeft aan dat de eenheid zijn maximum temperatuurtolerantie heeft bereikt. Schakel de eenheid uit van de netvoeding en laat het gedurende 60 minuten afkoelen voordat u de normale werking hervat.
8. Als de hoeveelheid ingevoerde papier te groot is of niet recht wordt ingevoerd, zal de snelheid van versnippering verminderen of zelfs stoppen. Als het papier over zichzelf wordt gevouwen, verhoogt dit op aanzienlijke wijze de dikte en vormt het een potentieel voor een opstopping. Als dit gebeurt, dient u onmiddellijk het versnipperen te stoppen en de terugkeerfunctie te gebruiken om daarna met een recht papierpad het papier opnieuw in te voeren
9. Om een creditcard te versnipperen – plaats het lid van de ShredSafe (Veilig versnipperen) in de midden positive (open) (zie hieronder). Plaats de creditcard in het midden van de invoersleuf zoals wordt aangegeven. U kunt per keer maar één creditcard versnipperen. Om een cd te vernietigen – plaats de cd in de sleuf richting de voorkant van de versnipperaar die met 'Maximum 1 cd' is gemarkeerd. De cd wordt in diverse stukjes gesneden. U kunt via de cd-sleuf alleen cd's vernietigen en maar één cd per keer.

ONDERHOUD

1. Maak de afvalbak regelmatig leeg.
2. Door de versnipperaar terugkerend in werking te stellen, helpt bij het verwijderen van achtergebleven papierstof en snippers. Zorg dat de afvalbak niet vol is als u in terugkerende werking wilt werken.
3. En Aurora-versnipperaar hoeft niet te worden geolied; het kan echter wel de levensduur van uw versnipperaar verlengen. Gebruik olie niet uit spuitbussen, met niet-vlambare plantaardige olie met een lange toevoerspuitmond.

NL

FAQ & PROBLEEMOPLOSSEN

PROBLEEM 1 – DE VERSNIPPERAAR WERKT NIET

Is de versnipperaar op de netvoeding aangesloten en is deze ingeschakeld?
Is de versnipperaar op 'Auto'ingeschakeld?
Bevindt de versnipperaar zich juist bovenop de onderste behuizing? – (druk de versnipperkop stevig naar beneden om de juiste positie te verzekeren.)
Is de versnipperaar oververhit? - (schakel de stroom uit en laat het gedurende 60 minuten afkoelen om het daarna opnieuw te proberen.)
Is de zekering van de versnipperaar doorgebrand? – (schakel de netvoeding uit en vervang de zekering in de stroomstekker.)

PROBLEEM 2 – DE VERSNIPPERAAR STOPT NIET MET WERKEN

De versnipperaar is ontworpen om gedurende enkele seconden nadat het papier de machine heeft verlaten, door te werken – dit is normaal en helpt papier uit de snijkoppen te verwijderen. Als de versnipperaar na een versnippercyclus doorgaat met werken en niet stopt, dan komt dit waarschijnlijk omdat:

1. De afvalbak vol is. U moet de afvalbak leegmaken of het versnipperde papier aanstampen.
2. De automatische sensor door papier wordt geblokkeerd. Probeer dit te verwijderen door terugkerend te werken en de schakelaar daarna naar "Auto" te zetten of door nog wat papier te versnipperen.

PROBLEEM 3 – DE VERSNIPPERAAR IS TIJDENS HET VERSNIPPEREN VERSTOPT GERAAKT.

Maak de afvalbak leeg en probeer de eenheid in terugkerende werking te stellen om de verstopping op te lossen. Als dit niet werkt, dient u de netvoeding uit te schakelen, het papier boven en onder de verstopping af te knippen, de netvoeding weer in te schakelen en tussen terugkerende en automatische werking wisselen totdat de verstopping is verholpen.
Als de versnipperaar op een willekeurig moment tijdens deze procedure stopt met werken, is het waarschijnlijk oververhit en moet het gedurende 60 minuten afkoelen.
Wees voorzichtig dat u niet de maximum papiercapaciteit overschrijdt en dat u het papier recht invoert. Door te veel papier in de versnipperaar te voeren of door niet met een recht papierpad te versnipperen kan beschadiging worden veroorzaakt. Dit wordt als misbruik geclassificeerd en maakt uw garantie ongeldig. Probeer nooit papieropstoppingen te verwijderen door dingen in de versnipperaar te voeren of door de eenheid te openen.

MANUAL DE INSTRUCCIONES PARA LA DESTRUCTORA Q-CONNECT Q8CC

¡IMPORTANTE!
LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR

Gracias por comprar la Destructora de Papel Q8CC. Este producto está diseñado para destruir papel y pequeñas grapas, también admite pequeños clips sujetapapeles, tarjetas de crédito, CD y DVD. No destruye etiquetas adhesivas, sobres autoadhesivos, transparencias, telas, papel de brillo, periódico, plástico (aparte de las tarjetas de crédito), cartón o papel continuo. Por favor, tenga en cuenta que utilizarla con este propósito dañará al equipo y dejará de aplicarse la garantía. Esta destructora de papel no está diseñada para destruir grandes cantidades. Por favor, remítase a la capacidad recomendada de utilización que se cita más adelante.
Puede encontrar partículas de papel en la papelera cuando abra por primera vez la destructora, esto es el resultado de los procedimientos del control de calidad.

Utilización diaria recomendada = 50 entradas al día (2 minutos encendida/30 minutos apagada)

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

1. Antes de su utilización revise la destructora, el cable de la alimentación y los enchufes por si tuvieran algún defecto o estuvieran dañados.
2. Ponga la destructora lejos de fuentes de calor y de agua.
3. Compruebe que el interruptor está en "off" (apagado) antes de conectarlo a la alimentación.
4. Mantenga siempre las corbatas, la ropa ancha, la joyería y el cabello largo lejos de la destructora.
5. Mantenga lejos de la destructora a niños y mascotas.
6. Desconéctela de la alimentación cuando no la utilice, cuando la esté vaciando o cuando la esté limpiando.
7. No introduzca el dedo u objetos en la destructora bajo ningún concepto.
8. No intente en ningún caso y bajo ningún concepto desmontar la destructora; avise a un agente autorizado para la reparación o la revisión.
9. No utilice nunca la cesta de la destructora para deshacerse de sustancias químicas inflamables o material que haya entrado en contacto con sustancias químicas inflamables (como por ejemplo esmalte de uñas. acetona o petróleo). No utilice nunca aceite, productos con base de petróleo o aerosoles inflamables de cualquier tipo cerca del equipo.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

1. Retire el embalaje e instale el equipo destructor encima de la papelera asegurándose de que está firmemente colocado.
2. Ponga el interruptor en "Auto" (automático) para que la destructora esté en modo espera.
3. La destructora se pondrá en marcha automáticamente cuando se introduzca papel en la ranura de entrada de papel.
4. Introduzca siempre el papel recto. No introduzca el papel en ángulo, esto hará que se ondule y se doble mientras entra en la destructora, multiplicando el número de hojas que pasan a través de las cuchillas y probablemente se produzca un atasco.
5. No introduzca más hojas de papel en la destructora de las indicadas por vez. La capacidad de hoja se basa en un papel de un grosor de 75 gr/m2. La presencia de grapas o clips reducirá la capacidad de hoja máxima. La temperatura y la humedad también afectan a la capacidad de destrucción.
6. No utilice el equipo continuamente durante más de 2 minutos.
7. Un uso prolongado puede provocar un sobrecalentamiento del equipo y que este se apague. Esto no es una avería, simplemente indica que el equipo ha alcanzado su temperatura máxima. Desconecte la alimentación y deje enfriar el equipo durante 60 minutos antes de reanudar su uso.
8. Cuando se ha introducido una gran cantidad de papel o este no se ha colocado recto, el equipo funcionará más despacio o incluso podría pararse. Cuando el papel empiece a doblarse, puede aumentar el grosor de forma considerable y seguramente cause un atasco. Cuando esto ocurra detenga de inmediato la destructora y utilice el modo marcha atrás, después vuelva a introducir el papel utilizando una guía recta para papel.
9. Destrucción de una tarjeta de crédito: ponga la tapa ShredSafe (destruye fácil) en posición intermedia (abierta) (consulte más adelante). Introduzca la tarjeta de crédito en el centro de la ranura de entrada, tal y como se indica.

Sólo se puede destruir una tarjeta de crédito por vez. Destrucción de un CD: introduzca el CD en la ranura en que se lee "Maximum 1 CD" (máximo un CD) cerca de la parte delantera de la destructora. Se destruirá el CD cortándolo en varios trozos. Destruya los CD únicamente a través de la ranura para CD y destruya sólo un CD por vez.

MANTENIMIENTO

1. Vacíe a menudo la cesta de la papelera.
2. Utilizar el modo marcha atrás de la destructora con frecuencia ayuda a limpiar la acumulación de polvo y partículas de papel. Asegúrese de que la cesta no está llena antes de utilizar el modo marcha atrás.
3. Aunque no es necesario engrasar la destructora Aurora, hacerlo alargará la vida de su destructora. Emplee un aceite de base vegetal sin aerosol y no inflamable con una boquilla de largo alcance.

PREGUNTAS FRECUENTES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA 1: LA DESTRUCTORA NO FUNCIONA

La destructora está conectada a la alimentación y encendida?
El interruptor de la destructora está en "auto" (automático)?
Está correctamente colocada la destructora encima de la cubierta inferior? - (Presione con firmeza encima del cabezal destructor para asegurarse de que está bien colocada)
Se ha sobrecalentado la destructora? - (Apague la alimentación y deje que se enfríe durante 60 minutos, después inténtelo otra vez).
La destructora ha fundido un fusible? – (Apague la alimentación e intente sustituir el fusible del enchufe de la alimentación.)

PROBLEMA 2 – LA DESTRUCTORA NO DEJA DE FUNCIONAR.

La destructora está diseñada para funcionar durante un par de segundos tras destruir el último papel – esto es normal y ayuda a eliminar el papel de los cabezales de corte. Cuando la destructora sigue funcionando después de un ciclo de destrucción y no se detiene puede ser por las siguientes razones:

1. La cesta de la papelera está llena. Deberá vaciar la cesta o aplastar el papel destruido.
2. El sensor auto está bloqueado por algo de papel, intente limpiarlo utilizando el modo marcha atrás y volviendo a cambiar el interruptor a auto o destruyendo más papel.

PROBLEMA 3 – LA DESTRUCTORA SE HA ATASCADO MIENTRAS DESTRUÍA.

Vacíe la papelera e intente el modo marcha atrás en el equipo para liberar el atasco.

En caso de que esto no funcione, desconecte la alimentación, quite el papel por encima y por debajo del atasco, vuelva a conectar el equipo y alterne entre modo marcha atrás y modo automático hasta que se libere el atasco.

En caso de que la destructora deje de funcionar durante el proceso seguramente sea porque se ha sobrecalentado y será necesario que se enfríe durante 60 minutos. No exceda la capacidad de papel máxima e introduzca el papel recto, recuerde que cualquier daño que se cause a la destructora por introducir demasiado papel o porque no ha podido destruirlo ya que no se ha utilizado una guía recta para papel, se considerará como uso incorrecto y anulará la garantía.

No intente bajo ningún concepto liberar los atascos introduciendo herramientas en la destructora o abriendo el equipo.

P

MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA A DESTRUIDORA DE DOCUMENTOS Q-CONNECT Q8CC

IMPORTANTE!
LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES ANTES DE UTILIZAR

Obrigado por comprar a Destruidora de documentos Q8CC. Este produto está concebido para destruir papel e pequenos agrafes, também admite pequenos clips, cartões de crédito, CD e DVD. Não destroi etiquetas adesivas, envelopes autoadesivos, transparências, telas, papel de brilho, jornal, plástico (cartões de crédito à parte), cartão ou papel continuo. Por favor, tenha em conta que ao utilizar com este propósito irá danificar o equipamento á sua equipa e perderá a garantia. Esta destruidora de documentos no está preparada para destruir grandes quantidades. Por favor, remeta-se à capacidade recomendada de utilização que se explica mais á frente.
Pode encontrar partículas de papel no reservatório quando abrir pela primera vez a destruidora, isto é resultado dos procedimentos de control de qualidade.

Utilização diária recomendada = 50 entradas por dia (2 minutos ligada/30 minutos desligada)

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

1. Antes de utilizar verifique a destruidora, o cabo de alimentação e as tomadas por si só, podem conter algum defeito ou estarem danificados.
2. Coloque a destruidora longe de fontes de calor e de água.
3. Comprove que o interruptor está em modo "off" (desligado) antes de ligar á alimentação.
4. Mantenha sempre as gravatas, a roupa larga, as jóias e o cabelo comprido longe da destruidora.
5. Mantenha afastadas da destruidora as crianças.
6. Desligue da alimentação quando não utilizar o equipamento, quando a estiver a esvaziar ou quando a estiver a limpar.
7. Não introduza o dedo ou objectos na destruidora sob quaisquer circunstâncias.
8. Não tente em nenhum caso e sob quaisquer circunstâncias desmontar a destruidora; informe um agente autorizado para a reparação ou a revisão.
9. Não utilize nunca o cesto da destruidora para desfazer-se de substâncias químicas inflamáveis ou material que tenha entrado em contacto com substâncias químicas inflamáveis (como por exemplo verniz de unhas, acetona ou petróleo). Não utilize nunca óleo, produtos á base de petróleo ou aerossóis inflamáveis de qualquer tipo, perto do equipamento.

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

1. Retire a embalagem e instale o equipamento destruidor. Assegure-se de que está firmemente encaixado.
2. Coloque o interruptor em "Auto" (automático) para que a destruidora esteja em modo de espera.
3. A destruidora irá iniciar automáticamente quando introduzir papel na ranhura de entrada.
4. Introduza sempre o papel direito. Não introduza o papel em ângulo, isso fará com que este ondule e se dobre enquanto entra na destruidora, multiplicando o número de folhas que passam através das lâminas e provavelmente irá encravar.
5. Não introduza mais folhas de papel na destruidora do que as indicadas. A capacidade da folha baseia-se num papel de espessura de 75 gr/m2. A presença de agrafes ou clips reduzirá a capacidade da folha máxima. A temperatura e a humidade também afectam a capacidade de destruição.
6. Não utilize o equipamento continuamente durante mais de 2 minutos.
7. Um uso prolongado pode provocar um sobreaquecimento do equipamento e que este se desligue. Isto não é uma avaria, simplesmente indica que o equipamento atingiu a temperatura máxima. Desligue da alimentação e deixe arrefecer o equipamento durante 60 minutos antes de utilizar novamente.
8. Se introduzir uma grande quantidade de papel ou este não se tenha colocado direito, o equipamento funcionará mais lentamente ou inclusivé poderá parar. Quando o papel começar a doblar, pode aumentar a espessura de forma considerável e seguramente causa um encravamento. Quando isto acontecer, detenha de imediato a destruidora e utilize o modo de marcha atrás, despois volte a introduzir o papel utilizando uma guía recta para papel.
9. Destruição de um cartão de crédito: coloque a tampa ShredSafe (destrói fácil) em posição intermédia (aberta) (consulte mais á frente). Introduza o cartão de crédito no centro da ranhura de entrada, tal como se indica.

Apenas poderá destruir um cartão de crédito de cada vez. Destruição de um CD: Introduza o CD na ranhura em que se lê "Maximum 1 CD" (máximo um CD) perto da parte dianteira da destruidora. O CD irá ser destruido em vários pedaços. Destrua os CDs únicamente através da ranhura para CD e destrua só um CD de cada vez.

MANUTENÇÃO

1. Esvazie a frequentemente o cesto/reservatório do lixo.
2. Utilize o modo marcha atrás da destruidora com frequência isto, ajuda a limpar a acumulação de pó e partículas de papel. Assegure-se de que o cesto não está cheio antes de utilizar o modo de marcha atrás.
3. Ainda que não seja necessário lubrificar a destruidora Aurora, fazê-lo prolongará a vida da sua destruidora. Utilize um óleo de base vegetal sem aerossol e não inflamável com uma boquilha de longo alcance.

PREGUNTAS FREQUENTES E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

PROBLEMA 1: A DESTRUIDORA NÃO FUNCIONA

A destruidora está conectada à alimentação e ligada?
O interruptor da destruidora está em "auto" (automático)?
Está correctamente colocada a destruidora em cima da caixa inferior? - (Pressione com firmeza por cima da cabeça da destruidora para assegurar-se de que está bem colocada)
Sobreaqueceu a destruidora? - (desligue a alimentação e deixe que arrefeça durante 60 minutos, depois tente ligar outra vez).
Queimou um fusivel? – (Desligue a alimentação e tente substituir o fusivel da ficha de alimentação.)

PROBLEMA 2 – A DESTRUIDORA NÃO DEIXA DE FUNCIONAR.

A destruidora está concebida para funcionar durante alguns segundos posteriormente à destruição do último papel – isto é normal e ajuda a eliminar o papel das cabeças de corte. Quando a destruidora continua a funcionar depois de um ciclo de destruição e não pára, poderá ser pelas seguintes razões:

1. O cesto do reservatório está cheio. Deverá esvaziar o cesto ou esmagar o papel destruido.
2. O sensor auto está bloqueado por algum papel, tente limpá-lo utilizando o modo marcha atrás e voltar a mudar o interruptor para auto ou destruindo mais papel.

PROBLEMA 3 – A DESTRUIDORA ENCRAVOU ENQUANTO ESTAVA DESTRUIR.

Esvazie o cesto e tente o modo de marcha atrás no equipamento para desencravar.

No caso de não funcionar, desligue da alimentação, retire o papel por cima e por baixo, volte a conectar o equipamento e alterne entre o modo de marcha atrás e o modo automático até que o papel fique solto.

No caso da destruidora deixar de funcionar durante o processo, seguramente será porque sobreaqueceu e será necessário que arrefeça durante 60 minutos. Não exceda a capacidade de papel máxima e introduza o papel direito, lembre-se que qualquer dano causado na destruidora por introduzir demasiado papel ou por ter introduzido o papel de forma incorrecta, irá ser considerado como uso incorrecto e anulará a garantia.

Não tente em caso algum libertar os encravamentos de papel introduzindo ferramentas na destruidora ou abrindo o equipamento.

MANUALE D'USO DISTRUGGI DOCUMENTI Q-CONNECT Q8CC

IMPORTANTE!
LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO

Congratulazioni per l'acquisto del distruggi documenti Q8CC. Questo prodotto è progettato per distruggere fogli di carta e piccoli punti metallici; accetta anche piccoli fermagli, carte di credito e CD/DVD. Non taglia etichette adesive, buste auto-sigillanti, diapositive/lucidi, tessuti, carta lucida, giornali, plastica (diversa dalle carte di credito), cartoncino e moduli continui. Notare che l'uso dell'unità per questi scopi provocherà danni ed annullerà la garanzia. Questo distruggi documenti non è progettato per tagliare grandi quantità di carta, quindi fare riferimento alla capacità
d'uso indicata di seguito.
È possibile trovare dei ritagli di carta nel cestino quando si disimballa il distruggi documenti, questi sono i residui delle procedure del controllo di qualità.

Uso giornaliero raccomandato = 50 passaggi al giorno. (2 minuti acceso / 30 minuti spento)

ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

1. Prima dell'uso, verificare che il distruggi documenti, il cavo d'alimentazione e la spina non siano danneggiati.
2. Tenere il distruggi documenti lontano dal calore e dall'acqua.
3. Assicurarsi che l'interruttore sia impostato su "Off" (Spento) prima di collegare il cavo alla presa di corrente.
4. Tenere sempre lontano dal distruggi documenti cordoni, abiti, gioielli e capelli
5. Tenere i bambini lontani dal distruggi documenti.
6. Scollegare il distruggi documenti dalla presa di corrente quando non è in uso, oppure durante le procedure di svuotamento e pulizia.
7. Non inserire mai nel distruggi documenti le dita od oggetti.
8. Non tentare mai di smontare il distruggi documenti per qualsiasi motivo; portarlo presso un Centro assistenza autorizzato per la riparazione o manutenzione.
9. Non buttare mai nel cestino del distruggi documenti prodotti chimici infiammabili, oppure materiali che sono entrati in contatto con prodotti chimici infiammabili (ad esempio: smalto per unghie, acetone e petrolio). Non usare mai oli infiammabili, prodotti a base di petrolio o spray infiammabili di alcun tipo nelle vicinanze della macchina.

ISTRUZIONI OPERATIVE

1. Rimuovere tutti i materiali d'imballaggio ed collocare il distruggi documenti sopra il cestino assicurandosi che sia installato in modo appropriato.
2. Impostare l'interruttore su "Auto" per impostare il distruggi documenti in modalità di standby.
3. Il distruggi documenti si avvierà automaticamente quando la carta sarà inserita nella fessura.
4. Inserire sempre i fogli ben dritti. Evitare di inserire i fogli inclinati perché si curverebbero o piegherebbero mentre entrano nel distruggi documenti, aumentando lo spessore che passa attraverso le lame e provocando inceppamenti.
5. Non inserire contemporaneamente più fogli di quelli indicati sul distruggi documenti. La capacità dei fogli si basa su fogli di carta di spessore di 75 gsm. La presenza di punti metallici/fermagli, ridurrà la capacità massima di taglio.. La capacità di taglio è influenzata anche dalla temperatura e dall'umidità.
6. Non usare per più di 2 minuti consecutivi.
7. Operazioni prolungate di taglio provocheranno il surriscaldamento dell'unità e il suo conseguente spegnimento. Questo non è un guasto ed indica che l'unità ha raggiunto la sua tolleranza massima al calore; in questo caso, scollegare il cavo d'alimentazione e lasciare raffreddare l'unità per almeno 60 minuti prima di riprendere le normali operazioni.
8. Se la quantità di carta inserita è troppa, oppure se non è inserita diritta, la velocità di taglio dell'unità può diminuire oppure può anche fermarsi. Se la carta inizia a ripiegarsi su sé stessa, lo spessore aumenterà in modo significativo creando un potenziale inceppamento della carta. In questo caso arrestare immediatamente la procedura di taglio ed usare la funzione d'inversione; poi inserire di nuovo la carta raddrizzandola
9. Per distruggere le carte di credito impostare il coperchio Shred-Safe (Taglio sicuro) sulla posizione centrale (aperto) – vedi sotto. Inserire la carta di credito al centro della fessura, come indicato. Si può distruggere una sola carta di credito per volta. Per distruggere i CD, inserire il CD nella fessura sulla parte frontale del distruggi documenti contrassegnata con "Maximum 1 CD" (1 CD al massimo); il CD sarà tagliato in vari pezzi. I CD devono essere distrutti usando esclusivamente la fessura per CD e procedendo solamente con un CD per volta.

MANUTENZIONE

1. Svuotare di frequente il cestino.
2. Invertire spesso la direzione di marcia del distruggi documenti aiuta a liberare l'accumulo di ritagli di carta e di particelle, assicurarsi che il cestino non sia pieno prima di invertire la direzione di marcia.
3. Non è necessario oliare il distruggi documenti Q-CONNECT; tuttavia aiuta ad allungare la durata del distruggi documenti. Usare oli su base vegetale non spray, non infiammabili ed applicare usando un beccuccio lungo.

FAQ E RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

PROBLEMA 1 – IL DISTRUGGI DOCUMENTI NON FUNZIONA

Il distruggi documenti è collegato alla presa di corrente e l'interruttore d'alimentazione è sulla posizione d'accensione?
L'interruttore del distruggi documenti è ipostato su "Auto"?
Il distruggi documenti è collocato correttamente sopra il contenitore inferiore? – (Premere con fermezza la testa del distruggi documenti per garantire che sia sulla posizione corretta)
Il distruggi documenti si è surriscaldato? – (Scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente e lasciare raffreddare per 60 minuti, poi riprovare.)
Il distruggi documenti ha fatto saltare un fusibile? – (Scollegare il cavo d'alimentazione dalla presa di corrente e sostituire il fusibile.)

PROBLEMA 2 – IL DISTRUGGI DOCUMENTI NON SI ARRESTA

Il distruggi documenti è progettato per continuare a funzionare per un paio di secondi dopo che il foglio è stato tagliato
dalla macchina – questo è normale ed aiuta ad eliminare i residui dalle lame.
Se il distruggi documenti continua a funzionare dopo un ciclo di taglio e non si arresta, questo può essere causato da:

1. Il cestino è pieno. Svuotare il cestino o compattare i ritagli di carta.
2. Della carta sta bloccando il sensore; provare a pulire invertendo la direzione marcia e poi riportando l'interruttore sulla posizione auto, oppure provando a tagliare dell'altra carta.

PROBLEMA 3 – IL DISTRUGGI DOCUMENTI SI È INCEPPATO DURANTE IL TAGLIO

Svuotare il cestino e provare ad invertire la direzione di marcia.
Se non funziona, scollegare il cavo d'alimentazione, tagliare la carta sopra e sotto l'inceppamento, ricollegare l'alimentazione e provare ad alternare il senso di marcia per liberare la carta. Se in un qualsiasi momento durante questa procedura il distruggi documenti si blocca, probabilmente si è surriscaldato e dovrà essere lasciato raffreddare per 60 minuti. Prestare attenzione a non eccedere la capacità massima dei fogli di carta e di inserire i fogli ben dritti; prestare attenzione che i danni provocati dall'inserimento di una quantità eccessiva di carta oppure dal taglio di fogli obliqui sono classificati come abuso ed annullano la garanzia.
Non tentare mai di liberare la carta inserendo altra carta nel distruggi documenti oppure aprendo l'unità.

S

BRUKSANVISNING FÖR Q8CC Q-CONNECT SHREDDER

VIKTIGT!
LÄS ALLA INSTRUKTIONER INNAN ANVÄNDNING

Tack för att du köpt Q8CC Paper Shredder. Denna produkt är utformad för att strimla papper och små häftklamrar kommer också acceptera små gem, kreditkort och CD / DVD Den strimlar inte självhäftande etiketter, självhäftande kuvert, OH-film, tyger, glättat papper, tidningar, plast (andra än kreditkort) eller kartong.. Observera att använda den för dessa ändamål kan orsaka skador och kan ogiltigförklara garantin. Denna dokumentförstöraren är inte avsedd att strimla stora volymer så vi hänvisar till rekommenderade användningen kapacitet citeras nedan.

Rekommenderad daglig användning = 50 passager per dygn. (2 minuter på / 30 minuter utanför)

SÄKERHETSANVISNINGAR

1. Före användning kontrollera dokumentförstörare, nätkabel och stickkontakt för skador eller defekter.
2. Leta reda på dokumentförstöraren borta från värme och vattenkällor.
3. Se till omkopplaren är inställd på "av" innan du ansluter till elnätet.
4. Håll band, lösa kläder, smycken och långt hår borta från dokumentförstöraren.
5. Håll barn och husdjur borta från dokumentförstöraren.
6. Koppla ur eluttaget när de inte används, vid tömning eller rengöring.
7. För inte in fingrar eller föremål i dokumentförstöraren.
8. Försök aldrig att ta isär dokumentförstöraren av någon anledning, gå tillbaka till en auktoriserad serviceverkstad för reparation eller service.
9. Släng aldrig brandfarliga kemikalier eller material som har kommit i kontakt med brandfarliga kemikalier (till exempel nagellack, aceton och petroleum) i fragmenteringsanläggning korgen. Använd aldrig brandfarliga oljor, petroleumbaserade produkter eller brandfarliga aerosoler av något slag i närheten av maskinen.

OPERATIVA INSTRUKTIONER

1. Ta bort all förpackning.
2. Ställ omkopplaren på "Auto" så dokumentförstöraren är i standby-läge.
3. Kvarnen startar automatiskt när papper matas in i papperet ingångsspåret.
4. Se till att papperet är rakt för att undvika curling när den kommer in i dokumentförstöraren.
5. Förstör inte fler ark papper än som anges på dokumentförstöraren på en gång. Arks kapaciteten är baserad på papper med en tjocklek på 75gsm. Förekomst av häftklamrar / gem minskar det maximala antalet ark. Strimlingskapacitet påverkas också av temperatur och luftfuktighet.
6. Använd inte kontinuerligt i mer än 2 minuter.
7. Långvarig fragmentering gör att enheten överhettas och stängs. Detta är inte ett fel och visar att enheten har nått sin maximala temperatur tolerans, stänga av enheten vid elnätet och låt den svalna i 60 minuter innan du fortsätter normal drift.
8. Om mängden papper insatt är för mycket eller inte matas in rakt då fragmentering hastigheten bromsa eller stoppa. Om detta händer slutar fragmentering och använda omvänd funktion för att rensa stoppet säkerställa papperskorgen inte är full.
9. Så här rensar ett kreditkort - Sätt kreditkort i mitten av posten kortplatsen på shredder.Du kan endast strimla ett kreditkort i taget. Att förstöra en CD - Lyft upp den genomskinliga plastkåpan på den separata spår som är märkt "Max 1 CD" och sätt i CD kommer CD att remsan skärs i flera delar. Du ska bara förstöra en CD i taget.

UNDERHÅLL

1. Töm papperskorgen ofta
2. Att vända dokumentförstöraren ofta hjälper till att rensa en ansamling av pappersdamm och partiklar, se korgen inte är full innan backning
3. Det är inte nödvändigt att olja dokumentförstöraren, men det kan förlänga livslängden på din dokumentförstörare. Använd en icke aerosol, icke brännbar vegetabilisk olja med en lång leverans munstycke.

FAQ & FELSÖKNING

Om du får problem med din dokumentförstörare du prova några av de lösningar som nedan, under inga omständigheter bör du försöka att öppna fragmenteringsanläggning enheten kommer detta att utsätta dig för risk för elektriska stötar och kan ogiltigförklara garantin.

PROBLEM 1 - DOKUMENTFÖRSTÖRAREN FUNGERAR INTE

Är dokumentförstörare ansluten i nätet och är strömmen påslagen?
Är dokumentförstöraren omkopplaren ställd på "Auto"?
Är dokumentförstörare korrekt påsatt på toppen av korgen? - (Tryck bestämt nedåt på dokumentförstöraren huvudet så att den är i rätt position)
Har dokumentförstörare blåst en säkring? - (Ersätt säkringen i stickkontakten.)

PROBLEM 2 - DOKUMENTFÖRSTÖRARE HAR SLUTAT ARBETA

Dokumentförstöraren är konstruerad för att fungera i ett par sekunder efter att papper har rensat maskinen - detta är normalt och hjälper tydlig papper genom skärhuvuden.
Om dokumentförstöraren fortsätter att arbeta efter en fragmentering cykel och slutar inte då detta är antingen;

1. Papperskorgen är full. Du bör tömma korgen eller komprimera det strimlade pappret.
2. Vissa papper blockerar den automatiska sensorn, försök att rensa den genom att vända och sedan återvänder övergången till auto eller rivning lite mer papper.

S

PROBLEM 3 - DOKUMENTFÖRSTÖRARE HAR FASTNAT MEDAN FRAGMENTERING

Töm papperskorgen och försök vända enheten för att rensa stoppet.

Om detta inte fungerar, koppla bort strömmen, trimma bort papper ovanför och under sylt, koppla ström och prova omväxlande bakåt och automatiskt tills stoppet försvinner.

Om du vid något tillfälle dokumentförstöraren slutar fungera under denna process har det troligen över uppvärmd och kommer att behöva svalna i 60 minuter.

Var försiktig att inte överskrida den maximala papperskapacitet och mata papperet rakt bör du vara medveten skador på dokumentförstöraren genom att sätta in för mycket papper eller genom att inte skära sönder med en rak pappersbana klassas som missbruk och upphäver garantin. Försök aldrig ta bort papperstrassel genom att sätta redskap i dokumentförstöraren eller genom att öppna enheten.

N

BRUKSANVISNING FOR Q8CC Q-CONNECT MAKULERINGSMASKIN

VIKTIG!
LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK

Takk for at du kjøpte Q8CC Makuleringsmaskin. Dette produktet er laget for å makulere papir og små stifter. Det vil også klare små binders, kredittkort og CD/DVD. Det makulerer ikke etiketter med lim, selvklebende konvolutter, transparenter, tekstil, glossy papir, aviser, plast (foruten kredittkort) eller papp. Merk deg at dersom maskinen blir brukt til feil formål vil den sannsynligvis skades, og garantien vil ikke være gyldig. Denne papirmakulatoren er ikke laget for å makulere store volumer, så vennligst følg instruksen om anbefalt papirmengde lenger ned på siden.
Det kan finnes papirpartikler i papirkurven første gang du åpner denne. Dette er fordi maskinen har vært i gjennom Q-Connects testprosedyrer.

Anbefalt daglig bruk = 50 ganger per dag. (2 minutter på/30 minutter av)

SIKKERHETSINSTRUKS

1. Inspiser maskin, hovedkabel og støpsel før bruk for skade eller feil.
2. Plasser maskinen unna varme og vannkilder.
3. Forsikre deg om at bryteren er satt på "off" før du kobler maskinen til strøm.
4. Hold alltid slips, løse klær, smykker og langt hår unna makuleringsmaskinen.
5. Hold barn og kjæledyr unna makuleringsmaskinen.
6. Ta ut kontakten når maskinen ikke er I bruk eller ved tømming og rengjøring.
7. Aldri stikk fingre eller ting inn i makuleringsåpningen.
8. Aldri forsøk å demontere maskinen. Lever den til en autorisert serviceagent for reparasjon eller service.
9. Aldri kast brannfarlige kjemikalier eller material som har kommet i kontakt med brannfarlige kjemikalier (For eksempel neglelakk, aceton og petroleum) i papirkurven. Aldri bruk brannfarlige oljer, petroleumbaserte produkter eller brannfarlige trykksprayflasker i nærheten av maskinen.

BRUKSINSTRUKS

1. Fjern all emballasje.
2. Sett bryteren på "Auto" så maskinen er i stand–by.
3. Makuleringsmaskinen vil starte automatisk når papiret blir matet inn i papiråpningen.
4. Pass på at papiret er rett, slik at det ikke krøller seg når det mates inn i maskinen.
5. Legg aldri inn mer papir om gangen enn det som star på maskinen. Papirkapasiteten er basert på papirtykkelse på 75gsm. Stifter og binders vil redusere maks papirkapasitet. Makuleringskapasitet er også påvirket av temperatur og luftfuktighet.
6. Ikke bruk maskinen sammenhengende I mer enn 2 minutter.
7. For lang makuleringstid vil forårsake overoppheting av maskinen og den vil stoppe. Dette er et tegn på at maskinen har nådd sin maksimumtemperatur. Skru av maskinen ved å trekke ut kontakten og la maskinen kjøle seg ned i 60 minutter før den er tilbake i normal funksjon.
8. Dersom antall papir er for mye eller det ikke er matet rett inn I maskinen, vil hastigheten reduseres eller maskinen vil stoppe helt. Stopp da opp og bruk revers-funksjonen for å løse opp papirstoppen og forsikre deg om at papirkurven ikke er full.
9. Makulere et kredittkort –Putt kredittkortet inn i midten av makuleringsåpningen.Du må kun makulere ett kredittkort om gangen. For å makulere en CD – Løft opp det klare plastdekselet på den separate åpningen some r market «Maximum 1 CD» og mat inn Cden, Cden vil bli stripekuttet til flere deler. Du må kun makulere en CD om gangen.

VEDLIKEHOLD

1. Tøm papirkurven jevnlig.
2. Reversering av makuleringsmekanismen hjelper ofte for å fjerne papirstøv og partikler som har bygget seg opp. Pass på at papirkurven ikke er full før reversering.
3. Det er ikke nødvendig å olje en Q-CONNECT makuleringsmaskin; allikevel kan det forlenge levetiden på maskinen din. Bruk en ikke-spray, ikke-brannfarlig vegetabilsk olje med en lang doseringstut.

FAQ & PROBLEMLØSNING

Dersom du opplever problemer med din makuleringsmaskin vennligst forsøk noen av løsningene under. Du må ikke, under noen omstendigheter, forsøke å demontere makuleringsmekanismen selv. Dette vil utsette deg for risiko for elektrisk støt og garantien vil være ugyldig.

PROBLEM 1 – MAKULERINGSMASKINEN VIRKER IKKE

Er kontakten satt i, og er bryteren skrudd på?
Er bryteren på makuleringsmaskinen satt på "Auto"?
Er makuleringsdelen plassert korrekt på toppen av papirkurven? – (Trykk godt ned på makuleringstoppen for å forsikre deg om at det står i rett posisjon)
Er makuleringsmaskinen overopphetet? – (Dra ut kontakten og la maskinen kjøle seg ned i 60 minutter før du forsøker igjen.)
Har makuleringsmaskinen brukt en sikring? – (Dra ut kontakten og prøv å skifte sikring i selve kontakten.)

PROBLEM 2 – MAKULERINGSMASKINEN VIL IKKE STOPPE

Makuleringsmaskinen er laget for å fortsette et par sekunder etter at papiret harp assert gjennom mekanismen – dette er normalt og hjelper for å alt papir bort fra kuttehodene.
Hvis maskinen fortsetter å jobbe etter at alt papiret har gått gjennom maskinen er det enten;

1. Papirkurven er full. Du må tømme papirkurven eller komprimere papiret I kurven.
2. Noe papir blokkerer autosensoren. Forsøk å reversere mekanismen for å få bort papiret og sett bryteren på "Auto" eller forsøk å kjøre I gjennom litt mer papir.

N

PROBLEM 3 – PAPIRKRØLL UNDER MAKULERING

Tøm papirkurven og forsøk å reversere mekanismen for å fjerne papirkrøllen.
Dersom dette ikke virker, dra ut kontakten og fjern papir over og under papirkrøllen, sett inn kontakten igjen og veksle mellom revers og auto til papirkrøllen er løst opp.
Hvis makuleringsmaskinen slutter å virke under denne prosessen, er den sannsynligvis overopphetet og vil behøve å kjøle seg ned I 60 minutter.
Vennligst vær forsiktig med å ikke overskride maksimum papirkapasitet og mat papiret inn rett, da misbruk av denne karakter vil gjøre garantien ugyldig.Forsøk aldri å fjerne papirkrøll ved å stikke inn gjenstander I makuleringsmekanismen og forsøk aldri å åpne mekanismeenheten.

TÄRKEÄÄ!
LUE KÄYTTÖOHJE ENNEN LAITTEEN KÄYTTÖÖNOTTOA!

Kiitos kun valitsit Q-Connect Q8CC -paperintuhoojan. Tämä tuhooja on suunniteltu paperin ja pienten niittien tuhoamiseen. Tuhooja tuhoaa myös pienet klemmarit, luottokortit ja CD/DVD-levyt. Tuhoojalla ei voi tuhota tarroja, itseliimautuvia kirjekuoria, kalvoja, kangasmateriaalia, valokuvapaperia, sanomalehtiä, muovia (paitsi luottokortteja), pahvia tai jatkolomakkeita. Huomaa, että tuhottaessa vääriä materiaaleja, tuhooja vahingoittuu ja takuu kumoutuu. Tämä tuhooja on tarkoitettu vain pienien paperimäärien tuhoamiseen, joten noudata tuhoojassa olevaa kapasiteettisuositusta.
Roskakorissa voi olla paperihiukkasia käyttöönotettaessa. Tämä johtuu QC-testausprosessista.

Suositeltava päiväkäyttö = 50 syöttöä päivässä. (2 minuuttia päällä/ 30 minuuttia pois päältä)

TURVAOHJEET

1. Tarkista tuhooja ennen käyttöä, ettei virtakytkin tai -johto ole vahingoittunut tai viallinen.
2. Älä sijoita tuhoojaa lämpö- tai vesilähteen läheisyyteen.
3. Varmista, että kytkin on 'off'-asennossa ennen virtajohdon kytkentää.
4. Pidä aina solmio, pitkä tukka, irtovaatteet ja korut kaukana tuhoojasta.
5. Pidä lapset ja lemmikkieläimet kaukana tuhoojasta.
6. Irrota virtajohto aina kun tuhoojaa ei käytetä, puhdistetaan tai tyhjennetään.
7. Älä koskaan työnnä sormia tai esineitä tuhoojaan.
8. Älä milloinkaan yritä purkaa tuhoojaa osiin. Korjauksen ja huollon tulee suorittaa aina valtuutettu huoltoliike.
9. Roskakoriin ei saa laittaa helposti syttyvillä aineilla (kuten asetoni, kynsilakanpoistoaine tai petroli) käsiteltyjä papereita. Älä myöskään käytä helposti syttyviä öljyjä, petrolipohjaisia tuotteita tai palavia aerosoleja laitteen läheisyydessä.

KÄYTTÖOHJEET

1. Poista kaikki pakkaukset.
2. Aseta käyttökytkin asentoon 'Auto', jolloin tuhooja on valmiustilassa.
3. Tuhooja aloittaa tuhoamisen automaattisesti kun paperi syötetään syöttöaukkoon.
4. Varmista, että paperi syötetään syöttöaukkoon suorassa, jolloin vältetään paperin kihartuminen syöttövaiheessa.
5. Noudata tuhoojassa määriteltyä arkkikapasiteettia. Kapasiteetti on määritelty 75 g/m2 paperille. Kapasiteetti pienenee, jos arkissa on niittejä/klemmareita. Kapasiteettiin vaikuttaa myös lämpötila ja kosteus.
6. Käytä tuhoojaa yhtäjaksoisesti vain 2 minuuttia.
7. Yhtenäisen käyttöajan ylitys ylikuumentaa tuhoojan ja tuhooja pysähtyy. Tämä ei ole vika, vaan osoittaa, että laite on saavuttanut maksimi lämpötilan kestävyyden. Sammuta laite virtakytkimestä ja anna laitteen jäähtyä 60 minuuttia ennen ohjeen mukaisen käytön jatkamista.
8. Jos ylität tuhottaessa arkkikapasiteetin tai jos arkkeja ei ole syötetty suoraan, tuhoaminen hidastuu tai laite jopa pysähtyy. Tässä tapauksessa käytä peruutus (reverse) painiketta ja poista tukos varmistaen samalla, että roskasäiliö ei ole täynnä.
9. Kun tuhoat luottokortteja – syötä kortti syöttöaukon keskeltä. Luottokortit tuhotaan yksi kerrallaan. Kun tuhoat CD-levyjä – nosta erillisen aukon 'Maximum 1 CD' kirkas muovikansi ja syötä CD-levy, joka suikaletuhoutuu. CD-levyt tuhotaan yksi kerrallaan.

YLLÄPITO

1. Tyhjennä roskasäiliö säännöllisesti.
2. Peruutustoiminto usein helpottaa kasaantuneen paperipölyn ja –palojen puhdistusta. Varmista, että roskasäiliö ei ole täynnä ennen peruutusta.
3. Q-CONNECT –tuhoojan teräpakan öljyäminen ei ole välttämätöntä. Öljyäminen kuitenkin pidentää tuhoojan käyttöikää. Käytä teräpakan öljyämiseen kasvipohjaista, aerosolitonta ja palamatonta öljyä pullosta, jossa on pitkä suutin.

FAQ & ONGELMATILANTEET

Kokeile ratkaista ongelmatilanne alla olevilla vaihtoehdoilla. Älä missää olosuihteissa yritä avata tai purkaa tuhoojaa osiin. Voit saada sähköiskun ja kumoat laitteen takuun.

ONGELMA 1 – TUHOOJA EI TOIMI

Onko tuhoojan virtajohto kytketty seinään ja onko virta kytketty päälle?
Onko toimintokytkin asetettu 'auto' asentoon?
Onko tuhoojaosa asetettu oikein roskasäiliön päälle? – (Paina varovasti tuhoojaa roskasäiliön päälle varmistaen oikean asennon.)
Onko tuhooja ylikuumentunut? – (Kytke virta pois päältä ja anna laitteen jäähtyä 60 minuuttia ja yritä sitten uudelleen.)
Onko tuhooja polttanut sulakkeen? – (Kytke virta pois päältä ja vaihda töpselin sulake.)

ONGELMA 2 – TUHOOJA EI PYSÄHDY

Tuhooja on suunniteltu jatkamaan tuhoamista muutaman sekunnin ajan paperin syötöstä, jotta leikkuuterät puhdistuvat.
Jos tuhooja jatkaa toimintaa eikä pysähdy, syynä voi olla:

1. Roskasäiliö on täynnä. Tyhjennä säiliö tai sullo roskia tiiviimmäksi.
2. Paperipala tukkii automaattisensoria. Yritä puhdistaa syöttö käyttämällä ensin peruutustoimintoa ja sitten laittamalla kytkin takaisin auto-toiminnolle ja tuhoamalla muutaman paperiarkin.

ONGELMA 3 – TUHOOJA ON TUKKEUTUNUT TUHOAMISEN AIKANA

Tyhjennä roskasäiliö ja kokeile peruutustoimintoa tukoksen poistamiseen.
Jos tämä ei auta, kytke virta pois, karsi paperia tukoksen yltä ja alta, kytke virta uudelleen ja kokeile vuorotellen peruutusta ja tuhoamista kunnes tukos vapautuu.
Jos tuhooja pysähtyy tämän puhdistustoiminnon aikana, se on todennäköisesti ylikuumentunut ja tarvitsee jäähtyä 60 minuuttia.
Varo ylittämästä paperikapasiteetin maksimimäärää tai syöttämästä paperia vinosti. Molemmat toimenpiteet ovat tuhoojan väärinkäyttämistä ja kumoavat takuun. Älä koskaan yritä puhdistaa tukosta työkaluilla tai avaamalla tuhoojaa.

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Q8CC Q-CONNECT

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Σας ευχαριστούμε για την αγορά του Καταστροφέα Εγγράφων Q8CC. Αυτή η συσκευή είναι κατασκευασμένη για να καταστρέφει χαρτί, μικρούς συνδετήρες συρραφής, μικρούς απλούς συνδετήρες, πιστωτικές κάρτες και CD/DVD. Δεν μπορεί να καταστρέψει αυτοκόλλητες ετικέτες, αυτοκόλλητους φακέλους, διαφάνειες, υφάσματα, γυαλιστερό χαρτί, εφημερίδες, πλαστικό (εκτός από πιστωτικές κάρτες), χαρτόνι ή μηχανογραφικά χαρτιά. Παρακαλούμε να έχετε υπόψη σας ότι αν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με αντικείμενα που δεν μπορεί να καταστρέψει, θα προκληθεί βλάβη και θα ακυρωθεί η εγγύησή σας. Αυτός ο καταστροφέας εγγράφων δεν είναι σχεδιασμένος για καταστροφή πολύ μεγάλων ποσοτήτων, οπότε παρακαλούμε να διαβάσετε τις συνιστώμενες ποσότητες που αναφέρονται παρακάτω.
Μπορεί να βρείτε υπολείμματα χαρτιού στον κάδο μόλις ανοίξετε τη συσκευή. Αυτά τα υπολείμματα προέρχονται από τις εργοστασιακές δοκιμές QC που διασφαλίζουν τη σωστή ποιότητα των συσκευών.

Συνιστώμενη Ημερήσια Χρήση = 50 αντικείμενα την ημέρα. (χρήση για 2 λεπτά/ αδράνεια για 30 λεπτά)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1. Πριν τη χρήση παρατηρήστε τη συσκευή, το καλώδιο και το βύσμα για βλάβες ή ελαττώματα.
2. Τοποθετήστε τον καταστροφέα μακριά από πηγές θερμότητας και από νερό.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης είναι σε θέση απενεργοποίησης (off) πριν συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα.
4. Θα πρέπει να κρατάτε μακριά από τη συσκευή τυχόν γραβάτες, φαρδιά ρούχα, κοσμήματα και μακριά μαλλιά.
5. Να κρατάτε τα παιδιά και τα κατοικίδια ζώα μακριά από τον καταστροφέα εγγράφων.
6. Να αποσυνδέετε τη συσκευή από την πρίζα όταν δεν την χρησιμοποιείτε και πριν το καθάρισμα ή το άδειασμα.
7. Ποτέ να μην τοποθετήσετε δάχτυλα ή άλλα αντικείμενα στον καταστροφέα.
8. Ποτέ να μην προσπαθήσετε να αποσυναρμολογήσετε τον καταστροφέα. Για επισκευές, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.
9. Ποτέ να μην πετάτε στον κάδο εύφλεκτα χημικά ή αντικείμενα που έχουν αγγίξει εύφλεκτα χημικά (Για παράδειγμα, γυαλιστικά νυχιών, ασετόν και πετρέλαιο). Ποτέ να μην χρησιμοποιήσετε κοντά στη συσκευή εύφλεκτα υγρά, προϊόντα με βάση το πετρέλαιο ή εύφλεκτα αέρια.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από τη συσκευασία.
2. Παρακαλούμε θέστε το διακόπτη σε "Auto" (Αυτόματο). Ο καταστροφέας είναι έτοιμος για χρήση.
3. Ο καταστροφέας θα ξεκινήσει αυτόματα μόλις τοποθετήσετε χαρτί στην υποδοχή καταστροφής.
4. Βεβαιωθείτε ότι το χαρτί τροφοδοτείται ευθύγραμμα. Μην τοποθετείτε λοξά το χαρτί γιατί μπορεί να τσαλακωθεί στην άκρη καθώς μπαίνει στον καταστροφέα.
5. Μην τοποθετήσετε περισσότερα φύλλα από αυτά που μπορεί να διαχειριστεί ο καταστροφέας. Η ποσότητα αφορά φύλλα πάχους 75 gsm. Η παρουσία συνδετήρων συρραφής ή απλών συνδετήρων μειώνει τη μέγιστη ποσότητα φύλλων. Η ποσότητα επηρεάζεται επίσης από τη θερμοκρασία και την υγρασία.
6. Μην χρησιμοποιήσετε τη συσκευή συνεχόμενα για περισσότερα από 2 λεπτά.
7. Παρατεταμένη χρήση μπορεί να προκαλέσει υπερθέρμανση και απενεργοποίηση. Αυτό δεν αποτελεί βλάβη, αλλά δηλώνει ότι η συσκευή έφτασε στη μέγιστη θερμοκρασία. Απενεργοποιήστε τη συσκευή, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφήστε την να κρυώσει για 60 λεπτά πριν συνεχίσετε τη χρήση.
8. Αν η ποσότητα των φύλλων που έχετε τοποθετήσει είναι μεγάλη ή αν έχουν τοποθετηθεί λοξά, τότε η διαδικασία καταστροφής θα καθυστερεί ή μπορεί και να διακοπεί. Αν συμβεί αυτό, σταματήστε την καταστροφή και χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αντίστροφης κίνησης για να βγουν τα χαρτιά που έχουν κολλήσει. Βεβαιωθείτε ότι δεν έχει γεμίσει ο κάδος.
9. Για να καταστρέψετε κάποια πιστωτική κάρτα, τοποθετήστε την στο κέντρο της υποδοχής καταστροφής. Θα πρέπει να καταστρέφετε μόνο μία πιστωτική κάρτα τη φορά. Για να καταστρέψετε κάποιο CD – Ανασηκώστε το διαφανές πλαστικό κάλυμμα στην υποδοχή που επιγράφεται 'Maximum 1 CD' και τοποθετήστε το CD. Το CD θα κοπεί σε πολλά κομμάτια. Μπορείτε να καταστρέψετε μόνο ένα CD τη φορά.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

1. Να αδειάζετε τακτικά τον κάδο.
2. Η χρήση της αντίστροφης κίνησης βοηθά στον καθαρισμό από σκόνη χαρτιού και υπολείμματα. Πριν χρησιμοποιήσετε την αντίστροφη κίνηση, βεβαιωθείτε ότι δεν έχει γεμίσει ο κάδος.
3. Δεν απαιτείται λίπανση του καταστροφέα Q-CONNECT με λάδι. Εντούτοις, αν τον λιπαίνετε θα επιμηκύνετε τη διάρκεια ζωής του. Χρησιμοποιήστε άφλεκτο, λάδι φυτικής προέλευσης (όχι σε μορφή σπρέι). Το εξάρτημα εφαρμογής θα πρέπει να έχει μακρύ ακροφύσιο.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Αν αντιμετωπίσετε προβλήματα με τον καταστροφέα εγγράφων, δοκιμάστε να ακολουθήσετε τις παρακάτω οδηγίες για να τα επιλύσετε. Σε καμία περίπτωση να μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τον καταστροφέα γιατί μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία και να ακυρωθεί η εγγύηση.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 1 – Ο ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ

Είναι συνδεδεμένος στην πρίζα; Είναι ενεργοποιημένος;
Ο διακόπτης είναι σε θέση 'auto';
Είναι τοποθετημένος ο καταστροφέας στο πάνω μέρος του κάδου; – (Παρακαλούμε πιέστε προς τα κάτω ώστε να βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί στη σωστή θέση).
Μήπως έχει υπερθερμανθεί ο καταστροφέας; – (Αποσυνδέστε τον από την πρίζα και αφήστε τον να κρυώσει για 60 λεπτά πριν τον χρησιμοποιήσετε ξανά).
Μήπως έχει καεί κάποια ασφάλεια; – (Αποσυνδέστε από την πρίζα και προσπαθήστε να αντικαταστήστε την ασφάλεια που βρίσκεται στο βύσμα ρεύματος).

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 2 – Ο ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΔΕΝ ΣΤΑΜΑΤΑ

Ο καταστροφέας είναι σχεδιασμένος για να λειτουργεί για μερικά δευτερόλεπτα αφού καταστραφεί το φύλλο που τοποθετήσατε – αυτό είναι φυσιολογικό και βοηθά στην αφαίρεση υπολειμμάτων χαρτιού από τις κεφαλές κοπής.

Αν ο καταστροφέας συνεχίζει να λειτουργεί και δεν σταματά:

1. Ο κάδος έχει γεμίσει. Θα πρέπει να αδειάσετε τον κάδο ή να συμπιέσετε το κατεστραμμένο χαρτί.
2. Υπάρχει χαρτί που εμποδίζει τον αυτόματο αισθητήρα. Χρησιμοποιήστε την αντίστροφη κίνηση για να καθαρίσετε τη συσκευή από τυχόν χαρτί και στη συνέχεια επιστρέψτε το διακόπτη σε θέση "auto" ή καταστρέψτε ξανά λίγο χαρτί.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ 3 – Ο ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑΣ ΕΠΑΘΕ ΕΜΠΛΟΚΗ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ

Αδειάστε τον κάδο και προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία αντίστροφης κίνησης για να ξεμπλοκάρετε τη συσκευή.

Αν δεν υπάρχει αποτέλεσμα, αποσυνδέστε την συσκευή από την πρίζα, κόψτε το χαρτί πάνω και κάτω από το σημείο εμπλοκής, συνδέστε ξανά την τροφοδοσία και προσπαθήστε να θέσετε τη συσκευή σε κανονική (auto) και αντίστροφη κίνηση (reverse) εναλλάξ, μέχρι να ξεμπλοκάρει η συσκευή.

Αν ο καταστροφέας σταματήσει να λειτουργεί σε οποιαδήποτε στιγμή, σημαίνει ότι έχει υπερθερμανθεί και πρέπει να τον αφήσετε να κρυώσει για 60 λεπτά.

Παρακαλούμε να προσέχετε να μην ξεπεράσετε τη μέγιστη ποσότητα φύλλων χαρτιού και να τροφοδοτείτε το χαρτί ευθύγραμμα και όχι λοξά.

Παρακαλούμε να είστε προσεκτικοί γιατί ο καταστροφέας μπορεί να υποστεί βλάβη αν τοποθετήσετε μεγάλη ποσότητα χαρτιού ή αν το τοποθετήσετε λοξά. Τέτοιες βλάβες προέρχονται από κακή χρήση της συσκευής και δεν καλύπτονται από εγγύηση.

Ποτέ να μην επιχειρήσετε να ξεμπλοκάρετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας άλλα εργαλεία ή ανοίγοντας τη συσκευή.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ 1 (ΕΝΟΣ) ΕΤΟΥΣ

Αυτό το προϊόν είναι εγγυημένο στον αρχικό του αγοραστή για 1 έτος από την ημερομηνία αγοράς ότι δεν θα παρουσιάσει δομικά και μηχανικά ελαττώματα λόγω κακής ποιότητας υλικών ή κατασκευής. Εάν επέλθει κάποιο ελάττωμα κατά τη διάρκεια της εγγύησης, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. θα επιδιορθώσει τα ελαττωματικά εξαρτήματα του προϊόντος ή το προϊόν, κατά την επιλογή της χωρίς χρέωση.

Σε περίπτωση βλάβης επικοινωνήστε με την ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. παρουσιάζοντας το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας, την απόδειξη αγοράς και μια περιγραφή του προβλήματος.

Στοιχεία Επικοινωνίας: Τηλ. 800 11 12345, Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, Τ.Κ. 19018, www.plaisio.gr

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Εκτός από τις ζημιές που προκλήθηκαν από σοβαρή αμέλεια ή σκόπιμη ατασθαλία, και σε οποιαδήποτε περίπτωση, κατά το μέτρο που επιτρέπεται από τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς σχετικά με τη νομική ευθύνη του κατασκευαστή για ελαττωματικά προϊόντα, η ευθύνη της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. και η μοναδική αποζημίωση του αγοραστή, σύμφωνα με την παρούσα εγγύηση, περιορίζονται στην επιδιόρθωση ή στην αντικατάσταση των ελαττωματικών εξαρτημάτων του προϊόντος, ή του ίδιου του Προϊόντος κατά την κρίση της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε.

Εκτός όπως μπορεί να προβλέπεται από τον ισχύοντα νόμο, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. αποποιείται οποιεσδήποτε και όλες τις άλλες συμβάσεις και εγγυήσεις, γραπτές ή προφορικές, ρητές η υπονοούμενες, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των υπονοούμενων εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για κάποιον ειδικό σκοπό. Η υπονοούμενη εγγύηση η οποία ισχύει για το παρόν προϊόν δεν θα υπερβαίνει την τυπική εγγύηση του 1 έτους.

Κατά το μέγιστο επιτρεπτό από το νόμο η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. δεν είναι υπεύθυνη για τη ζημία, τα ελαττώματα ή τη δυσλειτουργία του Προϊόντος που προκλήθηκε κατά την αποστολή. Το Προϊόν, το οποίο συσκευάσθηκε με την πρέπουσα φροντίδα και τον κατάλληλο χειρισμό, πρέπει να είναι σε καλή κατάσταση κατά την άφιξή του.

Η Περιορισμένη Εγγύηση δεν καλύπτει ελαττώματα, ζημίες ή δυσλειτουργία που προέρχονται από τροποποίηση, μετατροπή, επιδιόρθωση ή επισκευή του Προϊόντος από οποιονδήποτε άλλον εκτός από την ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., ή που προκλήθηκαν από φυσική κατάχρηση ή κακή χρήση του Προϊόντος.

Η εγγύηση είναι πρόσθετη και δεν αναιρεί τα θεσπισμένα ή νομικά δικαιώματα του καταναλωτή.

УПЪТВАНЕ ЗА УПОТРЕБА НА ШРЕДЕР Q-CONNECT Q8CC

ВАЖНО! ПРОЧЕТЕТЕ ЦЯЛАТА ИНСТРУКЦИЯ ПРЕДИ УПОТРЕБА

Благодарим, че закупихте шредер Q8CC. Този продукт е предназначен да реже хартия и малки телчета. Той също може да реже малки кламери, кредитни карти и CD/DVD. Шредерът не може да реже самозалепваща хартия и пликове, прозрачни фолиа, текстил, гланцова хартия, вестници, пластмаси, картони и непрекъсната хартия. Моля имайте предвид, че изполвайки шредера за рязане на такива материали е твърде възможно да го повредите и гаранцията няма да е валидна. Този шредер не е предназначен за рязане на големи обеми хартия. За това молим да спазвате препоръчителното натоварване. Може да намерите парченца хартия в кошчето когато за пръв път отворите шредера. Те са останали от тестовете за качество.

Препоръчително дневно натоварване = 50 пускания / ден (2 минути работа / 30 минути почивка)

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

1. Преди употреба прегледайте захранващия кабел и щепсела за повреди.
2. Поставете шредера далеч от източници на топлина и вода.
3. Уверете се, че прекъсвачът е на позиция Изкл. (OFF) преди да включите шредера в контакта.
4. Винаги дръжте вратовръзки, широки дрехи, бижута и дълги коси далече от шредера.
5. Пазете деца и домашни любимци далече от шредера.
6. Изключвайте от захранването когато не употребявате шредера или когато го почиствате.
7. Не пъхайте пръсти или други предмети в отвора на шредера никога.
8. Никога не се опитвайте да разглабяте шредера по каквата и да било причина. Върнете го в оторизиран сервиз за ремант или подръжка.
9. Никога не изхвърляйте в кошчето на шредера химикали или материали, които могат да влязат в контакт с огнеопасни химикали (напр. Лак за нокти, ацетон, петролни продукти). Никога не използвайте огнеопасни масла, петролни продукти или огнеопасни аерозоли от всякакъв вид в близост до машината.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

1. Махнете всички опаковки.
2. Поставете прекъсвача на позиция Авто (Auto), така че шредера да е в режим на готовност.
3. Шредерът ще се включи автоматично когато поставите хартия в отвора.
4. Уверете се, че поставяте хартията направо, така че да не се нагъне при влизането й в отвора.
5. Не поставяйте повече хартия от написаното върху шредера. Капацитетът на шредера е изчислен на база хартия 75гр/м2. Наличието на телчета намалява капацитета за рязане на листа. Капацитета за рязане се влие също от температурата и влажността.
6. Не оставяйте шредера да работи без почивка повече от 2 миути!
7. Продължителната работа ще доведе до прегряване на шредера и изключването му. Това не е грешка, а индикира, че шредерът е достигнал максималната си температура на работа. Изключете го и го оставете да се охлади за около 60 мин. След това може да продулжите да го използвате.
8. Ако количеството поставена хартия е твърде голяма или тя не е поставена направо, шредерът може да забави ход и дори да спре. Ако това стане, спрете рязането и натиснете бутона за връщане (Reverse). Изчистете натрупаната хартия и се уверете, че кошчето не е пълно.
9. За да режете кредитни карти поставете карта в средата на отвора на шредера. Може да режете само по една карта наведнъж. За да унищожите CD, повдигнете прозрачния капак на отвора обозначен с „Maximum 1 CD" и поставете диска. Той ще бъде нарязан на няколко ленти. Може да поставяте само по един диск едновременно.

ПОДРЪЖКА

1. Почиствайте кошчето често.
2. Честото завъртане на шредера назад с бутона Reverse помага да се изчисти натрупаната прах и парчета от хартията. Уверете се, че кошчето не е пълно преди да натиснете бутона Reverse.
3. Не е необходимо да омазнявате работните части на шредера. Ако го правите обаче, може да удължите живота на шредера. Използвайте неаерозолно, негоримо, на растителна основа масло с дълга дюза.

ВЪПРОСИ И ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

Ако имате проблеми с вашия шредер, моля да опитате някои от решенията по-долу. В никакъв случай не трябва да се опитвате да отворите шредера. Това може да ви изложи на опасност от токов удар и ще анулира гаранцията.

ПРОБЛЕМ 1 - ШРЕДЕРЪТ НЕ РАБОТИ

Проверете дали шредерът е включен в контактната мрежа и от прекъсвача.

Проверете дали е прекъсвачът е на позиция Авто (Auto).

Проверете дали шредерът е правилно и точно поставен върху кошчето (Натиснете леко главата на шредера, за да се уверите, че е точно поставена върху кошчето).

Проверете дали шредерът не е прегрял (Изключете го от мрежата и го оставете за около 60 мин да се охлади, след което опитайте отново)

Проверете дали не е изгорял бушон (Изключете шредера от мрежата и се опитайте да смените бушона в щепсела)

ПРОБЛЕМ 2 – ШРЕДЕРЪТ НЕ СПИРА ДА РАБОТИ

Шредерът е направен така, че да работи още около 2 сек след срязването на хартията. Това е нормално и помага да се изчистят ножовете от парченца хартия.

Ако шредерът продължи да работи без да спира и след срязването на листата, тогава:

1. Кошчето е пълно. Трябва да изчистите кошчето или да намалите обема на отпадъците в него.
2. Парче хартия е блокирало авто сензора. Опитайте да го изчистите като натиснете бутона за връщане (Reverse) и след това отново го върнете на Авто(Auto) или като пуснете през шредера още малко хартия.

ПРОБЛЕМ 3 – ШРЕДЕРЪТ СЕ Е ЗАДРЪСТИЛ ПО ВРЕМЕ НА РЯЗАНЕ

Изчистете кошчето и се опитайте да върнете хартията обратно, за да изчистите задръстването.

Ако това не помогне изключете шредера от захранването, изрежете с ножица хартията отгоре и отдалу, включете шредера отново и се опитайте да почистите задръстената хартия като превключвате прекъсвача между позиции Auto и Reverse.

Ако по време на този процес шредерът спре да работи, вероятно е прегрял и трябва да го оставите да се охлади за около 60 минути.

Моля внимавайте да не превишавате максималното количество хартия и да я поставяте направо. Имайте предвид, че повредите причинени от рязане на твърде много хартия или неправилното й поставяне в отвора се класифицират като неправилно ползване и анулират вашата гаранция.

НИКОГА НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА ПОЧИСТИТЕ ЗАДРЪСТЕНА ХАРТИЯ КАТО ПОСТАВЯТЕ В ШРЕДЕРА ИНСТРУМЕНТИ ИЛИ КАТО ГО ОТВАРЯТЕ.

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV AZ AURORA Q8CC MODELLHEZ

FONTOS!
OLVASSON EL MINDEN UTASÍTÁST HASZNÁLAT ELŐTT!

Köszönjük, hogy a Q8CC iratmegsemmisítőt választotta. A készülék aprít papírt, tűző- és gemkapcsot, hitelkártyát, CD/DVD lemezeket. Öntapadós címkék, öntapadós borítékok, fóliák, textil, fényes papír, újság, műanyag (kivéve a hitelkártyák), kartondobozok és leporelló aprítása nem lehetséges. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a berendezés nem rendeltetésszerű használata esetében nagyon magas a meghibásodás valószínűsége, s ebben az esetben a garancia is elveszik.
Az iratmegsemmisítőt nem nagy mennyiségű aprításra tervezték, kérjük, tartsa magát az ajánlott kapacitáshoz, amelyet lejjebb talál meg.
Amikor először kinyitja a tartályt, lehetséges, hogy talál benne papírmaradványokat, melyek a készülék minőség-ellenőrzéséből származnak.

Ajánlás: 50 művelet naponta. (2 perc bekapcsolva, 30 perc kikapcsolva)

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1. Az első használat előtt vizsgálja át az aprítógépet, a hálózati kábelt és a tápkábelt, látható sérülések, hibák után kutatva.
2. Ne tegye az iratmegsemmisítőt hő-és nedvesség források közelébe.
3. Győződjön meg róla, hogy a készülék ki van kapcsolva ("Off"), mielőtt a tápkábelt a dugaszoló aljzatba csatlakoztatja.
4. Ügyeljen arra, hogy nyakkendő, laza ruházat, ékszerek, hosszú haj, és a hasonlók soha nem kerüljenek az iratmegsemmisítő lapadagolója közelébe.
5. A készüléket gyermekektől és háziállatoktól tartsa távol.
6. Húzza ki a dugót, ha nem használja a készüléket, és mielőtt kiüríti, illetve tisztítja.
7. Soha ne dugja be ujjait, vagy más idegen anyagot az iratmegsemmisítőbe.
8. Soha, semmilyen okból ne szerelje szét az iratmegsemmisítőt. Minden javítási és szervizelési munkálatot bízzon a márkaszervizre.
9. Soha ne tegyen erősen gyúlékony anyagokat - vagy olyan anyagokat, melyek gyúlékony anyagokkal (pl. körömlakk, aceton, körömlakklemosó, petróleum, stb) kerültek érintkezésbe - az iratmegsemmisítőbe. Soha ne használjon aeroszolt, petróleum alapú anyagokat, egyéb gyúlékony terméket az iratmegsemmisítő közelében.

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

1. Távolítsa el a csomagolóanyagot, helyezze az iratmegsemmisítő fejegységét a hulladéktartályra. Ügyeljen rá, hogy rögzítve legyen Ügyeljen rá, hogy rögzítve legyen.
2. Tegye a kapcsolót „Auto" állásra, az iratmegsemmisítő így készenléti állapotba kerül.
3. Az iratmegsemmisítő automatikusan elindul, amint papírt helyezünk az adagoló nyílásba.
4. Helyezze a papírt egyenesen a nyílásba. Ügyeljen arra, hogy a papír ne akadjon el, máskülönben felhullámosodhat. Ekkor az ajánlott mennyiségnél több papír kerül a bemeneti nyílásba, s emiatt a papírelakadás valószínű.
5. Ne helyezzen az előírtnál nagyobb mennyiségű papírt a készülékbe. A maximális kapacitásra vonatkozó információk 75 g/m² súlyú papírra vonatkoznak. Ennek megfelelően kevesebb lapot helyezzen egyszerre a készülékbe, ha nehezebb papírt aprít. Ha a papír tűzést is tartalmaz, az csökkenti a maximális kapacitást. A hőmérséklet és a páratartalom szinté befolyásolja a kapacitást.
6. Ne használja a gépet egyszerre két percnél hosszabb ideig.
7. Túl hosszú használat esetén a gép túlmelegszik és kikapcsol. Ez nem hiba, csupán azt jelzi, hogy a készülék elérte a maximális üzemi hőmérsékletét. Húzza ki a tápegységet, s hagyja a készüléket a következő használat előtt egy órán hűlni.
8. Abban az esetben, ha a papírt nem egyenesen, vagy egyszerre túl sokat helyezünk be a gépbe, a megsemmisítő csökkenti a sebességét, egészen nulláig. Ha az adagolt papír hullámosodni kezd, s a vastagsága jelentősen megnő, papírelakadás fordulhat elő. Abban az esetben, ha ez bekövetkezik, azonnal állítsa le az iratmegsemmisítőt, és húzza ki a papírt, s újból helyezze be – egyenesen.
9. Hitelkártya megsemmisítéséhez állítsa a ShredSafe-fedőt a középső (nyitott) pozícióba, lsd alább. Az ábra szerint helyezze be a nyílásba a hitelkártyát. Egyszerre csak egy kártyát semmisítsen meg, semmiképpen se többet egyszerre.

CD lemez megsemmisítéséhez helyezze a lemezt az iratmegsemmisítő elülső oldalán „Maximum 1 CD" felirattal jelzett nyílásba; a készülék a CD-t csíkokra aprítja. A CD lemezeket mindig a speciális CD-nyílásba helyezze, s ügyeljen rá, hogy egyszerre mindig csak egy lemezt helyezzen a nyílásba.

KARBANTARTÁS

1. Rendszeresen ürítse ki a hulladékgyűjtőt.
2. A vissza-funkció („hátrameneti fokozat") segít a papírpor és egyéb hulladékok eltávolításában. Mielőtt a „vissza-funkciót" használja, ügyeljen rá, hogy a hulladékgyűjtő ne legyen tele!
3. Az Aurora iratmegsemmisítőt nem szükséges megolajozni, bár a gondos olajozás meghosszabbíthatja a készülék élettartamát. Használjon nem gyúlékony, növényi olajt, lehetőleg jó hosszú kiöntővel. Ne használjon aeroszolt.

PROBLÉMA MEGOLDÁS ÉS GYAKORI KÉRDÉSEK

1. PROBLÉMA: AZ IRATMEGSEMMISÍTŐ NEM MŰKÖDIK.

Ellenőrizze az alábbiakat:
- Áram alatt van az iratmegsemmisítő?
- Be van kapcsolva?
- A kapcsoló „auto" módra van állítva?
- Az iratmegsemmisítő felső és alsó része jól illeszkedik egymáshoz? (Nyomja meg a felső részt, s győződjön meg róla, hogy jól illeszkedik az alsóra)
- Túlmelegedett az iratmegsemmisítő? (Húzza ki a tápegységet, s hagyja a készüléket a következő használat előtt egy órán hűlni.)
- Kiégett a biztosíték? (Húzza ki a tápkábelt, ellenőrizze a biztosítékot, cserélje ki a biztosítékot, ha szükséges.)

2. PROBLÉMA: AZ IRATMEGSEMMISÍTŐ NEM ÁLL LE

Az iratmegsemmisítőt úgy lett kialakítva, hogy a papír átfutása után még néhány másodpercig tovább működik. Ez szándékosan van így, tisztántartja a vágót. Ha néhány másodperc elteltével a gép mégsem állna le, a következő okok jöhetnek szóba:

1. A hulladékgyűjtő megtelt. ürítse ki a gyűjtőt, vagy nyomja le a tartályban lévő papír hulladékot, hogy ezzel helyet csináljon.
2. A papír-érzékelő papír vagy papír-hulladék miatt blokkolva van. Ezt a probléma leggyakrabban a „vissza-funkcióra" állítással, majd ismételten „Auto-fokozatra" állítással oldható meg. Gyakran attól is megoldódik a probléma, ha folytatja az aprítást.

3. PROBLÉMA: PAPÍRELAKADÁS AZ APRÍTÁS KÖZBEN

Ürítse ki a hulladékgyűjtőt, próbálja meg a papírelakadást a vissza-funkcióval megszűntetni. Abban az esetben, ha ez nem működik, áramtalanítsa a készüléket, vágja le a papírt az elakadásnál alul és felül is, helyezze újra áram alá a készüléket, s váltogasson a vissza és az auto- funkció között, míg az elakadás megszűnik.

Ha az iratmegsemmisítő közben teljesen leáll, valószínűleg túlmelegedett, és egy órán keresztül hagyni kell kihűlni.

Ügyeljen rá, hogy ne lépje túl az előírt papír kapacitást, s lehetőleg egyenesen és simán helyezze be a papírt a készülékbe.

Kérjük ügyeljen rá, hogy amennyiben az iratmegsemmisítő meghibásodását túltöltés, vagy nem megfelelő anyag aprítása okozza, az nem rendeltetésszerű használatnak minősül, s ezáltal a garancia érvényét veszíti.

Soha ne próbálja meg az elakadást a készülék kinyitásával, vagy idegen anyagok használatával elhárítani.

CZ

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA PRO SKARTOVAČ Q-CONNECT Q8CC

DŮLEŽITÉ!
PŘED POUŽITÍM SI PŘEČTĚTE VŠECHNY POKYNY

Děkujeme vám za zakoupení skartovacího stroje Q8CC. Tento výrobek je určen ke skartování papíru a skartuje i kancelářské sponky, kreditní karty a CD / DVD. Není určen pro skartaci samolepicích etiket, samolepicích obálek, fólií, tkanin, lesklých papírů, novin, plastů (kromě kreditních karet), lepenky nebo tabelačních papírů. Vezměte prosím na vědomí, že takové použití skartovacího stroje může způsobit jeho poškození a ztrátu záruky. Tento skartovací stroj není určen pro nepřetržité skartování dokumentů, doporučené využití naleznete níže. V odpadním kontejneru se může při prvním otevření objevit kousek papíru, je to důsledkem QC testování ve výrobním procesu.

Doporučená denní kapacita = 50 zapnutí denně. (2 minuty běhu / 30 minut přestávka)

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

1. Před použitím zkontrolujte stroj, síťový kabel a zástrčku, zda nejsou poškozeny.
2. Nenechávejte skartovač u zdrojů tepla a vody.
3. Ujistěte se, že vypínač je v poloze "vypnuto" před připojením k elektrické síti.
4. Zabraňte zachycení strojem za kravaty, volné oblečení, šperky a dlouhé vlasy.
5. Zabraňte přístupu dětí a domácích zvířat ke skartovači.
6. Odpojte vždy stroj od sítě, pokud není v provozu, nebo při vyprazdňování a čištění.
7. Nikdy nestrkejte prsty nebo jiné předměty do vstupního otvoru skartovače.
8. Nikdy se nepokoušejte o rozebírání stroje z jakéhokoli důvodu, obraťte se na autorizovaný servis.
9. Nikdy nevyhazujte hořlavé látky nebo materiály, které přicházejí do styku s hořlavými chemickými látkami (např. lak na nehty, aceton a ropné produkty) do odpadního košíku stroje. Nikdy nepoužívejte hořlavé oleje, na ropné bázi nebo hořlavé aerosoly jakéhokoliv druhu v okolí stroje.

NÁVOD K POUŽITÍ

1. Odstraňte všechny obaly.
2. Nastavte přepínač do 'auto', stroj je nyní v pohotovostním režimu.
3. Skartovač se spustí automaticky, když je do vstupního otvoru vložen papír.
4. Ujistěte se, že list papíru, je rovný, aby nedošlo ke zvlnění při vstupu do nožů.
5. Nezadávejte najednou více listů, než je uvedeno na skartovači. Kapacita je udávána na počet listů papíru 75gsm. Přítomnost kancelářských sponek sníží maximální počet listů. Kapacita skartace je ovlivněna teplotou a vlhkostí.
6. Neskartujte nepřetržitě déle než 2 minuty.
7. Delší skartování způsobí přehřátí a vypnutí. To není chyba, jednotka dosáhla své maximální teploty, vypněte přístroj ze sítě a nechte jej vychladnout asi 60 minut před dalším použitím.
8. Pokud je vloženo větší množství papíru, nebo je vložen přeložený papír, může se skartování zpomalit nebo dokonce zastavit. Pokud se tak stane, přerušte skartaci a použijte reverzní funkce pro uvolnění uvíznutých papírů, zkontrolujte odpadní koš, zda není plný.
9. Skartování kreditních karet - kreditní karty vložit do středu vstupního otvoru. Skartujte vždy pouze jednu kreditní kartu. Zničení CD - zvedněte průhledný plastový kryt na samostatném vstupu, který je označen "Maximum 1 CD" a vložte CD, CD bude rozřezáno na několik kusů. Skartujte vždy pouze jedno CD najednou.

ÚDRŽBA

1. Vyprazdňujte koš pravidelně
2. Obrácený chod pomáhá odstranit nahromaděný prach a části papíru, zkontrolujte, zda koš není plný, než spustíte obrácený chod.
3. Skartovače Q-CONNECT není nutné mazat olejem, ale můžete tím prodloužit životnost vašeho skartovače. Nepoužívejte olej v aerosolu, rostlinné oleje, oleje s dlouhou dávkovací trubičkou.

NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY A ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

V případě problémů se skartovacím strojem zkuste některé z řešení uvedené níže, v žádném případě se nepokoušejte otevřít skartovací jednotku, vystavujete se riziku úrazu elektrickým proudem a ztráty platnosti záruky.

PROBLÉM 1 – SKARTOVAČ NEFUNGUJE

Je připojen do sítě a zapnutý vypínač?
Je přepínač nastaven na 'auto'?
Je hlava skartovače správně umístěna na koši? - (Přitlačte na hlavu skartovače pro kontrolu, zda je ve správné poloze)
Není skartovač přehřátý? - (Vypněte stroj z elektrické sítě a nechte jej vychladnout asi 60 minut a zkuste to znovu.)
Není spálená pojistka? - (Vypněte ze sítě a vyměňte pojistku v síťové zástrčce.)

PROBLÉM 2 - MOTOR NEZASTAVÍ PÁR SEKUND PO PRŮCHODU PAPÍRU ŘEZACÍM ÚSTROJÍM

- to je normální, pomůže vložení nového papír do skartovače. Pokud motor běží dál a nezastaví pak je to buď;
1. Koš je plný. Vyprázdněte odpadní koš nebo stlačte papírový odpad v odpadním koši.
2. Kousek papíru blokuje automatické čidlo, zkuste jej vyčistit tak, že spustíte obrácený chod a potom vraťte přepínač na 'auto'.

PROBLÉM 3 – SKARTOVAČ SE ZASEKL BĚHEM SKARTOVÁNÍ

Vyprázdněte odpadní koš a spusťte obrácený chod pro uvolnění zaseknutých papírů. Pokud to nefunguje, odpojte napájení, odstaňte papír nad a pod řezacím ústrojím. Zapojte skartovač do sítě a střídavě zapněte zpětný chod a 'auto', dokud nedojde k uvolnění zaseknutých papírů. Pokud skartovač přestane fungovat během tohoto procesu, je přehřátý a budete jej pravděpodobně muset nechat vychladnout po dobu asi 60 minut. Prosím, dejte pozor, abyste nepřekročili maximální kapacitu papíru, vkládejte papír rovně, uvědomte si, že můžete vložením příliš velkého množství papíru, nebo vkládáním pomačkaných papírů skartovač poškodit, což může způsobit ztrátu platnosti záruky. Nikdy se nepokoušejte odstranit zaseknutý papír za pomoci nářadí nebo rozmontováním přístroje.

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE SKARTOVAČ Q-CONNECT Q8CC

DÔLEŽITÉ!
PRED POUŽITÍM SI PREČÍTAJTE VŠETKY POKYNY

Ďakujeme vám za zakúpenie skartovacieho stroja Q8CC. Tento výrobok je určený k skartovaniu papiera a skartuje aj kancelárske sponky, kreditné karty a CD / DVD. Nie je určený pre skartáciu samolepiacich etikiet, samolepiacich obálok, fólií, tkanín, lesklých papierov, novín, plastov (okrem kreditných kariet), lepenky alebo tabelačných papierov. Vezmite prosím na vedomie, že takéto použitie skartovacieho stroja môže spôsobiť jeho poškodenie a stratu záruky. Tento skartovací stroj nie je určený pre nepretržité skartovanie dokumentov, doporučené využitie nájdete nižšie. V odpadovom kontejneri sa môže pri prvom otvorení objaviť kúsok papiera, je to dôsledkom QC testovania vo výrobnom procese.

Doporučená denná kapacita = 50 zapnutí denne. (2 minúty behu / 30 minút prestávka)

BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

1. Pred použitím skontrolujte stroj, sieťový kábel a zástrčku, či nie sú poškodené.
2. Nenechávajte skartovač u zdrojov tepla a vody.
3. Uistite sa, že vypínač je v polohe "vypnuté" pred pripojením k elektrickej sieti.
4. Zabráňte zachyteniu strojom za kravaty, voľné oblečenie, šperky a dlhé vlasy.
5. Zabráňte prístupu detí a domácich zvierat ku skartovaču.
6. Odpojte vždy stroj od siete, pokiaľ nie je v prevádzke, alebo pri vyprázdňovaní a čistení.
7. Nikdy nestrkajte prsty alebo iné predmety do vstupného otvoru skartovača.
8. Nikdy sa nepokúšajte o rozoberanie stroja z akéhokoľvek dôvodu, obráťte sa na autorizovaný servis.
9. Nikdy nevyhadzujte horľavé látky alebo materiály, ktoré prichádzajú do styku s horľavými chemickými látkami (napr. lak na nechty, acetón a ropné produkty) do odpadového koša stroja. Nikdy nepoužívajte horľavé oleje, na ropnej báze alebo horľavé aerosóly akéhokoľvek druhu v okolí stroja.

NÁVOD K POUŽITIU

1. Odstráňte všetky obaly.
2. Nastavte prepínač do 'auto', stroj je teraz v pohotovostnom režime.
3. Skartovač sa spustí automaticky, keď je do vstupného otvoru vložený papier.
4. Uistite sa, že list papiera je rovný, aby nedošlo ku zvlneniu pri vstupe do nožov.
5. Nevkladajte naraz viac listov, než je uvedené na skartovači. Kapacita je udávaná na počet listov papiera 75gsm. Prítomnosť kancelárskych sponiek zníži maximálny počet listov. Kapacita skartácie je ovplyvnená teplotou a vlhkosťou.
6. Neskartujte nepretržite dlhšie než 2 minúty.
7. Dlhšie skartovanie spôsobí prehriatie a vypnutie. To nie je chyba, jednotka dosiahla svoju maximálnu teplotu, vypnite prístroj zo siete a nechajte ho vychladnúť asi 60 minút pred ďalším použitím.
8. Pokiaľ je vložené väčšie množstvo papiera, alebo je vložený preložený papier, môže sa skartovanie spomaliť alebo dokonca zastaviť. Pokiaľ sa tak stane, prerušte skartáciu a použite reverznú funkciu pre uvoľnenie uviaznutých papierov, skontrolujte odpadový kôš, či nie je plný.
9. Skartovanie kreditných kariet - kreditné karty vložiť do stredu vstupného otvoru. Skartujte vždy iba jednu kreditnú kartu. Zničenie CD – zdvihnite priehľadný plastový kryt na samostatnom vstupe, ktorý je označený "Maximum 1 CD" a vložte CD, CD bude rozrezané na niekoľko kusov. Skartujte vždy iba jedno CD naraz.

ÚDRŽBA

1. Vyprázdňujte kôš pravidelne
2. Obrátený chod pomáha odstrániť nahromadený prach a časti papiera, skontrolujte, či kôš nie je plný, než spustíte obrátený chod.
3. Skartovače Q-CONNECT nie je nutné mazať olejom, ale môžete tým predĺžiť životnosť vášho skartovača. Nepoužívajte olej v aerosóle, rastlinné oleje, oleje s dlhou dávkovacou trubičkou.

NAJČASTEJŠIE DOTAZY A RIEŠENIE PROBLÉMOV

V prípade problémov so skartovacím strojom skúste niektoré z riešení uvedených nižšie, v žiadnom prípade sa nepokúšajte otvoriť skartovaciu jednotku, vystavujete sa riziku úrazu elektrickým prúdom a strate platnosti záruky.

PROBLÉM 1 – SKARTOVAČ NEFUNGUJE

Je pripojený do siete a zapnutý vypínač?
Je prepínač nastavený na 'auto'?
Je hlava skartovača správne umiestnená na koši? - (Pritlačte na hlavu skartovača pre kontrolu, či je v správnej polohe)
Nie je skartovač prehriaty? - (Vypnite stroj z elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť asi 60 minút a skúste to znova.)
Nie je spálená poistka? - (Vypnite zo siete a vymeňte poistku v sieťovej zástrčke.)

PROBLÉM 2 - MOTOR NEZASTAVÍ PÁR SEKÚND PO PRIECHODE PAPIERA REZACÍM ÚSTROJENSTVOM

- to je normálne, pomôže vloženie nového papiera do skartovača. Pokiaľ motor beží ďalej a nezastaví, potom je to buď;

1. Kôš je plný. Vyprázdnite odpadový kôš alebo stlačte papierový odpad v odpadovom koši.
2. Kúsok papiera blokuje automatický senzor, skúste ho vyčistiť tak, že spustíte obrátený chod a potom vráťte prepínač na 'auto'.

PROBLÉM 3 – SKARTOVAČ SA ZASEKOL BEHOM SKARTOVANIA

Vyprázdnite odpadový kôš a spustite obrátený chod pre uvoľnenie zaseknutých papierov. Pokiaľ to nefunguje, odpojte napájanie, odstráňte papier nad a pod rezacím ústrojenstvom. Zapojte skartovač do siete a striedavo zapnite spätný chod a 'auto', dokiaľ nedôjde k uvoľneniu zaseknutých papierov. Pokiaľ skartovač prestane fungovať behom tohto procesu, je prehriaty a budete ho pravdepodobne musieť nechať vychladnúť po dobu asi 60 minút. Prosím, dajte pozor, aby ste neprekročili maximálnu kapacitu papiera, vkladajte papier rovno, uvedomte si, že môžete vložením príliš veľkého množstva papiera, alebo vkladaním pokrčených papierov, skartovač poškodiť, čo môže spôsobiť stratu platnosti záruky. Nikdy sa nepokúšajte odstrániť zaseknutý papier za pomoci náradia alebo rozmontovaním prístroja.

PRIROČNIK ZA Q8CC SHREDDER Q-CONNECT

POMEMBNO!
PREBERITE VSA NAVODILA PRED UPORABO

Zahvaljujemo se vam za nakup Q8CC papir drobilnikov. Ta izdelek je zasnovan tako, da shred papirja in majhne sponke pa bo sprejeti tudi majhna posnetke papir, kreditne kartice in CD / DVD-jev. Ne trgajte nalepke, Samolepilne ovojnice, prosojnice, tkanine, sijajni papir, časopisi, iz plastike (razen kreditne kartice), karton ali neskončni obrazci. Prosimo, upoštevajte, da se jo uporabi za ta namen, je verjetno, da povzroči škodo in razveljavi garancijo. Ta papir drobilnikov ni namenjena razstavite velike količine, da se obrnite na priporočeno uporabo zmogljivosti, navedenem spodaj.
Morda boste našli delce papirja v koš za smeti ob prvem odpiranju drobilnik je to posledica postopkov kontrole kakovosti testiranja.

Priporočena dnevna uporaba = 50 razrezov na dan. (2 minut / 30 minut off)

VARNOSTNI NAPOTKI

1. Pred uporabo preglejte drobilnik, omrežni kabel in vtič za škodo ali okvar.
2. Poiščite drobilnik stran od virov toplote in vode.
3. Zagotovite stikalo je nastavljeno na "off" pred priključitvijo na električno omrežje.
4. Vedno imejte vezi, ohlapna oblačila, nakit in dolge lase stran od drobilnik.
5. Otroci in hišne ljubljenčke stran od drobilnik.
6. Izklopite iz električnega omrežja, ko ni v uporabi ali ko praznjenje ali čiščenje.
7. Ne vstavljajte prstov ali predmetov v drobilnik kadarkoli.
8. Nikoli ne poskušajte razstaviti drobilnikov iz kakršnega koli razloga, se vrnite na pooblaščeni zastopnik službe za servisiranje.
9. Ne mečite vnetljivih kemikalij ali materialov, ki so prišli v stik z vnetljivimi kemikalijami (na primer lak za nohte, aceton in naftnih derivatov) v drobilnikov košarico. Nikoli ne uporabljajte vnetljivih olj, naftnih proizvodov na osnovi ali vnetljivih aerosolov katere koli vrste v bližini stroja.

OPERATIVNA NAVODILA

1. Odstranite vso embalažo.
2. Nastavite stikalo na »Samodejno«, tako drobilnik je v stanju pripravljenosti.
3. Drobilnik bo samodejno zažene, ko se papir podaja v režo za papir vnos.
4. Zagotovite papirja prevod je naravnost tako, da bi se izognili curling, saj vstopi v drobilnik.
5. Ne vnesite več listov papirja, kot so navedeni na drobilnik naenkrat. List zmogljivosti, ki temelji na papirju debeline 75gsm.The prisotnosti sponk / sponke bodo zmanjšali največje zmogljivosti stanja. Drobljenje zmogljivosti vplivajo tudi temperature in vlažnosti.
6. Ne uporabljajte neprekinjeno več kot 2 minuti.
7. Daljši drobljenje bo povzročilo enota pregreje in zapreti. To ni napaka in kaže na enoto je dosegel največjo temperaturno toleranco, Izklopite enoto na električno omrežje in pustite, da se ohladi za 60 minut, pred nadaljevanjem normalnega delovanja.
8. Če je znesek papirni je preveč ali se ne hranijo v naravnost potem rezanje hitrost upočasni ali celo ustavi. Če se to zgodi, ustavite drobljenje in uporabo povratne funkcijo zagozdenje zagotavlja odpadki košara ni poln.
9. Če želite shred kreditne kartice - Vstavite kreditno kartico v središču vstopne reže na shredder.You le Pare eno kreditno kartico naenkrat. Uničiti CD - Dvignite jasno plastični pokrov na ločenem režo, ki je označeno kot "največ 1 CD" in vstavite CD, bo CD bo trak razreže na več kosov. Moral bi samo uničil eno CD naenkrat.

VZDRŽEVANJE

1. Izpraznite koš za odpadke pogosto
2. Obrat drobilnik pogosto pomaga, da jasno kopičenje papirnega prahu in delcev, zagotovi, da je košara polna ne pred vzvratno vožnjo
3. Ni nujno, da je olje Q-CONNECT Shredder, vendar to lahko podaljša življenjsko dobo vašega drobilnik. Uporaba non aerosol, nevnetljiv zelenjavni osnovi olja z dolgo šobo.

POGOSTA VPRAŠANJA IN ODPRAVLJANJE TEŽAV

Če imate težave z vašim drobilnik poskusite nekaj rešitev spodaj, pod nobenim pogojem ne smete poskušati odpreti drobljenih enoto, to vas bo izpostavljen tveganju električnega udara in izniči garancijo.

PROBLEM 1 - DROBILNIK NE DELUJEJO DROBILNIK PRIKLJUČEN NA ELEKTRIČNO OMREŽJE IN VKLOPLJEN? JE DROBILNIK STIKALO NA 'AVTO'?

Je drobilnik pravilno nameščena na vrhu koš? - (Pritisnite navzdol trdno na drobilnikov glavo, da se zagotovi, da je v pravilnem položaju) se je drobilnik nad ogrevano? - (. Izklopite na električno omrežje in pustimo, da se ohladi za 60 minut, nato poskusite znova) se je drobilnik razneslo varovalko? - (Turn off na električno omrežje in poskusite zamenjavi varovalke v omrežni vtič.)

PROBLEM 2 - DROBILNIK NE BO PRENEHAL DELOVATI

Shredder je zasnovan tako, da deluje za nekaj sekund po tem, ko je papir preverjene stroj - to je normalno in pomaga jasno papir z rezalno heads.If drobilnik še naprej delati po drobljenja ciklusu in se ne ustavi, potem je to eno;

1. Odpadki košara polna. Moral bi izprazniti koš ali stisniti narezan papir.
2. Nekateri papir blokira samodejni senzor, ga poskusite obračun z vzvratno in nato vrne prehod na avto ali drobljenje nekaj več papirja.

PROBLEM 3 - DROBILNIK, MEDTEM KO SE JE ZAGOZDIL DROBLJENJE

Izpraznite koš za smeti in poskusite obrniti enoto za brisanje zastoj. Če to ne deluje, izklopite napajanje, trim off papir, zgoraj in spodaj zastoja, ponovno moč in poskusite izmenično vzvratno prestavo in avto do zastoja izklopi. Če na kateri koli točki drobilnik preneha z delom v tem procesu je verjetno več kot segreva in bodo morali, da se ohladi za 60 minut. Prosimo, bodite previdni, da se ne preseže največjo kapaciteto papirja in krme papirja v naravnost, prosim zavedajte, škoda za drobilnik z vključitvijo preveč papirja oziroma s tem, da shred z ravno pot papirja je klasificiran kot zloraba in razveljavi garancijo. Nikoli NE poskušajte rešiti z zagozdo papirja vstavjanjem proti orodij v drobilnik Ali z odprtjem enote.