PAPER SHREDDER STRIP-CUT 6

• Aktenvernichter • Destructeur • Papiervernietiger
• Destructora de papel • Destruidora de papel • Distruggidocumenti
• Dokumentförstörare • Makuleringsmaskin • Paperintuhooja • Καταστροφέας εγγράφων
• Шредер за хартия с кош • Iratmegsemmisítők papírtárolóval • Skartovací stroj s odpadním košem
• Skartovací stroj s odpadkovým košom • Uničevalec dokumentov s košem za papir

02 Instruction manual
03 Bedienungsanleitung
04 Mode d'emploi
05 Gebruiksaanwijzing
06 Manual de Instrucciones
07 Manual de instruções
08 Manuale d'istruzioni
09 Bruksanvisning
10 Bruksanvisning
11 Käyttöohjeet
12 Οδηγίες χρήσης
13 Упътване за употреба
14 Használati útmutató
15 Návod k použití
16 Návod k použitiu

WWW.Q-CONNECT.COM

SETUP

1 Place the shredder securely on top of the wastebasket.
2 Plug the power cord into any standard 220~240-volt AC outlet.
3 Place the power slide switch in the AUTO position.

OPERATING THE SHREDDER

The STRIP-CUT 6 power slide switch is located on top of the shredder.
The main switch has 3 models of operation.

1 When AUTO is selected, the shredding process is started automatically by inserting the paper into the feed opening. The shredder will stop automatically when the paper has completed its travel through the feed opening.
2 OFF is used to terminate the AC power to the shredder. This mode is recommended when the shredder is not in use for a prolonged period of time.
3 The REV button is used to assist in the removal of a paper jam, which reverses the shredding process prior to a completed cycle, thus clearing the cutters.

It is recommended to empty wastebasket frequently.

SHREDDER CAPACITY

The STRIP-CUT 6 will shred up to 6 sheets of standard 80 g A4 paper. When shredding small material like envelopes, receipts and credit card, insert them through the middle of the feed opening.

PAPER JAMS AND MOTOR OVERLOAD SITUATIONS

The STRIP-CUT 6 is equipped with a motor overload protection device and current limiter circuit. The normal short duty cycle for continuous shredding at maximum capacity is 2 minutes on and 40 minutes off. The power may terminate automatically in case of the following abnormal situations:

1 Operating the shredder at the maximum 6-sheet capacity continuously for a prolonged period of time, e.g. More than 2 minutes without stopping.
2 Exceeding the shredding capacity, e.g. Inserting more than 6 sheets of standard 80 g A4 paper at one pass, or if the paper is not fed squarely into the feed opening.

Both abnormal operations could result in the activation of the automatic motor thermal overload protection, which terminates the power to the shredder. If this occurs you should

IN CASE OF A MINOR PAPER JAM

1 Set the power switch to the OFF position.
2 Tear or cut off any excess paper from the top of the shredder. If necessary, place the power switch in REV to reverse the jammed paper.
3 Set the power switch back to the AUTO position, you are now ready to resume normal shredding.

IN CASE OF A MAJOR PAPER JAM

1 Set the power switch to the OFF position or unplug the power cord from the AC outlet and wait at least 40 minutes for the overload protection to reset.
2 Tear or cut off any excess paper from the top of the shredder.
3 Plug the power cord back into the AC outlet and place the power switch in the REV position to reverse the jammed paper. Pull out the paper remaining in the cutters.
4 Set the power switch back to the AUTO position. You are now ready to resume normal shredding.

CAUTIONS

1 Keep all loose articles of clothing, ties, jewelry, hair or other small items away from the feed opening to prevent injury.
2 Keep shredder turned OFF or unplugged when not in use for a prolonged period of time.
3 Remove all paper clips and staples from paper before shredding . The STRIP-CUT 6 will cut staples, however this is not recomended.
4 Do not place hands or fingers into the shredder throat as this could result into serious injuries.
5 Continuous shredding of computer paper should not exceed 2 minutes. If continuous use is required at the maximum sheet capacity (6 sheets), it is recommended that shredding time should be 2 minutes on and 40 minutes off to allow a proper cooling of the motor.
6 Always turn off or unplug the shredder prior to moving, cleaning or emptying the wastebasket.
7 Empty the wastebasket frequently to avoid paper jams caused by shredding material being pulled back into the cutter assembly.
8 Never allow children to shred or play with paper shredders. Serious injury could occur!
9 Never spray canned air or any type of spray lubricant into the shredder while shredder is plugged in as this could result into serious injuries.
10 Never place any lubricants or cleaning solutions in the paper shredder as this could result into serious injuries.

SPECIFICATIONS

Shred type: strip cut.
Shred width 6mm.
Shredding capacity: 6 sheets and credit card
Feed opening: 222mm.
Weight: 1,6 kg.
Size: 290 x 132 x 307mm.

D

STARTVORBEREITUNG

1 Platzieren Sie das Gerät sicher auf den Papierkorb.
2 Stecken Sie den Netzstecker in eine Standard 220~240 Volt Steckdose.
3 Stellen Sie den Power Schalter in die Auto Position.

BEDIENUNG

Der Power Schalter ist oben am Gerät. Der Hauptschalter erfüllt 3 Funktionen:

1 Wenn Auto gewählt ist, startet der Zerkleinerungsprozess automatisch wenn Papier zugeführt wird. Er stoppt automatisch, wenn das Papier komplett zerkleinert ist.
2 Off unterbricht die Stromzufuhr. Es wird empfohlen, das Gerät auszuschalten, wenn es länger nicht benutzt wird.
3 Den REV Knopf benutzen Sie zur Behebung von Papierstau. Dabei läuft der Zerkleinerungsvorgang rückwärts und reinigt die Walze. Es wird empfohlen den Abfallbehälter regelmäßig auszuleeren.

KAPAZITÄT

Das Gerät verarbeitet bis zu 5 Blatt, 80 g Papier mit einer Einlassbreite bis zu 220 mm. Wenn Sie schmale Materialien wie Umschläge, Rezepte,… vernichten, führen Sie diese in der Mitte des Einzugs ein.

PAPIERSTAU UND ÜBERHITZUNGSFÄLLE

Das Gerät ist mit einem Überhitzungsschutz für den Motor ausgestattet. Die normale Betriebtszeit für andauerndes Zerkleinern bei maximaler Kapazität beträgt 2 Minuten mit 40 Minuten Pause. Die Stromzufuhr wird in folgenden Situationen automatisch unterbrochen:

1 Bei andauerndem Zerkleinern von mehr als 2 Minuten ohne Pause bei maximaler Kapazität van 6 Blatt.
2 Bei Überschreitung der maximalen Kapazität von mehr als 6 Blatt Papier á 80 g bei einem Arbeitsgang oder bei schiefem Einlegen des Papiers.

Beide nicht normale Vorgänge enden in der Aktivierung des automatischen Motorüberhitzungsschutes. Dieser unterbricht die Stromzufuhr. Wenn dies Eintritt, sollten Sie:

IM FALL EINES KLEINEN PAPIERSTAUS

1 Stellen Sie den Power Knopf in die Off Position.
2 Reißen oder schneiden Sie das überschüssige Papier vom Oberteil des Gerätes. Wenn nötig stellen Sie dazu den Power Knopf auf die REV Position um gestautes Papier zu entfernen.
3 Stellen Sie den Power Knopf zurück auf die Auto Position, nun ist das Gerät wieder startbereit.

IM FALL EINES GROSSEN PAPIERSTAUS

1 Stellen Sie den Power Knopf in die Off Position oder ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose. Warten Sie 40 Minuten bis sich der Überhitzungsschutz aufgehoben hat.
2 Reißen oder schneiden Sie das überschüssige Papier vom Oberteil des Gerätes.
3 Stecken Sie den Netzstecker wieder in dieSteckdose und stellen Sie den Power Knopf auf die REV Position, um das eingeklemmte Papier zu entfernen.
4 Stellen Sie den Power Knopf zurück auf die Auto Position, nun ist das Gerät wieder startbereit.

ACHTUNG

1 Halten Sie lose Bekleidungsteile, Krawatten, Schmuck, Haare oder andere kleine Teile von der Einlassöffnung fern, um Verletzungen zuvermeiden.
2 Schalten Sie das Gerät aus, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzten.
3 Entfernen Sie Büro- und Heftklammern vom Papier, bevor Sie das Gerät benutzen. Das Gerät schneidet zwar Heftklammern, aber es wird nicht empfohlen.
4 Greifen Sie nicht in die Einlassöffnung, dies kann zu Verletzungen führen.
5 Andauerndes Zerkleinern von Endlos Papier sollte nicht länger als 2 Minuten dauern. Bei andauerndem Zerkleineren mit der maximaler Kapazität (6 Blätter) wird empfohlen, nach 2 Minuten eine Pause von 40 Minuten einzulegen, damit der Motor abkühlen kann.
6 Schalten Sie das Gerät immer aus, wenn Sie es längere Zeit nicht benutzen.
7 Leeren Sie den Papierkorb regelmäßig aus, um Papierstau durch zerkleinertes Material zu verhindern.
8 Kinder dürfen nicht alleine mit dem Gerät arbeiten oder spielen. Verletzungsgefahr!
9 Sprühen Sie nie mit einem Luftdruck- oder einem anderem Spray in das Gerät während es angeschlossen ist. Dies kann zu ernsten Beschädigungen führen!
10 Geben Sie keine Schmiermittel oder Reiniger in das Gerät. Dies kann zu ernsten Schäden führen!

AUSFÜHRUNGEN

Schneidewerk: Streifenschnitt.
Arbeitsbreite: 6mm.
Schnittleistung 6 Blatt Papier, Kreditkarten
Schnittbreite: 22,2 cm.
Gewicht: 1,6 kg.
Größe (BxHxT): 29,0 x 30,7 x 13,2 cm.

F

MISE EN SERVICE

1 Placer le destructeur sur le panier à déchets.
2 Brancher le cordon d'alimentation sur une prise d'alimentation de 220~240 volts.
3 Mettre le curseur en position AUTO.

POUR UTILISER LE DESTRUCTEUR

Le curseur STRIP-CUT 6 se trouve sur le capot du destructeur.
Le curseur a 3 positions.:

1 Position AUTO. Si cette position est sélectionnée, la destruction démarre lorsqu'on insère la feuille de papier dans la fente. Le destructeur s'arrête automatiquement lorsque le papier a complètement traversé le capot.
2 Position OFF. C'est la position "arrêt". Elle est recommandée lorsque le destructeur n'est pas utilisé pendant un laps de temps prolongé.
3 Le bouton REV est utilisé pour ôter le papier détruit, et permet de dégager le capot de tout papier restant

Vider fréquemment la corbeille à papier.

CAPACITÉ DU DESTRUCTEUR

Le STRIP-CUT 6 a une capacité de 5 feuilles sur une largeur de 220 mm. Pour détruire des petits documents (enveloppes, factures et cartes de credit), insérer les de préférence au milieu de la fente.

BOURRAGE OU SURCHAUFFE DU MOTEUR

Le STRIP-CUT 6 est équipé d'un appareil de protection de surcharge du moteur. Le cycle normal de destruction est de 2 mn puis de 40 mn de repos. Le contact se coupe dans les cas suivants:

1 Utilisation sur une période de plus de 2 mn sans arrêt.
2 Dépassement de la capacité de destruction, par ex. lorsqu'on insère plus de 6 feuilles en même temps ou si le papier n'est pas inséré correctement.

Ces deux situations anormales provoquent la coupure automatique du courant pour protéger le moteur contre la surcharge thermique. En ce cas vous devez:

EN CAS DE LÉGER BOURRAGE PAPIE

1 Mettre le curseur en position "OFF".
2 Retirer du capot le papier qui n'a pas été détruit. Si besoin, mettre le curseur en position REV pour retirer le papier detruit.
3 Mettre le curseur en position AUTO. Vous pouvez alors utiliser le destructeur.

EN CAS DE BOURRAGE IMPORTANT

1 Mettre le curseur en position OFF ou débrancher le cordon d'alimentation de la prise de courant et attendre au moins 40 mn pour remettre en route.
2 Retirer du capotr le papier qui n'a pas encore été détruit.
3 Re-brancher le destructeur sur la prise d'alimentation et mettre le curseur en position REV pour retirer le papier détruit. Extraire le papier restant dans les lames.
4 Mettre le curseur en position AUTO. Vous pouvez alors utiliser le destructeur.

PRÉCAUTIONS D'UTILISATION

1 Ne pas mettre de vêtements large, cravates, bijoux, cheveux près du capot du destructeur.
2 Mettre sur position OFF ou débrancher l'appareil lorsque celui-ci n'est pas utilisé sur une longue période.
3 Enlever trombones ou agrafes du document à détruire avant toute destruction. Le STRIP-CUT 6 détruit néanmoins les agrafes mais ce n'est pas très recommandé.
4 Ne pas mettre sa main ni ses doigts près de la tête de coupe afin d'éviter tout incident.
5 La destruction de papier informatique ne doit pas excéder 2 minutes. Si on utilise en continu le destructeur pendant 2 mn, il est recommandé de laisser reposer le moteur 40 minutes avant de reprendre la destruction.
6 Toujours éteindre ou débrancher le destructeur avant de déménager, nettoyer ou vider le destructeur.
7 Vider le panier fréquemment afin d'éviter tout bourrage.
8 Ne pas laisser les enfants à proximité du destructeur afin d'éviter tout risque d'accident.
9 Ne jamais vaporiser de l'air en bombe ou du lubrifiant à l'intérieur du destructeur lorsque le destructeur est branché afin d'éviter tout accident.
10 Ne jamais mettre ni lubrifiants ni spray de nettoyage à l'intérieur du destructeur afin d'éviter tout accident.

SPÉCIFICATIONS

Type de coupe: coupe droite.
Largeur de coupe: 6mm.
Capacité: 6 feuilles et cartes de crédit
Largeur de la fente: 222mm.
Poids: 1,6 kg.
Taille: 290 x 132 x 307mm.

NL

INGEBRUIKNAME

1 Plaats de papiervernietiger stevig op de bovenkant van de papiermand.
2 Steek de stekker in een standaard 220~240 Volt stopcontact.
3 Zet de Power schuifschakelaar op AUTO.

BEDIENING VAN DE PAPIERVERNIETIGER

De Power schuifschakelaar van de STRIP-CUT 6 bevindt zich aan de bovenkant van de papiervernietiger. Deze hoofdschakelaar heeft 3 standen:

1 AUTO: het vernietigingsproces start automatisch wanneer papier in de invoergleuf gestoken wordt. De papiervernietiger stopt automatisch wanneer het papier volledig door de vernietiger is gegaan.
2 OFF: de AC stroomtoevoer naar de papiervernietiger wordt onderbroken. Deze functie wordt aanbevolen wanneer de papiervernietiger voor lange tijd niet gebruikt wordt.
3 De REV schakelaar wordt gebruikt bij het verwijderen van vastgelopen papier. Deze functie keert het vernietigingsproces om vooraleer de volledige cyclus is doorlopen, waardoor de snijbladen weer vrijkomen.

Het is aanbevolen de papiermand regelmatig te legen.

CAPACITEIT

De STRIP-CUT 6 kan tot 5 bladen standaard 80 g A4 papier vernietigen. Bij het vernietigen van klein materiaal, zoals enveloppes of ontvangstbewijzen, dient dit in het midden van de invoergleuf gestoken te worden.

PAPIERSTORINGEN EN OVERBELASTING VAN DE MOTOR

De STRIP-CUT 6 bevat een 'beschermingsinstrument tegen overbelasting van de motor' en een 'automatische stroomonderbreker'. De normale korte cyclus om continu papier te vernietigen op een maximum capaciteit is 2 minuten aan en 40 minuten uit. De stroomtoevoer zal automatisch onderbroken worden in de volgende abnormale situaties:

1 Bij het continu laten werken van de papiervernietiger op de maximale 5-bladen-capaciteit voor een langere duur, dus meer dan 2 minuten zonder stoppen.
2 Bij het overschrijden van de maximale capaciteit van 5 bladen standaard 80 g A4 papier in een beurt, of wanneer het papier niet recht in de invoergleuf wordt gestoken.

Beide abnormale situaties kunnen de automatische motorbescherming tegen thermische overbelasting activeren, waardoor de stroomtoevoer naar de papiervernietiger wordt afgesloten. In dit geval dient u het volgende te doen:

BIJ EEN KLEINE PAPIERSTORING

1 Zet de Power schakelaar op OFF.
2 Trek of snijd alle overtollige papier uit de bovenkant van de papiervernietiger. Indien nodig zet u de Power schakelaar op REV om het vastgelopen papier achterwaarts los te krijgen.
3 Zet de Power schakelaar opnieuw op AUTO. U bent nu klaar om op normale wijze papier te vernietigen.

BIJ EEN GROTE PAPIERSTORING

1 Zet de Power schakelaar op OFF of trek de stekker uit het stopcontact en wacht minstens 40 minuten zodat de motorbescherming tegen overbelasting zich kan herstellen.
2 Trek of snijd alle overtollige papier uit de bovenkant van de papiervernietiger.
3 Steek de stekker terug in het stopcontact en zet de Power schakelaar op REV om het vastgelopen papier los te krijgen. Trek de papierresten van tussen de snijbladen.
4 Zet de Power schakelaar opnieuw op AUTO. U bent nu klaar om op normale wijze papier te vernietigen.

VOORZORGSMAATREGELEN

1 Hou losse kledingstukken, stropdassen, sieraden, lang haar en andere losse objecten verwijderd van de invoergleuf om verwondingen te voorkomen.
2 Zet de papiervernietiger op OFF of trek de stekker uit het stopcontact wanneer de papiervernietiger voor lange tijd niet gebruikt wordt.
3 Verwijder alle paperclips en nietjes vooraleer het papier te vernietigen. De STRIP-CUT 6 zal nietjes vernietigen, hoewel dit niet wordt aangeraden.
4 Plaats geen handen of vingers in de invoergleuf want dit kan ernstige verwondingen tot gevolg hebben.
5 Het opeenvolgend vernietigen van computerpapier mag de duur van 2 minuten niet overschrijden. Wanneer een continu gebruik nodig is op een maximum capaciteit van 5 bladen papier, wordt het aangeraden om de papiervernietiger 2 minuten te laten werken en vervolgens 40 minuten te stoppen om de motor voldoende te laten afkoelen
6 Schakel altijd de papiervernietiger uit of trek de stekker uit het stopcontact, vóór het verplaatsen, reinigen of leegmaken van de papiermand.
7 Het is belangrijk de papiermand regelmatig leeg te maken om papierstoringen te voorkomen die veroorzaakt worden doordat reeds vernietigd papier opnieuw in de snijbladen getrokken wordt.
8 Laat kinderen nooit de papiervernietiger bedienen of met een papiervernietiger spelen. Dit kan ernstige verwondingen tot gevolg hebben.
9 Spuit nooit geperste lucht of een andere substantie uit een spuitbus in de papiervernietiger wanneer deze onder stroom staat. Dit kan ernstige verwondingen tot gevolg hebben.
10 Plaats nooit een schoonmaakmiddel of smeermiddel in de papiervernietiger. Dit kan ernstige verwondingen tot gevolg hebben.

SPECIFICATIES PAPIERVERNIETIGER

Type: strip cut.
Breedte: 6mm.
Capaciteit: 6 vellen en Kredietkaart.
Invoergleuf: 220mm.
Gewicht: 1,6 kg.
Afmeting: 290 x 132 x 307mm.

MONTAJE

1 Inserte la parte superior de la destructora encima de la papelera, asegurándose de que quedan bien encajados.
2 Enchufe el aparato en un enchufe estándar de 220~240 voltios
3 Ponga el botón de encendido en la posición de AUTO.

USO DE LA DESTRUCTORA

El botón de encendido de la destructora STRIP-CUT 6 está colocado en la parte superior. El interruptor principal presenta 3 modos de operación:

1 Cuando la posición AUTO está seleccionada, empieza el proceso automáticamente cuando se inserta el papel en la abertura destructora. La destructora se para automáticamente cuando el papel ha sido totalmente introducido y destruido.
2 La posición OFF sirve para cortar la energía de la destructora. Es recomendable apagar la trituradora cuando se deja de usar durante un largo periodo.
3 La posición REV (marcha atrás)se usa para ayudar a la liberación del papel en caso de atasco, ésta posición da marcha atrás al proceso sacando el papel y dejando limpias las cuchillas.

Se recomienda vaciar la papelera con frecuencia para evitar atastcos.

CAPACIDAD DE LA DESTRUCTORA

La STRIP-CUT 6 puede destruir hasta 5 hojas, acepta papel hasta de 220 mm de ancho. Cuando el material a destruir son sobres, recibos, etc., insértelos en el centro de la abertura superior.

EN SITUACIONES DE ATASCO DE PAPEL Y DE SOBRECALENTAMIENTO

La STRIP-CUT 6 esta equipada con un motor que protege el aparato de sobrecalentamientos y de un circuito limitador de corriente. La duración máxima de trituración no debe exceder los 2 minutos, dejándola reposar durante 40 minutos para reanudar el proceso. El aparato se desconectará automáticamente en caso de que ocurran las siguientes situaciones:

1 Cuando se use la destructora en su capacidad máxima de 6 hojas durante más de 2 minutos, sin parar.
2 Si se excede la capacidad de la destructora, insertando más de 6 hojas juntas, o si el papel no es introducido por la abertura de la manera correcta.

Ambas situaciones anormales (atasco y sobrecarga) provocan la activación de la marcha atrás automática y del protector térmico anti-sobrecalentamiento del motor apagando la destructora.

EN CASO DE PEQUEÑO ATASCO

1 Ponga el botón en la posición de OFF.
2 Tire o corte cualquier tipo de exceso de papel que sobresalga por la ranura superior. Si es necesario cambie el botón a la posición REV para dar marcha atrás y liberar el atasco de papel.
3 Cambie el botón a la posición de AUTO y ya estará preparada para volver a empezar.

EN CASO DE ATASCO MAYOR

1 Ponga el botón en la posición de OFF o desenchufe el aparato y espere al menos 40 minutos para que el protector del motor anti sobrecalientamientos se reanude.
2 Tire o corte cualquier tipo de exceso de papel que sobresalga por la abertura superior.
3 Enchufe el aparato y ponga el botón en posición REV para dar marcha atrás y liberar el atasco de papel. Retire el papel que continúe en las cuchillas, con cuidado de no introducir los dedos.
4 Cambie el botón a la posición de AUTO para volver a empezar el proceso.

PRECAUCIONES

1 Mantenga los artículos como ropa, corbatas, joyas, pelo y otros objetos alejados de la abertura superior para evitar daños.
2 Mantenga la destructora en posición OFF o desconectada cuando no la vaya a usar durante una largo periodo.
3 Quite todos los clips y grapas antes de introducir el papel. Aunque la destructora STRIP-CUT 6 destruye grapas, no es recomendable.
4 No acerque las manos o los dedos en la abertura o en las cuchillas o podría recibir serios daños.
5 La trituración de papel no puede durar más de 2 minutos. Si necesita usarla durante más tiempo usando su máxima capacidad, 6 hojas, es recomendable usarla durante 2 minutos y luego dejarla descansar durante 40 minutos para evitar el sobrecalentamiento del motor.
6 Apague siempre o desenchufe el aparato antes de moverla, limpiarla o vaciar la papelera.
7 Vacié la papelera frecuentemente para evitar atascos de papel debidos a la sobrecarga de la papelera.
8 Nunca permita a los niños el uso de esta destructora.
9 Nunca use un espray o algún tipo de espray lubricante en la destructora cuando la destructora este enchufada o eso podría provocar serios daños.
9 Nunca use lubricantes o algún limpiador en la destructora o eso podría provocarle serios daños.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Tipo de corte: en tiras.
Ancho de corte: 6mm.
Capacidad de la destructora: 6 hojas y tarjetas de crédito.
Abertura superior: 220mm.
Peso: 1,6 kg.
Dimensiones: 290 x 132 x 307 mm.

INSTALAÇÃO

1 Coloque o cesto/recipiente para papeis no topo do aparelho.
2 Ligue a corrente eléctrica a qualquer tomada de 220~240 V AC.
3 Coloque o botão "power" na posição auto.

MANUAL DE INSTRUÇÕES

A STRIP-CUT 6 "power slide" está situada no topo da destruidora. O interruptor principal tem 3 formas de operacionalização:

1 Quando a posição "AUTO" está escolhida, o processo de destruição começa automaticamente assim que se insira papel na bandeja de recepção.
2 A posição "OFF" é usada para desligar a alimentação eléctrica do aparelho. Este modo recomenda-se quando o aparelho não esteja a ser usado durante um periodo de tempo prolongado.
3 A opção "REV" é utilizada para ajudar a remover restos de papel encravados ou atascados no aparelho. O uso desta opção inverte o sentido de rotação do motor para ajudar a limpar as lâminas de corte.

Recomenda-se que se esvazie frequentemente o cesto do lixo.

CAPACIDADE DA DESTRUIDORA

A destruidora STRIP-CUT 6 destrói até 6 folhas de papel com largura até 220 mm. Quando se destruir material de pequeno porte como envelopes, recibos e cartões de crédito, deve inseri-los no meio da abertura de alimentação.

ATOLAMENTO DE PAPEL

O aparelho STRIP-CUT 6 está equipado com uma protecção contra sobrecargas do motor. O motor, por sua vez, deixa de funcionar automaticamente sempre que:

1 A destruidora esteja em funcionamento mais de 2 minutos seguidos sem paragens.
2 Sempre que inserir mais do que 6 folhas na bandeja de destruição.

As situações anormais de funcionamento do aparelho ou paragem do mesmo podem resultar de sobrecarga ou atolamento de papel. Se isto ocorrer deve-se:

NO CASO DE ATOLAMENTO DE PAPEL

1 Coloque o botão "POWER" na posição "OFF"
2 Limpe e retire o excesso de papel da bandeja. Se necessário, coloque o botão na posição "REV" para inverter o sentido de rotação do motor e ajudar a limpeza dos restos.
3 Coloque o botão na posição "AUTO. Agora pode continuar e usar o aparelho normalmente.

NO CASO DE ATASCO DE PAPEL DE GRANDES DIMENSÕES

1 Coloque o botão "POWER" na posição "OFF" ou desligue o aparelho da corrente eléctrica. Aguarde pelo menos 25 minutos para que o aparelho reinicie todas as suas funções.
2 Limpe e retire o excesso de papel da bandeja.
3 Volte a ligar o aparelho à corrente eléctrica e coloque o botão na posição "REV" para inverter o sentido de rotação do motor para ajudar a limpar restos de papel atascado.
4 Coloque o botão na posição "AUTO". Está agora em condições de voltar a usar o aparelho normalmente

PRECAUÇÕES

1 No que toca a roupas, gravatas, jóias, cabelos e outros pequenos objectos, mantenha-os bem afastados do aparelho para evitar danos e perdas materiais e lesões.
2 Mantenha o aparelho na posição "OFF" ou desligue-o da corrente eléctrica sempre que o mesmo esteja fora de uso durante longos períodos de tempo.
3 Remova clips e agrafes dos papeis antes de os destruir. A destruidora STRIP-CUT 6 destrói agrafes, contudo, não é recomendável.
4 Não coloque os dedos ou as mãos na bandeja de entrada da destruidora, pois isto pode causar sérias lesões físicas.
5 O processo de destruição de papeis contínuos não deve ultrapassar os 2 minutos de forma a permitir o arrefecimento natural do motor.
6 Sempre que mova o aparelho de lugar, sempre que o limpe e sempre que remova o cesto / recipiente de papeis para seu esvaziamento assegure-se de que desliga o aparelho da corrente eléctrica.
7 Esvazie o cesto / recipiente de papeis com regularidade para evitar atolamento de papel.
8 Nunca permita que o aparelho seja utilizado por crianças. Graves lesões podem acontecer.
9 Nunca use spray de ar comprimido para efeitos de limpeza ou desobstrução do aparelho. Nunca use óleo lubrificante no motor do aparelho, pois ambas as situações podem resultar em danos irreversíveis no aparelho.
10 Nunca use soluções de limpeza na destruidora de documentos, pois isso pode resultar em danos irreversíveis no aparelho.

ESPECIFICAÇÕES

Capacidade de destruição: seis folhas e cartão de crédito
Abertura: 222 mm (duzentos e vinte e dois milímetros)
Peso: 1,6 kg (um kilo e 600 gramas)
Tamanho: 290 x 132 x 307mm.

INSTALLAZIONE

1 Posizionare saldamente il distruggi documenti sul cestino.
2 Inserire la spina del cavo di alimentazione in una presa standard da 220~240 Volt AC.
3 Porre il commutatore sulla posizione AUTO.

FUNZIONAMENTO DEL DISTRUGGI DOCUMENTI

Il commutatore del STRIP-CUT 6 si trova sul lato superiore del distruggi documenti. L'interrutore di accensione ha 3 diverse posizioni:

1 Con il commutatore sulla posizione AUTO il processo viene avviato automaticamente non appena si inserisce la carta nell'imboccatura. Il distruggi documenti si arresta quindi automaticamente quando è terminato il passaggio della carta attraverso l'apparecchio.
2 Con il commutatore sulla posizione OFF viene interrotta l'alimentazione AC del distruggi documenti. Questa modalità è consigliata quando il distruggi documenti non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.
3 Il pulsante REV inverte la direzione di trascinamento della carta prima che termini il ciclo di avanzamento per agevolarne la rimozione e per permettere di liberare le lame in caso di inceppamento .

Si consiglia di svuotare il cestino frequentemente.

CAPACITÀ DEL DISTRUGGI DOCUMENTI

Il STRIP-CUT 6 può tagliare 5 fogli di carta da 80 g/m^2 e accetta fogli di larghezza fino a 220 mm. Piccoli formati, ricevute, buste e carte di credito devono essere inseriti nel centro dell' imboccatura di alimentazione.

SITUAZIONI DI INCEPPAMENTO DELLA CARTA O SURRISCALDAMENTO DEL MOTORE

Il STRIP-CUT 6 è dotato di una protezione dal surriscaldamento e di un circuito limitatore della corrente. Il normale duty cycle breve per funzionamento continuativo alla massima capacità è pari a 2 minuti di accensione e 40 minuti di spegnimento. L'alimentazione può essere interrotta automaticamente nel caso delle situazioni irregolari di seguito riportate.

1 Funzionamento continuativo del distruggi documenti alla capacità massima di 6 fogli per un periodo di tempo prolungato, per es. oltre 2 minuti senza arresto.
2 Superamento della capacità massima, per es. introduzione contemporanea di oltre 6 fogli da 80g/m^2 o inserimento della carta non direttamente nell'imboccatura.

Entrambi i funzionamenti irregolari possono comportare l'attivazione del circuito limitatore di corrente o della protezione dal sovraccarico. Se ciò accade seguire le seguenti istruzioni:

IN CASO DI INCEPPAMENTO DELLA CARTA DI ENTITÀ RIDOTTA

1 Porre il commutatore sulla posizione AUTO.
2 Strappare o tagliare la carta in eccesso dalla parte superiore. Se necessario porre il commutatore su REV per invertire il movimento della carta inceppata.
3 Riposizionare il commutatore su AUTO. Ora l'apparecchio è di nuovo pronto al funzionamento.

IN CASO DI INCEPPAMENTO DELLA CARTA DI ENTITÀ MAGGIORE

1 Porre il commutatore sulla posizione OFF o staccare la spina del cavo di alimentazione dalla presa e attendere almento 40 minuti il reset della protezione dal surriscaldamento.
2 Strappare o tagliare la carta in eccesso dalla parte superiore.
3 Reinserire la spina del cavo di alimentazione nella presa e posizionare il commutatore nella posizione REV per invertire il movimento della carta inceppata. Tirare fuori la carta rimasta nelle lame.
4 Riportare il commutatore sulla posizione AUTO. Ora l'apparecchio è pronto per riprendere il funzionamento.

AVVERTENZE

1 Per evitare ferite tenere capi di vestiario, cravatte, gioielli, capelli e altri piccoli oggetti lontano dall'imboccatura.
2 Quando il distruggi documenti non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato tenerlo spento o estrarre la spina.
3 Prima di introdurre la carta rimuovere tutti i fermagli e le graffette. Il STRIP-CUT 6 è in grado di tagliare le graffette, ma non è consigliabile farlo.
4 Per evitare gravi ferite non porre mai mani o dita nell'imboccatura.
5 Il taglio di carta non dovrebbe protrarsi per oltre 2 minuti. Se l'uso continuativo avviene con lo spessore massimo di 6 fogli, al tempo massimo di 2 minuti dovrebbero seguire 40 minuti nei quali il dispositivo è spento per permettere al motore di raffreddarsi.
6 Prima di spostare o di pulire il distruggi documenti di pulire o di svuotare il cestino spegnere sempre l'apparecchio ed eventualmente estrarre la spina.
7 Svuotare frequentemente il cestino per evitare che la carta, respinta nel gruppo di taglio dal materiale di scarto, si inceppi.
8 Per evitare gravi incidenti non permettere mai ai bambini di distruggere materiale o giocare con il distruggi documenti!
9 Per evitare gravi ferite, staccare sempre la spina prima di spruzzare aria compressa o qualsiasi tipo di lubrificante nell'apparecchio.
10 Per evitare gravi ferite non mettere mai soluzioni lubrificanti o detergenti nel distruggi documenti.

SPECIFICHE

Tipo di taglio: taglio a strisce.
Larghezza di taglio: 6mm.
Capacità di taglio : 6 fogli e carte di credito
Imboccatura: 222 mm
Peso: 1,6 Kg
Dimensioni: 290 x 132 x 307mm

S

INSTALLATION

1 Placera dokumentförstöraren ovanpå papperskorgen.
2 Sätt i stickkontakten i ett vanligt vägguttag för 220–240 VAC.
3 För skjutströmbrytaren till läge AUTO.

DRIFT

Skjutströmbrytaren på QSCC1 sitter på dokumentförstörarens översida.
Strömbrytaren har 3 lägen.

1 I läge AUTO startar dokumentförstöraren automatiskt när pappersark förs in i inmatningsöppningen.
Dokumentförstöraren stannar automatiskt när pappersarket eller -arken har dragits in helt genom inmatningsöppningen.
2 I läge OFF är nätspänningen till dokumentförstöraren frånslagen. Om dokumentförstöraren ska stå oanvänd en längre tid, bör strömbrytaren stå i detta läge.
3 I läge REV går dokumentförstörarens valsar baklänges. Detta läge används för att avlägsna ark och arkrester om dokumentförstöraren skulle köra fast.
Töm papperskorgen ofta.

RIVNINGSKAPACITET

QSCC1 kan riva upp till 6 A4-ark av vanligt 80-gramspapper åt gången. Dokument och andra ark i litet format, till exempel kuvert, kvitton och kreditkort, ska föras in mitt i inmatningsöppningen när de ska rivas.

FASTKÖRNING OCH ÖVERBELASTAD MOTOR

QSCC1 har överbelastningsskydd och överströmsskydd. När maximal rivningskapacitet utnyttjas kan QSCC1 köras oavbrutet i 2 minuter och måste sedan stå stilla för att svalna i 40 minuter. Om någon av överbelastningssituationerna nedan uppstår, kan apparaten komma att stängas av automatiskt.

1 Oavbruten rivning vid maximikapaciteten 6 ark åt gången under mer än 2 minuter.
2 Överskridande av maximikapaciteten, alltså inmatning av fler än 6 A4-ark 80-gramspapper åt gången. En liknande överbelastning kan även uppstå om ark matas in snett i inmatningsöppningen.
Båda dessa situationer kan få motorns överhettningsskydd att lösa ut och bryta strömmen till motorn. Om detta inträffar, ska du vidta åtgärderna nedan.

VID LINDRIG FASTKÖRNING

1 För strömbrytaren till läge OFF.
2 Dra eller klipp loss överskottspapper från dokumentförstörarens överdel. För om det behövs strömbrytaren till läge REV för att köra ut papper som sitter fast.
3 För tillbaka strömbrytaren till läge AUTO. Dokumentförstöraren är nu åter klar att användas.

VID ALLVARLIG FASTKÖRNING

1 För strömbrytaren till läge OFF eller dra ut stickkontakten ur elnätuttaget. Vänta sedan minst 40 minuter så att dokumentförstöraren hinner svalna och överhettningsskyddet återställs.
2 Dra eller klipp loss överskottspapper från dokumentförstörarens överdel.
3 Sätt tillbaka stickkontakten i elnätuttaget och för strömbrytaren till läge REV för att köra ut papper som sitter fast. Dra ut papper som sitter kvar i rivningsvalsarna.
4 För strömbrytaren till läge AUTO. Dokumentförstöraren är nu åter klar att användas.

VARNING!

1 Låt aldrig lösa klädespersedlar, slipsar, smycken, hår och småföremål komma i närheten av inmatningsöppningen – risk för personskada.
2 Dra ut stickkontakten eller stäng av nätspänningen om dokumentförstöraren ska stå oanvänd någon längre tid.
3 Avlägsna eventuella häftklamrar innan du matar in pappersarken i dokumentförstöraren. QSC1 klarar att klippa häftklamrar, men detta rekommenderas inte.
4 Stick aldrig in några kroppsdelar i inmatningsöppningen, eftersom svår personskada då kan inträffa.
5 Kontinuerlig rivning av traktormatade datorutskrifter får pågå i högst 2 minuter åt gången. Vid kontinuerlig drift vid maximikapacitet (6 ark åt gången) bör dokumentförstöraren köras i 2 minuter och sedan lämnas att svalna i 40 minuter.
6 Slå alltid från nätspänningen med strömbrytaren eller dra ut stickkontakten innan du flyttar eller rengör dokumentförstöraren eller tömmer papperskorgen.
7 Töm papperskorgen ofta, så att pappersrester inte riskerar att dras tillbaka in mellan valsarna och orsaka fastkörning.
8 Låt aldrig barn använda eller leka med dokumentförstörare. Allvarlig personskada kan inträffa.
9 Blås inte med renblåsningsspray (tryckluft på sprayburk) eller spraysmörjmedel in i dokumentförstöraren när den är ansluten till elnätet, eftersom detta kan medföra allvarlig personskada.
10 Använd aldrig smörjmedel eller rengöringslösningar i dokumentförstöraren, eftersom detta kan medföra allvarlig personskada.

TEKNISKA DATA

Rivningssätt: remsskärning.
Remsbredd: 6 mm.
Rivningskapacitet: 6 ark åt gången, eller kreditkort.
Inmatningsöppning: 222 mm.
Vikt: 1,6 kg.
Mått: 290 x 132 x 307 mm.

N

OPPSETTING

1 Plasser makuleringsenheten på toppen av avfallsbeholderen.
2 Sett i kontakten i standard 220~240V uttak.
3 Sett bryteren på AUTO.

BRUK AV MAKULERINGSMASKINEN

På-knappen på modell STRIP-CUT 6 er plassert på toppen av maskinen. Hovedbryteren gir deg 3 valgmuligheter:

1 Når AUTO er valgt starter makuleringen automatisk når man setter papir i innmatingsåpningen. Maskinen stopper automatisk etter at papiret makulert.
2 OFF brukes for å stoppe strømtiførselen til maskinen. Denne stillingen anbefales når maskinen ikke er i bruk i lengre perioder.
3 REV-knappen brukes til å hjelpe med å få fjernet papir som sitter fast. Skjærevalsen blir da fri for rester av papir.

Det anbefales å tømme papirkurven jevnlig.

KAPASITET FOR MAKULERING

STRIP-CUT 6 makulerer inntil 5 ark A4 80 gram bredde 220mm. Ved makulering av smått materiale som konvolutter, kvitteringer og kredittkort skal disse puttes inn i midten på innmatningsåpningen.

PAPIR-KAOS OG OVERBELASTNING AV MOTOREN

STRIP-CUT 6 er utstyrt med en overbelastningsmekanisme som kutter strømmen. Det anbefalte intervallet for makulering er maks. Kapasitet 8 ark i 2 minutter og så 40 minutter av. Strømtilførselen kan bli brutt automatisk hvis følgende unormale situasjoner oppstår:

1 Hvis man makulererer med maks kapasitet 6 ark i en lengre periode enn den anbefalte som er 2 minutter.
2 Overbelastning av maks kapasitet, ved å prøve å makulere mer enn 6 ark av gangen, eller hvis papiret settes inn skjevt i innmatingsåpningen.

Begge unormale operasjoner kan resultere i aktivering av den automatiske sperren hvis maskinen overbelastes, og som stopper strømtilførsel til maskinen. Hvis dette inntreffer skal:

HVIS DET ER ET MINDRE PAPIR-KAOS

1 Sett bryteren i posisjon OFF.
2 Fjern alt papir som sitter fast i åpningen. Om nødvendig sett bryteren i posisjon REV for å reversere papiret som sitter fast.
3 Sett bryteren tilbake til AUTO og du kan nå igjen begynne normal makulering.

HVIS DET ER ET STØRRE PAPIR-KAOS

1 Sett bryteren i posisjon OFF eller ta ut kontakten og vent minst 40 minutter for at mekanismen for overmating av papir igjen skal virke.
2 Dra ut eller kutt av alt papir som sitter fast i innmatingsåpningen.
3 Sett i kontakten igjen og sett bryteren på REV for å reversere papiret som sitter fast. Dra ut papir som sitter fast.
4 Sett bryteren tilbake til AUTO. Maskinen er nå igjen klar til å makulere på normal måte.

ADVARSEL

1 Sørg for at klestøy, slips, smykker, hår og andre små ting ikke holdes nær innmatingsåpningen for å unngå skade.
2 Sett bryteren i posisjon OFF når maskinen ikke er i bruk over en periode.
3 Ta av/ut alle binders og heftestifter fra papiret før makulering. STRIP-CUT 6 kan kutte heftestift, men dette anbefales ikke fra fabrikanten.
4 Ikke plasser hender eller fingre i innmatingsåpningen da dette kan medføre alvorlig personskade.
5 Kontinuerlig makulering av data listepapir bør ikke vare mer enn 2 minutter. Hvis kontinuerlig bruk er nødvendig med maksimum kapasitet (6 ark) anbefales det å makulere i 2 minutter og så la maskinen hvile 40 minutter for at motoren skal kunne avkjøles ved intensiv bruk.
6 Husk alltid å slå av maskinen før den flyttes, rengjøres eller ved tømming av avfallsbeholderen.
7 Tøm avfallskurven regelmessig for å unngå papir-kaos.
8 Tillat aldri barn å bruke denne maskinen eller leke med den. Alvorlig skade kan skje!
9 Spray aldri trykkluft på boks eller annen rensespray inn i maskinen når maskinen er påslått da dette kan medføre alvorlig skade.
10 Bruk aldri smøremidler eller rengjøringsmidler i maskinen da dette kan medføre alvorlig skade.

SPESIFIKASJONER

Makuleringsmåte: stripekutt.
Makuleringsbredde: 6mm.
Kapasitet makulering: 6 ark og kredittkort.
Innmatningsåpning: 222mm.
Vekt: 1,6 kg.
Størrelse: 290 x 132 x 307mm.

FIN

ASENNUS

1 Aseta tuhooja paperikorin päälle.
2 Liitä laite verkkovirtaan (220~240V AC).
3 Aseta toimintokytkin AUTO-asentoon.

TUHOOJAN KÄYTTÖ

STRIP-CUT 6 virtakytkin sijaitsee tuhoojan päällä. Pääkytkimessä on kolme toimintoa:

1 Kun toimintokytkin on AUTO-asennossa, silppuaminen alkaa automaattisesti kun paperi työnnetään syöttöaukkoon. Silppuaminen päättyy automaattisesti, kun paperi on kulkeutunut syöttöaukon läpi.
2 OFF-asentoa käytetään virran katkaisemiseen. Virta tulee sammuttaa aina, kun laite ei ole käytössä.
3 REV (taaksepäin) toimintoa käytetään kun poistetaan paperitukosta. Tuhooja käy 2 sekuntia ja tänä aikana mahdollinen paperijäte putsautuu pois syöttäaukosta ja teristä. Roskakori tulee tyhjentää säännöllisesti.

KAPASITEETTI

STRIP-CUT 6 tuhoaa 6 arkkia kerrallaan. Arkin leveys enintään 220 mm. Tuhotessasi pienikokoisia materiaaleja, kuten kirjekuoria, kuitteja ja luottokortteja, syötä ne syöttöaukon keskeltä.

PAPERITUKOKSET JA YLIKUUMENTUMINEN

STRIP-CUT 6 on ylikuumenemissuoja. Normaalikäytössä tuhoamisaika maksimi 2 minuuttia ja jäähtymisaika tämän jälkeen 40 minuuttia. Laite sammuu automaattisesti seuraavissa häiriötilanteissa:

1 Mikäli laitetta käytettään taotta yli 2 minuuttia.
2 Mikäli yritetään tuhota yli maksimikapasiteetin (6 arkkia kerrallaan) tai paperia ei ole syötetty tasaisesti.

Molemmat poikkeustapaukset saattavat johtaa laitteen moottorin ylikuumenemiseen jolloin virta sammuu automaattisesti (ylikuumenemissuoja).

PIENET TUKOKSET

1 Sammuta laitteesta virta (OFF-asento).
2 Poista ylimääräinen paperi syöttöaukosta. Tarpeen mukaan aseta toimintokytkin REV (taaksepäin)-asentoon poistaaksesi paperitukoksen.
3 Laita virta päälle (AUTO-asento) ja jatka tuhoamista.

ISOT TUKOKSET

1 Sammuta laitteesta virta (OFF-asento) tai ota pistoke pois seinästä. Anna laitteen jäähtyä vähintään 40 minuuttia.
2 Poista ylimääräinen paperi syöttöaukosta.
3 Laita virta päälle (AUTO-asento) ja/tai laita pistoke pistorasiaan. Aseta toimintokytkin REV (taaksepäin)-asentoon poistaaksesi ylimääräiset paperit. Poista paperit.
4 Laita virta päälle (AUTO-asento) ja jatka tuhoamista.

TURVAOHJEET

1 Irralliset vaatekappaleet, solmiot, korut, hiukset tai muut irralliset esineet on pidettävä loitolla syöttöaukosta.
2 Virta on sammutettava, kun laite ei ole käytössä.
3 Poista tuhottavista arkeista paperiliittimet ja niitit. STRIP-CUT 6-malli silppuaa myös nitomanastat, mutta se ei ole suositeltavaa. Älä pane kättä tai sormia syöttöaukkoon. Loukkaantumisvaara!
5 Jatkolomakkeita tuhottaessa, maksimi käyttöaika on 2 minuuttia. Pidemmässä tuhoamisessa tulee käyttää tuhoojan maksimi arkkikapasiteettia (6 arkkia). On suositeltavaa, että 2 minuutin käytön jälkeen, laitteen annetaan jäähtyä 40 minuuttia.
6 Laitteesta tulee sammuttaa virta aina kun laitetta siirretään, puhdistetaan tai paperikoria tyhjennetään.
7 Tyhjennä paperikori usein, jotta vältytään paperitukoksilta.
8 Älä koskaan päästä lapsia tuhoojan lähelle.
9 Älä koskaa suihkuta paineilmapuhdistusainetta tai muuta nestettä kun laite on kytketty päälle ja verkkovirrassa.
10 Älä koskaan aseta nesteitä tai puhdistusaineita tuhoojaan.

TEKNISET TIEDOT

Suikaletyyppi: ristiinleikkaava
Leveys: 6mm
Kapasiteetti: 6 arkkia ja luottokorttia
Syöttöaukko: 222 mm
Paino: 1,6 kg
Koko: 290 x 132 x 307 mm

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

1 Τοποθετήστε σωστά τον καταστροφέα στο πάνω μέρος του καλαθιού.
2 Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας σε κάποια κανονική πρίζα ρεύματος 220~240-volt AC (εναλλασσόμενου ρεύματος).
3 Τοποθετήστε το διακόπτη τροφοδοσίας (Power) σε θέση AUTO.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Ο διακόπτης τροφοδοσίας (Power) της συσκευής STRIP-CUT 6 βρίσκεται στο πάνω μέρος του καταστροφέα εγγράφων. Ο βασικός διακόπτης έχει 3 επιλογές:

1 Αν επιλέξετε τη θέση AUTO, η διαδικασία καταστροφής θα ξεκινήσει αυτόματα όταν τοποθετήσετε χαρτί στο άνοιγμα του τροφοδότη. Ο καταστροφέας εγγράφων θα σταματήσει αυτόματα όταν το χαρτί ολοκληρώσει τον κύκλο του μέσα από το άνοιγμα του τροφοδότη.
2 Η θέση OFF χρησιμοποιείται για ν' απενεργοποιήσετε τον καταστροφέα. Σας συμβουλεύουμε να προβείτε σε αυτή την ενέργεια σε περίπτωση που δεν χρησιμοποιήσετε τον καταστροφέα εγγράφων για μεγάλο χρονικό διάστημα.
3 Το πλήκτρο REV χρησιμοποιείται για να σας βοηθήσει σε περίπτωση που έχει κολλήσει χαρτί και θέλετε να το αφαιρέσετε. Η διαδικασία καταστροφής αντιστρέφεται πριν ολοκληρωθεί ο κύκλος και καθαρίζονται οι λεπίδες κοπής.

Συνίσταται να αδειάζετε το καλάθι απορριμμάτων συχνά.

ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΑ

Η συσκευή STRIP-CUT 6 μπορεί να καταστρέψει μέχρι και 6 φύλλα χαρτιού 80gr ταυτόχρονα και δέχεται διάφορα πλάτη χαρτιού μέχρι 222mm. Όταν κατατρέφετε μικρά αντικείμενα πχ φακέλους, αποδείξεις και πιστωτικές κάρτες, τοποθετήστε τα στο μέσο της ανοίγματος.

ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΚΟΛΛΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΚΙΝΗΤΗΡΑ

Η συσκευή STRIP-CUT 6 διαθέτει εξάρτημα προστασίας από υπερφόρτωση και κύκλωμα μείωσης της τάσης του ρεύματος. Ο κανονικός κύκλος συνεχούς χρήσης στη μέγιστη χωρητικότητα είναι 2 λεπτά καταστροφή εγγράφων και 40 λεπτά απενεργοποίηση. Η συσκευή μπορεί ν' απενεργοποιηθεί αυτόματα στις ακόλουθες μη φυσιολογικές περιπτώσεις:

1 Αν χρησιμοποιείτε τον καταστροφέα συνεχόμενα στη μέγιστη χωρητικότητα των 6 φύλλων για εκτεταμένο χρονικό διάστημα, δηλαδή περισσότερο από 2 λεπτά χωρίς διακοπή.
2 Αν ξεπεράσετε την ικανότητα καταστροφής, δηλαδή αν τοποθετήσετε πάνω από 6 φύλλα των 80gr ταυτόχρονα ή αν τα φύλλα δεν τροφοδοτηθούν με κατεύθυνση παράλληλη σε σχέση με το άνοιγμα του τροφοδότη.

Και οι δύο μη φυσιολογικές περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσουν στην απενεργοποίηση του καταστροφέα ώστε να μην υπερθερμανθεί ο κινητήρας του. Αν συμβεί αυτό, ακολουθήστε τα εξής:

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΙΚΡΟΥ ΚΟΛΛΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

1 Τοποθετήστε το διακόπτη τροφοδοσίας (Power) σε θέση OFF.
2 Σχίστε ή κόψτε τυχόν περίσσευμα χαρτιού από το πάνω μέρος του καταστροφέα εγγράφων. Αν είναι απαραίτητο, τοποθετήστε το διακόπτη τροφοδοσίας σε θέση REV για να αντιστρέψετε την πορεία του κολλημένου χαρτιού.
3 Τοποθετήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας και πάλι σε θέση AUTO και πλέον θα μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε κανονικά τον καταστροφέα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΟΒΑΡΟΥ ΚΟΛΛΗΜΑΤΟΣ ΧΑΡΤΙΟΥ

1 Τοποθετήστε το διακόπτη τροφοδοσίας (Power) σε θέση OFF ή αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα και περιμένετε τουλάχιστον 40 λεπτά ώστε το κύκλωμα προστασίας από υπερφόρτωση να επανέλθει σε κανονική κατάσταση.
2 Σχίστε ή κόψτε τυχόν περίσσευμα χαρτιού από το πάνω μέρος του καταστροφέα εγγράφων.
3 Συνδέστε και πάλι το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα και τοποθετήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας σε θέση REV για να αντιστρέψετε την πορεία του κολλημένου χαρτιού. Τραβήξτε προς τα έξω το χαρτί που προεξέχει από τις λεπίδες.
4 Τοποθετήστε τον διακόπτη τροφοδοσίας και πάλι σε θέση AUTO και πλέον θα μπορείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε κανονικά τον καταστροφέα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1 Κρατήστε μακριά από τον τροφοδότη φαρδιά ρούχα, γραβάτες, κοσμήματα, μαλλιά ή άλλα μικρά αντικείμενα ώστε να αποφύγετε τραυματισμούς.
2 Αφήστε τον καταστροφέα εγγράφων απενεργοποιημένο ή αποσυνδεδεμένο από την πρίζα όταν δεν τον χρησιμοποιήσετε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
3 Αφαιρέστε όλους τους συνδετήρες ή τα σύρματα συρραπτικού από τα χαρτιά πριν την καταστροφή. Η συσκευή STRIP-CUT 6 μπορεί να καταστρέψει σύρματα συρραπτικού αλλά αυτό δεν συνιστάται.
4 Μην τοποθετήσετε δάχτυλα ή χέρια στο άνοιγμα του καταστροφέα γιατί μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
5 Η συνεχής καταστροφή χαρτιού υπολογιστή δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 2 λεπτά. Αν απαιτηθεί συνεχής λειτουργία στη μέγιστη χωρητικότητα (6 φύλλα), σας συνιστούμε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή για 2 λεπτά κι έπειτα να αφήνετε τον κινητήρα να κρυώνει καλά για 6 λεπτά.
6 Να απενεργοποιείτε πάντα τον καταστροφέα ή να τον αποσυνδέετε από την πρίζα πριν τον μετακινήσετε, τον καθαρίσετε ή αδειάσετε το καλάθι του.
7 Να αδειάζετε τακτικά το καλάθι ώστε να αποφεύγονται κολλήματα που προκαλούνται από κατεστραμμένο χαρτί που γυρίζει πίσω στο σώμα του καταστροφέα.
8 Ποτέ να μην αφήνετε παιδιά να χρησιμοποιούν τον καταστροφέα ή να παίζουν με καταστροφείς εγγράφων. Μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός!
9 Ποτέ να μην ψεκάσετε με σπρέι αέρα ή με οποιοδήποτε τύπο λιπαντικού τον καταστροφέα εγγράφων ενώ είναι συνδεδεμένος στο ρεύμα, γιατί μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.
10 Ποτέ να μην βάλετε λιπαντικά ή καθαριστικά διαλύματα μέσα στον καταστροφέα εγγράφων καθώς μπορεί να προκληθεί σοβαρός τραυματισμός.

ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μέθοδος καταστροφής: Λωρίδες.
Πλάτος κοπής: 6mm.
Δυνατότητα Κοπής: έως 6 φύλλα, πιστωτικές κάρτες
Σχισμή τροφοδοσίας: 222mm
Βάρος: 1,6 κιλά
Μέγεθος: 290 x 132 x 307mm

ИНСТАЛИРАНЕ

1 Поставете стабилно шредера върху коша за отпадъци.
2 Свържете захранващия кабел със стандартен контакт 220~240V AC (променлив ток).
3 Поставете прекъсвача (Power) в положение AUTO.

УПОТРЕБА НА ШРЕДЕРА

Прекъсвачът (Power) на шредера STRIP-CUT 6 се намира в горната част. Главният прекъсвач има 3 режима на работа:

1 Ако изберете позиция AUTO, унищожаването ще започне автоматично, когато поставите хартия в процепа за подаване на хартия. Шредерът ще спре автоматично, когато хартията премине изцяло през процепа.
2 Позиция OFF се използва, за да прекъснете захранването на шредера. Съветваме Ви да направите това, когато няма да използвате шредера за дълъг период от време.
3 Бутон REV се използва в случай на заседнала хартия, която искате да отстраните. Въртящите се ножове се завъртат обратно и се почистват резците.

Препоръчваме Ви да почиствате кошчето на шредера често.

ВМЕСТИМОСТ НА ШРЕДЕРА

Шредерът STRIP-CUT 6 може да унищожава до 5 листа хартия 80 гр едновременно и приема хартии с ширина до 220мм. Когато унищожавате малки предмети като пликове, бележки и кредитни карти, ги поставяйте в средата на входния отвор.

В СЛУЧАЙ НА ЗАСЯДАНЕ НА ХАРТИЯ ИЛИ ПРЕТОВАРВАНЕ НА МОТОРА

Шредерът STRIP-CUT 6 разполага със защита от претоварване и цикъл за намаляване на напрежението на електрозахранването. Стандартният цикъл на непрекъснато рязане е 2 минути и 40 минути почивка. Устройството може да се изключи и при

СЛЕДНИТЕ ИЗВЪНРЕДНИ СЛУЧАИ

1 Ако използвате шредера продължително на максимална вместимост от 6 листа за повече от 2 минути без прекъсване.
2 Ако преминете възможността за унищожаване, тоест ако поставите повече от 6 листа 80 гр едновременно или ако листата не са поставени правилно в процепа за подаване на хартия.

И двата случая могат да предизвикат изключване на шредера, за да не се претовари моторът му. Ако това се случи направете следното:

В СЛУЧАЙ НА МАЛКО ЗАСЯДАНЕ НА ХАРТИЯ

1 Поставете прекъсвача (Power) в позиция OFF.
2 Скъсайте или срежете остатъците от хартия от горната част на шредера. Ако е необходимо поставете прекъсвача в позиция REV, за да върнете назад заседналата хартия.
3 Поставете прекъсвача пак в позиция AUTO и вече можете да продължите да използвате шредера.

В СЛУЧАЙ НА ГОЛЯМО ЗАСЯДАНЕ НА ХАРТИЯ

1 Поставете прекъсвача (Power) в позиция OFF или изключете кабела от контакта и изчакайте поне 40 минути, докато цикълът за защита от претоварване се нулира.
2 Скъсайте или срежете остатъка от хартията от горната част на шредера.
3 Включете отново шредера в контакта и поставете прекъсвача в позиция REV, за да върнете заседналата хартия. Издърпайте навън хартията, която се вижда между резците.
4 Поставете прекъсвача отново в позиция AUTO и вече можете да продължите да използвате шредера.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1 Пазете далеч от процепа широки дрехи, вратовръзки, бижута, коса и други предмети, които могат да бъдат захванати, за да избегнете наранявания.
2 Оставете шредера изключен или с изваден от контакта щепсел, когато не го използвате за по-дълъг период от време.
3 Отстранете всички кламери или телчета за телбод от листовете преди унищожаването им. Шредерът STRIP-CUT 6 може да унищожава телчета за телбод, но това не е препоръчително.
4 Не поставяйте пръстите или ръцете си в отвора на шредера, защото може да предизика сериозно нараняване.
5 Унищожаването без прекъсване на хартия не трябва да надвишава 2 минути. Ако е необходимо продължително унищожаване с голяма вместимост (6 листа), Ви съветваме да използвате устройството 2 минути и след това да оставите мотора да се охлади добре за 40 минути.
6 Изключвайте винаги шредера или изваждайте щепсела от контакта преди да го премествате, почиствате или освобождавате коша с отпадъци.
7 Почиствайте редовно коша, за да избегнете засядания, причинени от унищожена хартия, която се връща обратно в шредера.
8 Никога не оставяйте деца да използват шредера или да играят с него. Това може да предизвика сериозно нараняване!
9 Никога не впръсвайте спрей с въздух или с някаква течност докато шредерът в включен. Може да предизвикате сериозно нараняване.
10 Никога не поставяйте смазващи или почистващи разтвори в шредера. Може да предизвикате сериозно нараняване.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип изрезка: лентичка (strip-cut).
Ширина на изрезката: 6мм.
Капацитет на рязане: 6 листа или 1 кредитна карта
Размер на входни отвор: 222мм.
Тегло: 1,6 кг.
Размери: 290 x 132 x 307мм.

ÜZEMBE HELYEZÉS

1 Helyezze az iratmegsemmisítő fejegységet a hulladéktartályra.
2 Dugja be a készülék hálózati csatlakozóját a konnektorba.
3 Állítsa a készülék kapcsológombját az automatikus állásnak megfelelő pozícióba.

A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATA

A STRIP-CUT 6 kapcsológombja a készülék tetején van. A fő kapcsoló nak 3 féle működése van:

1 AUTO - ha ezt választjuk, akkor az aprítási folyamat automatikusan beindul, amikor papírt helyezünk a lapadagoló nyílásába. A készülék automatikusan leáll, amikor az egész papírlap átment az adagolón.
2 OFF - ez a kikapcsolást jelenti, ha ezt választjuk, áramtalanítjuk a készüléket. Akkor célszerű ezt választani, ha hosszabb ideig nem akarjuk használni a készüléket.
3 REV - ez a gomb arra szolgál, hogy segítségével eltávolítsuk az elakadt papírlapokat. A gomb megnyomásával a gép ellenkező irányba hajtja a lapokat, így megtisztítja a vágókéseket.

A hulladéktárolót folyamatosan üríteni kell.

A KÉSZÜLÉK KAPACITÁSA

A STRIP-CUT 6 egyszerre legfeljebb 5 lapot tud felaprítani, a szabvány, 80 grammos, A4-es lapokból. Amennyiben apró dolgokat semmisít meg, például borítékot, receptet, hitelkártyát, azt a nyílás közepénél helyezze a gépbe.

PAPÍRELAKADÁS ÉS MOTOR TÚLTERHELÉS

A STRIP-CUT 6-ben van egy szerkezet és egy áramkorlátozó áramkör, ami védi a motort a túlterheléstől. A készülék rövid működési periódusa - ameddig maximális kihasználtság mellett folyamatosan használhatják: 2 perc bekapcsolva (on), 40 perc kikapcsolva (off).
Az alábbi, rendellenes helyzetekben a készülék automatikusan kikapcsolhat:

1 A készüléket hosszabb ideig, azaz 2 percnél tovább használták folyamatosan, maximális (6 lapos) kapacitás kihasználásával.
2 Egyszerre 6-nál több, 80 grammos, A4-es lapot adagoltak a készülékbe, vagy a papírt nem a készülékre merőlegesen adagolták.

Mindkét esetben aktiválódhat az automata hőkioldó szerkezet, ami áramtalanítja a készüléket. Ha ez történik, akkor ez a teendő:

TEENDŐK KISEBB PAPÍRELAKADÁS ESETÉN

1 Állítsa a kapcsológombot OFF pozícióba.
2 Tépje vagy vágja le a fölös papírt a készülék tetejéről. Ha szükséges, állítsa a kapcsolót REV pozícióba, és így szedje ki az elakadt papírt.
3 Állítsa vissza a kapcsológombot AUTO pozícióba. Most már folytathatja az iratmegsemmisítést.

TEENDŐK NAGYOBB PAPÍRELAKADÁS ESETÉN

1 Állítsa a kapcsológombot OFF pozícióba vagy húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. Várjon legalább 40 percet, hogy a gépet a túlterheléstől védő szerkezet visszakapcsolódjon.
2 Tépje vagy vágja le a fölös papírt a készülék tetejéről.
3 Dugja vissza a konnektorba a hálózati csatlakozót, és állítsa a kapcsológombot REV pozícióba, hogy eltávolítsa az elakadt papírt. Húzza ki a vágókéseken maradt papírt.
4 Állítsa vissza a kapcsológombot AUTO pozícióba. Most már folytathatja az iratmegsemmisítést.

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

1 Legyünk elővigyázatosak a laza ruházattal, nyakkendővel, ékszerekkel, hosszú hajjal, vagy egyéb kisebb dolgokkal, tartsuk ezeket távol a lapadagolótól, hogy elkerüljük a sérülést.
2 Amennyiben a készüléket huzamosabb ideig nem használjuk, kapcsoljuk ki, vagy áramtalanítsuk azt.
3 A készülék használata előtt a papírokból távolítsunk el minden gemkapcsot és tűzőkapcsot. A STRIP-CUT 6 a tűzőkapcsot el tudja vágni, de azt javasoljuk, minden esetben távolítsák el ezeket.
4 Ne nyúljon bele a lapadagoló nyílásába, mert így könnyen megsérülhet.
5 Hagyományos nyomtatópapírok folyamatos adagolása a készülékbe ne tartson tovább 2 percnél. Ha a folyamatos használat a maximális lapkapacitás (5 lap) kihasználásával történik, ennek időtartama legfeljebb 2 perc legyen. Ezután 40 percre kapcsoljuk ki a készüléket, hogy a motor lehűljön.
6 Mindig kapcsoljuk ki vagy áramtalanítsuk, mielőtt elkezdenénk szállítani az iratmegsemmisítőt, vagy kiürítenénk, kitisztítanánk a hulladéktartályt.
7 Megfelelő időközönként ürítse ki a hulladéktartályt, mert a feldarabolt papírt visszahúzhatja a gép, ami papírelakadást okozhat.
8 A készüléket gyerekek nem kezelhetik, és ne engedje azt sem, hogy játszanak vele. Nagyon súlyos sérülések történhetnek.
9 Áramtalanítás előtt sose fújjon semmilyen spray-t a készülékbe (se levegő spray-t, se valamilyen kenőanyagot), mert komoly sérülések történhetnek.
10 Soha nem tegyen a készülékbe semmilyen kenő- vagy tisztító oldatot, mert komoly sérülések történhetnek.

PARAMÉTEREK

Vágás típusa: csíkvágás.
Aprítási méret: 6mm.
Megsemmisítési kapacitás: 6 oldal és hitelkártya
Nyílás mérete: 222 mm
Súly: 1,6 kg
Méret: 290x132x307 mm

CZ

PŘÍPRAVA PROVOZU

1 Umístěte přístroj na koš.
2 Přívodní šňůru zasuňte do zásuvky 220~240V.
3 Síťový vypínač dejte do pozice AUTO.

NÁVOD

STRIP-CUT 6 přepínač je umístěn na horní desce skartovače.
Hlavní vypínač má 3 možnosti provozu:

1 Poloha AUTO - přístroj spustí automaticky, když je vložen list papíru. Vypne automaticky, když je papír rozdrcen.
2 Poloha OFF - vypne přívod proudu, doporučujeme vypínat, pokud přístroj nebude delší dobu používán.
3 Poloha REV - použijte v případě, že papír je zaseklý. Spustí zpětný chod, samočisticí funkci.

Doporučujeme pravidelné vyprazdňování odpadního koše.

KAPACITA

STRIP-CUT 6 skartuje až 6 listů standardního 80 g papíru formátu A4. Při drcení drobného materiálu, jako jsou obálky, stvrzenky a kreditní karty, je nutné tyto vkládat na střed vstupního otvoru.

ZASEKNUTÍ PAPÍRU A PŘEHŘÁTÍ PŘÍSTROJE

Přístroj je vybaven teplenou pojistkou motoru zabraňující přehřátí. Normální pracovní doba je 2 minuty s následující 40 minutovou přestávkou. Přívod proudu bude automaticky vypnut :

1 Při delším nepřetržitém provozu jak 2 minuty.
2 Při překročení maximální kapacity, více jak 6 listů najednou, nebo při šikmo založených papírech.

Oba postupy nevedou k přehřátí motoru. Pokud dojde k automatickému vypnutí přístroje, měli by jste :

V PŘÍPADĚ MALÉHO ZASEKNUTÍ PAPÍRU

1 Síťový vypínač přepněte do polohy OFF.
2 Vytáhněte papír zpět z přístroje. K tomu nastavte vypínač do polohy REV.
3 Vypínač dejte do polohy AUTO, přístroj začne znovu pracovat.

V PŘÍPADĚ ZASEKNUTÍ VĚTŠÍHO MNOŽSTVÍ PAPÍRU

1 Přepněte vypínač do polohy OFF, nebo vytáhněte síťový přívod ze zásuvky. Počkejte 40 minuty, k sepnutí teplené pojistky.
2 Vytáhněte papír zpět z přístroje.
3 Zasuňte síťový přívod zpět do zásuvky a přepněte vypínač do polohy REV, vyjměte papír.
4 Vypínač dejte do polohy AUTO, přístroj začne znovu pracovat.

UPOZORNĚNÍ

1 Přidržujte si volné součásti oblečení, jako kravaty, přívěsky, dlouhé vlasy, nebo i jiné malé díly před vkládacím otvorem, hrozí vtažení do válců.
2 Pokud nebude přístroj delší dobu používán, odpojte jej od zdroje proudu.
3 Odstraňte spinky z papíru, před použitím přístroje. Přístroj sice spinky zpracuje, ale je to doporučováno.
4 Nestrkejte ruce, prsty do řezacího mechanismu, hrozí vážné poranění.
5 Nepřetržité skartování by nemělo přesáhnout 2 minuty s max. kapacitou 6 listů, doporučujeme následující 40 minutovou přestávkou, k vychlazení motoru.
6 Pokud nebude přístroj delší dobu používán, odpojte jej od zdroje proudu.
7 Pravidelně vyprazdňujte odpadový koš.
8 Děti nesmějí používat tento přístroj bez dozoru, není určen ke hraní. Hrozí nebezpečí úrazu.
9 Čištění neprovádějte pomocí stlačeného vzduchu ani jiným sprejem, když je přístroj zapnutý, může vést k poškození přístroje.
10 Do přístroje není povoleno dávat žádná maziva ani čistidla. Mohou vést k poškození přístroje.

PROVEDENÍ

Řez : proužky 6 mm.

Kapacita skartovače : 6 listů standardního 80 g papíru formátu A4, kreditní karty.

Šíře vstupního otvoru : 222 mm.

Hmotnost : 1,6 kg.

Rozměr : 290 x 132 x 307 mm.

PRÍPRAVA PREVÁDZKY

1 Umiestnite prístroj na kôš.
2 Prívodovú šnúru zastrčte do zásuvky 220~240V.
3 Sieťový vypínač dajte do pozície AUTO.

NÁVOD

STRIP-CUT 6 - prepínač je umiestnený na hornej doske skartovača. Hlavný vypínač má 3 možnosti prevádzky.

1 Poloha AUTO - prístroj sa spustí automaticky, keď je vložený list papiera. Vypne sa automaticky, keď je papier skartovaný.
2 Poloha OFF - vypne prívod prúdu, doporučujeme vypínať, pokiaľ prístroj nebude dlhšiu dobu používaný.
3 Poloha REV - použite v prípade, že sa papier zasekol. Spustí spätný chod, samočistiacu funkciu.

Odporúčame pravidelné vyprázdňovanie odpadového koša.

KAPACITA

STRIP-CUT 6 skartuje až 6 listov štandardného 80 g papiera s formátom A4. Pri drvení drobného materiálu, ako sú obálky, potvrdenky a kreditné karty je potreba vkladať ich na stred vstupného otvoru.

ZASEKNUTIE PAPIERA A PREHRIATIE PRÍSTROJA

Prístroj je vybavený tepelnou poistkou motoru zabraňujúcou prehriatiu. Normálna pracovná doba je 2 minúty s nasledujúcou 40 minútovou prestávkou. Prívod prúdu bude automaticky vypnutý:

1 Pri nepretržitej prevádzke, dlhšej než 2 minúty.
2 Pri prekročení maximálnej kapacity - viac ako 6 listov naraz alebo pri šikmo založených papieroch.
3 Oba postupy zabraňujú prehriatiu motora. Pokiaľ dôjde k automatickému vypnutiu prístroja, mali by ste:

V PRÍPADE ZASEKNUTIA MALÉHO MNOŽSTVA PAPIERA

1 Sieťový vypínač prepnite do polohy OF.
2 Vytiahnite papier späť z prístroja. K tomu nastavte vypínač do polohy REV.
3 Vypínač dajte do polohy AUTO, prístroj začne opäť pracovať.

V PRÍPADE ZASEKNUTIA VÄČŠIEHO MNOŽSTVA PAPIERA

1 Prepnite vypínač do polofy OF alebo vytiahnite sieťový prívod zo zásuvky. Počkajte 40 minúty na zapnutie tepelnej poistky.
2 Vytiahnite papier späť z prístroja.
3 Zastrčte sieťový prívod späť do zásuvky a prepnite vypínač do polohy REV, vyberte papier.
4 Vypínač dajte do polohy AUTO, prístroj začne opäť pracovať.

UPOZORNENIA

1 Pridržujte si voľné súčasti oblečenia(kravaty), prívesky, dlhé vlasy alebo aj iné malé diely pred vkladacím otvorom, hrozí vtiahnutie do valcov.
2 Pokiaľ nebude prístroj dlhšiu dobu používaný, odpojte ho od zdroja prúdu.
3 Odstráňte sponky z papiera pred použitím prístroja. Aj keď prístroj sponky spracuje, doporučuje sa to.
4 Nestrkajte ruky a prsty do rezacieho mechanizmu, hrozí vážne poranenie.
5 Nepretržité skartovanie by nemalo presiahnuť 2 minúty s max. kapacitou 6 listov, potom doporučujeme 40 minútovú prestávku k vychladnutiu motora.
6 Pokiaľ nebude prístroj dlhšiu dobu používaný, odpojte ho od zdroja prúdu.
7 Pravidelne vyprázdňujte kôš na odpad.
8 Deti nesmú tento prístroj používať bez dozoru, nie je určený k hraniu. Hrozí nebezpečenstvo úrazu.
9 Nečistite stlačeným vzduchom ani iným sprejom , keď je prístroj zapnutý, môže to viesť k poškodeniu prístroja.
10 Zákaz dávať do prístroja akékoľvek mazivá a čistidlá, môže to viesť k poškodeniu prístroja.

VYHOTOVENIE

Rez : prúžky 6mm.
Kapacita skartovača : 6 listov štandardného 80 g papiera s formátom A4, kreditné karty.
Šírka vstupného otvoru : 222 mm.
Hmotnosť : 1,6 kg.
Rozmer : 290 x 132 x 307 mm.

SLO

ZA SLOVENSKA NAVODILA SE PROSIM OBRNITE NA NAŠO SPLETNO STRAN

WWW.Q-CONNECT.COM