
KF17049

MAGNETIC WIRELESS POWER BANK

10.000mAh BATTERY
USB-C® CABLE - BLACK

[Deutsch]	**Bedienungsanleitung**	**3**
[English]	**User manual**	**7**
[Français]	**Manuel d'instructions**	**11**
[Español]	**Manual de instrucciones**	**15**
[Italiano]	**Istruzioni per l'uso**	**19**




Interaction-Connect S.A.
Route de Longwy 296-298 L-1940, Luxembourg, LU
EVO Global Holdings Limited
Newland House, Unit 2, Express Way
Tuscany Park, Normanton, WF6 2TZ, UK
info@evo-group.co.uk - www.evo-group.co.uk

Al Azul
Envase Cartón

22
PAP
Raccolta carta

FR

https://www.q-connect.com - info@interaction-connect.com


A
B
C
D

SYMBOLE UND HINWEISE

WARNUNG! Dieses Signalwort weist auf eine mögliche Gefährdung hin, die zum Tod oder zu schweren Verletzungen führen kann, wenn die Sicherheitsmaßnahmen nicht befolgt werden.

ACHTUNG Dieses Signalwort weist auf mögliche Sach- und Umweltschäden hin, die entstehen können, wenn die Sicherheitsmaßnahmen nicht befolgt werden.

TIPP Tipps und Empfehlungen geben Informationen für eine effiziente und störungsfreie Nutzung.

TECHNISCHE DATEN

Das Produkt KF17049 ist eine Powerbank und ist bestimmt zur Stromversorgung oder zum Aufladen jeweils geeigneter Endgeräte.

Es können mehrere Endgeräte gleichzeitig versorgt werden.

Produktname	**KF17049**
Produktkategorie	Mobiler Ladespeicher
Material	Lithium-Polymer
Spezifikationen	wiederaufladbar kabelloses Laden Überladeschutz Entladeschutz Fremdkörpererkennung
Wesentliche Produktmerkmale	Statusanzeigen
Nennkapazität	10000 mAh
Ladezyklen	~500
Anschluss / Spannung / Strom (Eingang)	USB-C-Buchse DC 5 V / 3 A / 15 W, 9 V / 2 A / 18 W, 12 V / 1.5 A
Anschluss / Spannung / Strom / Leistung (Ausgang, einzeln)	USB-C-Buchse DC 5 V / 3 A, 9 V / 2.2 A, 12 V / 1.67 A (20 W) kabelloses Laden 15W

Anschluss / Leistung (Ausgänge, kombiniert)	USB-C-Buchse 10W kabelloses Laden 5W
Dimensionen	96 × 64 × 24 mm
Gewicht	187 g
Betriebs- und Lagerbedingungen	Nur für den Innenbereich. Gut belüftet. -5 °C ... +45 °C, relative Luftfeuchtigkeit 20 % ... 85 % (nicht kondensierend)

Lieferumfang

- Powerbank
- USB-Ladekabel
- Bedienungsanleitung und Sicherheitshinweise

BEDIENUNG

Übersicht

Die Produktabbildung am Anfang der Anleitung beachten.

A	Kabellose, magnetische Ladefläche	C	USB-C-Buchse
B	Taster	D	Statusanzeigen

Bedienung

Endgeräte aufladen

Es können zwei Endgeräte gleichzeitig aufgeladen werden.

TIPP Fremdkörper können das Aufladeverhalten beeinflussen. Schutzhüllen oder Fremdkörper vom Endgerät entfernen. Zum Aufladen sicherstellen, dass das Endgerät flächig und vollständig auf dem Produkt aufliegt.

TIPP Das Aufladen kann länger dauern, je mehr Endgeräte aufgeladen werden.

1. Sicherstellen, dass die Powerbank vollständig aufgeladen ist.
2. Mit dem Endgerät verbinden:

- Die integrierten Ladekabel mit dem aufzuladenden Endgerät verbinden.
- Geeignete, externe Ladekabel an der Powerbank anschließen und mit dem aufzuladenden Endgerät verbinden.

Aufladestatus Endgerät

Statusanzeige	Bedeutung
Leuchtet blau	Kabelloses Laden, das aufgelegte Endgerät wird aufgeladen.
Blinkt blau	Fremdkörpererkennung, Endgerät wird nicht aufgeladen.
Blinkt grün	Schnellademodus ist aktiv.
Leuchtet nicht	Das Endgerät ist vollständig aufgeladen.

Powerbank aufladen

ACHTUNG Zum Aufladen nur das mitgelieferte USB-Ladekabel benutzen.

1. Das USB-Ladekabel an der USB-C-Buchse anschließen. Anschließend mit einer geeigneten Stromversorgung verbinden (z. B. USB-Netzteil).
2. Während des Aufladens regelmäßig den Aufladestatus prüfen.
3. Wenn die Powerbank aufgeladen ist, von der Stromversorgung trennen.

Aufladestatus Powerbank

Statusanzeige	Aufladestatus
1x LED leuchtet	≤25 %
2x LED leuchtet	25 % ... 50 %
3x LED leuchtet	50 % ... 75 %
4x LED leuchtet	75 % ... 100 %
Alle LEDs blinken	Störung, Produkt wird nicht aufgeladen.

PFLEGE

ACHTUNG Vor dem Reinigen das Produkt ausschalten und nicht aufladen.

Keine aggressiven Reinigungsmittel verwenden, da diese die empfindlichen Oberflächen beschädigen können.

Das Produkt regelmäßig reinigen.

- Staub und leichte Verschmutzungen an schwer zugänglichen Stellen dürfen mittels handelsüblichem Druckluftspray gereinigt werden (55 psi / 380 kPa MAX).
- Das Produkt mittels trockenem, sauberem und ölfreiem Tuch reinigen oder trocknen.
- Es wird empfohlen, nur fusselfreies und nicht-abrasives Microfasertuch (ersatzweise Baumwolltuch) zu benutzen.
- Es wird empfohlen, nur Pflegeprodukte zu benutzen, die speziell für die Reinigung von Gehäusen oder von optischen Gläsern geeignet sind (z. B. bei LC-Displays).

- Bei hartnäckigen Verschmutzungen mittels nebelfeuchtem, sauberem und ölfreiem Tuch reinigen. Anschließend trocknen.

RECHTSVORBEHALT

Copyright © 2026. Interaction-Connect S.A. und das Q-connect Logo sind eingetragene Marken der Interaction-Connect S.A..

Interaction-Connect S.A. haftet nicht für den Verlust von Daten auf eingesendeten Geräten. Alle Angaben, die als Marken oder Dienstleistungsmarken bekannt sind, sind entsprechend hervorgehoben. Die Benutzung dieser Angaben soll nicht die Gültigkeit oder Reputation der Marken oder Dienstleistungsmarken beeinflussen.

Interaction-Connect S.A. behält sich vor, bei Bedarf Änderungen, Löschungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen oder Daten durchzuführen.

KONTAKT

Interaction-Connect S.A.
296-298 Route de Longwy
L-1940 Luxembourg, Luxembourg
Mail: info@interaction-connect.com
URL: www.q-connect.com

SYMBOLS AND INSTRUCTIONS

WARNING! This signal word indicates a possible hazard that can lead to death or serious injury if the safety measures are not followed.

NOTICE This signal word indicates possible material and environmental damage that can occur if the safety measures are not followed.

TIP Tips and recommendations provide information for efficient and trouble-free use.

TECHNICAL DATA

The product KF17049 is a power bank and is intended for powering or charging suitable end devices.

Several end devices can be supplied simultaneously.

Product name	**KF17049**
Product category	Mobile charging storage
Material	Lithium-Polymer
Specifications	rechargeable wireless charging overcharge protection discharge protection foreign object detection
Key product features	status indicators
Nominal capacity	10000 mAh
Charging cycles	~500
Connection / voltage / current (input)	USB-C socket DC 5 V / 3 A / 15 W, 9 V / 2 A / 18 W, 12 V / 1.5 A
Connection / voltage / current / power (output, single)	USB-C socket DC 5 V / 3 A, 9 V / 2.2 A, 12 V / 1.67 A (20 W) Wireless charging 15W

Connection / power (outputs, combined)	USB-C socket 10W wireless charging 5W
Dimensions	96 × 64 × 24 mm
Weight	187 g
Operating and storage conditions	For indoor use only. Well ventilated. -5 °C ... + 45 °C Relative humidity 20 % ... 85 % (non-condensing)

Scope of delivery

- Powerbank
- USB charging cable
- Operating instructions and safety instructions

OPERATION

Overview

Refer to the product illustration at the beginning of the instructions.

A	Wireless, magnetic charging surface	C	USB-C socket
B	Button	D	Status indicators

Operation

Charging end devices

Two end devices can be charged at the same time.

TIP Foreign objects can affect the charging behavior. Remove protective covers or foreign objects from the end device. To charge, ensure that the end device is lying flat and completely on the product.

TIP Charging can take longer the more end devices are charged.

1. Ensure that the power bank is fully charged.
2. Connect to the end device:

- Connect the integrated charging cables to the end device to be charged.
- Connect a suitable external charging cable to the power bank and connect it to the end device to be charged.

Charging status end device

Status display	Meaning
Lights up blue	Wireless charging, the end device is being charged.
Flashing blue	Foreign object detection, end device is not charging.
Flashing green	Fast charging mode is active.
Does not light up	The end device is fully charged.

Charging the power bank

NOTICE Only use the USB charging cable supplied for charging.

1. Connect the USB charging cable to the USB-C socket. Then connect it to a suitable power supply (e.g. USB power adapter).
2. Check the charging status regularly during charging.
3. When the power bank is charged, disconnect it from the power supply.

Charging status Powerbank

Status display	Charging status
1x LED lights up	≤25 %
2x LED lights up	25 % ... 50 %
3x LED lights up	50 % ... 75 %
4x LED lights up	75 % ... 100 %
All LEDs flash	Fault, product is not charging.

CARE

NOTICE Before cleaning the product, it must be switched off and not charged.
Do not use any aggressive cleaning agents, as these may damage the delicate surfaces.
Clean the product regularly.

- Dust and a little bit of dirt in hard to reach areas can be cleaned using commercially available compressed air sprays (55 psi / 380 kPa MAX).
- Clean and dry the product using a dry, clean and oil-free cloth.
- It is recommended to use a lint-free, non-abrasive microfibre cloth (or else a cotton cloth).
- It is also recommended, to only use care products that are specifically intended for cleaning housings or optical glass (e.g. for LC displays).
- If the head set is really dirty, clean it using a slightly damp, clean and oil-free cloth. Dry it thoroughly afterwards.

RESERVATION OF RIGHTS

Copyright © 2026. Interaction-Connect S.A. and the Q-connect logo are registered trademarks of Interaction-Connect S.A..

Interaction-Connect S.A. is not liable for the loss of data on devices that have been sent in. All details recognized as trademarks or service marks are correspondingly highlighted. The use of these details should not influence the validity or the reputation of the trademarks.

Interaction-Connect S.A. reserves the right to make changes, deletions or additions to the information or data provided as required.

CONTACT

Interaction-Connect S.A.
296-298 Route de Longwy
L-1940 Luxembourg, Luxembourg
Mail: info@interaction-connect.com
URL: www.q-connect.com

ICONES ET INSTRUCTIONS

AVERTISSEMENT! Ce mot de signalisation indique un danger potentiel qui peut entraîner la mort ou des blessures graves si les mesures de sécurité ne sont pas respectées.

REMARQUE Ce mot de signalisation attire l'attention sur les éventuels dommages matériels et environnementaux qui peuvent survenir si les mesures de sécurité ne sont pas respectées.

CONSEIL Des conseils et des recommandations fournissent des informations pour une utilisation efficace et sans problème.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Le produit KF17049 est un powerbank et est destiné à alimenter ou à recharger des terminaux appropriés.

Il est possible d'alimenter plusieurs terminaux en même temps.

Nom du produit	**KF17049**
Catégorie de produits	Accumulateur de charge mobile
Matériau	Lithium-Polymer
Spécifications	rechargeable chargement sans fil protection contre la surcharge protection contre la décharge détection de corps étrangers
Principales caractéristiques du produit	Indicateurs d'état
Capacité nominale	10000 mAh
Cycles de charge	~500
Connexion / Tension / Courant (entrée)	Prise USB-C DC 5 V / 3 A / 15 W, 9 V / 2 A / 18 W, 12 V / 1.5 A
Raccordement / Tension / Courant / Puissance (sortie, individuelle)	Prise USB-C DC 5 V / 3 A, 9 V / 2.2 A, 12 V / 1.67 A (20 W) charge sans fil 15W

Raccordement / puissance (sorties, combinées)	Prise USB - C 10W chargement sans fil 5W
Dimensions	96 × 64 × 24 mm
Poids	187 g
Conditions d'utilisation et de stockage	Pour l'intérieur uniquement. Bien ventilé. -5 °C ... +45 °C Humidité relative 20 % ... 85 % (sans condensation).

Contenu de la livraison

- Banque d'énergie
- Câble de charge USB
- Mode d'emploi et consignes de sécurité

UTILISATION

Vue d'ensemble

Consulter l'illustration du produit au début de la notice.

A	Surface de chargement magnétique sans fil	C	Prise USB - C
B	Bouton - poussoir	D	Indicateurs d'état

Utilisation

Recharger les terminaux

Il est possible de charger deux terminaux en même temps.

CONSEIL Les corps étrangers peuvent influencer le comportement de charge. Retirer les housses de protection ou les corps étrangers du terminal. Pour la recharge, s'assurer que le terminal repose bien à plat et entièrement sur le produit.
CONSEIL Plus le nombre de terminaux chargés est élevé, plus la recharge peut prendre du temps.

1. S'assurer que le powerbank est complètement chargé.
2. Le connecter au terminal :

- Connecter les câbles de charge intégrés au terminal à recharger.
- Brancher les câbles de charge externes appropriés sur le powerbank et les relier au terminal à charger.

État de la charge du terminal

Indicateur d'état	Signification
S'allume en bleu	Chargement sans fil, le terminal posé est en cours de chargement.
Clignote en bleu	Détection de corps étrangers, le terminal n'est pas chargé.
Clignote en vert	Le mode de charge rapide est activé.
Ne s'allume pas	Le terminal est entièrement chargé.

Recharger le powerbank

REMARQUE Pour le chargement, utiliser uniquement le câble de chargement USB fourni.

1. Brancher le câble de charge USB à la prise USB - C. Le connecter ensuite à une alimentation électrique appropriée (par exemple un adaptateur secteur USB).
2. Vérifier régulièrement l'état de charge pendant le chargement.
3. Lorsque le powerbank est chargé, le débrancher de l'alimentation électrique.

État de la charge Powerbank

Indicateur d'état	État de la charge
1x LED allumée	≤25 %
2x LED allumée	25 % ... 50 %
3x LED allumée	50 % ... 75 %
4x LED allumé	75 % ... 100 %
Toutes les LED clignotent	Défaut, le produit n'est pas rechargé

SOINS

REMARQUE Avant le nettoyage, éteindre le produit et ne pas le mettre en charge. Ne pas utiliser de détergents agressifs, car ils pourraient endommager les surfaces fragiles.

Nettoyer régulièrement le produit.

- La poussière et les salissures légères dans les endroits difficiles d'accès doivent être nettoyées à l'aide d'un pulvérisateur d'air comprimé courant (55 psi / 380 kPa max.).
- Nettoyer ou sécher le produit à l'aide d'un chiffon sec, propre et non huileux.
- Il est recommandé d'utiliser uniquement un chiffon microfibre (ou bien un chiffon en coton) non pelucheux et non abrasif.
- Il est recommandé d'utiliser uniquement des produits d'entretien spécialement destinés au nettoyage de boîtiers ou de verres optiques (par ex. écrans LCD).
- Pour les salissures tenaces, nettoyer à l'aide d'un chiffon légèrement humidifé, propre et non huileux. Sécher ensuite.

RÉSERVE DE DROITS

Copyright © 2026. Interaction-Connect S.A. et le logo Q-connect sont des marques déposées de Interaction-Connect S.A..

La société Interaction-Connect S.A. décline toute responsabilité en cas de perte de données sur les appareils envoyés. Toutes les indications connues pour être des marques commerciales ou des marques de service sont mises en évidence en conséquence. L'utilisation de ces informations n'est pas destinée à affecter la validité ou la réputation des marques ou des marques de prestations de service.

Interaction-Connect S.A. se réserve le droit de modifier, de supprimer ou de compléter les informations ou données mises à disposition si nécessaire.

CONTACT

Interaction-Connect S.A.
296-298 Route de Longwy
L-1940 Luxembourg, Luxembourg
E-mail: info@interaction-connect.com
URL: www.q-connect.com

SIMBOLOS E INSTRUCCIONES

ADVERTENCIA! Esta palabra de señalización indica un posible peligro que puede provocar la muerte o lesiones graves si no se siguen las medidas de seguridad.

AVISO Esta palabra de advertencia indica posibles daños materiales y medioambientales que pueden producirse si no se siguen las medidas de seguridad.

CONSEJO Los consejos y recomendaciones proporcionan información para un uso eficaz y sin problemas.

DATOS TECNICOS

El producto KF17049 es un banco de energía y está destinado a alimentar o cargar dispositivos finales adecuados.

Se pueden alimentar varios dispositivos finales simultáneamente.

Nombre del producto	**KF17049**
Categoría de productos	Almacenamiento de carga móvil
Material	Lithium-Polymer
Especificaciones	recargable carga inalámbrica protección contra sobrecarga protección contra descargas detección de cuerpos extraños
Principales características del producto	indicadores de estado
Capacidad nominal	10000 mAh
Ciclos de carga	~500
Conexión / tensión / corriente (entrada)	Toma USB-C DC 5 V / 3 A / 15 W, 9 V / 2 A / 18 W, 12 V / 1.5 A
Conexión / tensión / corriente / potencia (salida, individual)	Toma USB-C DC 5 V / 3 A, 9 V / 2.2 A, 12 V / 1.67 A (20 W) Carga inalámbrica 15W

Conexión / alimentación (salidas, combinadas)	Toma USB -C 10W carga inalámbrica 5W
Dimensiones	96 × 64 × 24 mm
Peso	187 g
Condiciones de funcionamiento y almacenamiento	Sólo para uso en interiores. Bien ventilado. -5 °C ... +45 °C Humedad relativa 20 % ... 85 % (sin condensación)

Volumen de suministro

- Powerbank
- Cable de carga USB
- Instrucciones de uso y seguridad

OPERACIÓN

Visión general

Consulte la ilustración del producto al principio de las instrucciones.

A	Superficie de carga inalámbrica y magnética	C	Toma USB -C
B	Botón	D	Indicadores de estado

Operación

Carga de dispositivos finales

Se pueden cargar dos dispositivos finales al mismo tiempo.

CONSEJO Los objetos extraños pueden afectar al comportamiento de carga. Retire las cubiertas protectoras o los objetos extraños del dispositivo final. Para cargarlo, asegúrese de que el dispositivo final esté completamente apoyado sobre el producto.

CONSEJO Das Aufladen kann länger dauern, je mehr Endgeräte aufgeladen werden.

1. Asegúrate de que la batería está completamente cargada.
2. Conéctala al dispositivo final:

- Conecte los cables de carga integrados al dispositivo final que desee cargar.
- Conecta un cable de carga externo adecuado a la fuente de alimentación y conéctalo al dispositivo final que vayas a cargar.

Estado de carga del dispositivo final

Indicación de estado	Significado
Se ilumina en azul	Carga inalámbrica, el dispositivo final se está cargando.
Parpadea en azul	Detección de objetos extraños, el dispositivo final no se está cargando.
Parpadea en verde	El modo de carga rápida está activo.
No se enciende	El dispositivo final está completamente cargado.

Carga de la batería

AVISO Utilice únicamente el cable de carga USB suministrado para la carga.

1. Conecte el cable de carga USB a la toma USB - C. A continuación, conéctalo a una fuente de alimentación adecuada (por ejemplo, un adaptador de corriente USB).
2. Compruebe regularmente el estado de carga durante la carga.
3. Cuando la batería esté cargada, desconéctala de la fuente de alimentación.

Estado de carga Powerbank

Indicación de estado	Estado de carga
1x LED se ilumina	≤25 %
2x LED iluminado	25 % ... 50 %
3x LED iluminados	50 % ... 75 %
4x LED iluminados	75 % ... 100 %
Todos los LED parpadean	Fallo, el producto no se está cargando.

ATENCIÓN

AVISO Apagar el producto y no cargarlo antes de limpiarlo. No utilizar productos de limpieza agresivos, ya que pueden dañar las superficies sensibles.
Limpiar el producto periódicamente.

- El polvo y la suciedad ligera en zonas de difícil acceso pueden limpiarse con un pulverizador de aire comprimido comercial (55 psi / 380 kPa MÁX.).
- Limpiar o secar el producto con un paño seco, limpio y exento de aceite.
- Se recomienda utilizar únicamente un paño de microfibra sin pelusas y no abrasivo (en su defecto un paño de algodón).
- Se recomienda utilizar únicamente productos de cuidado que sean especialmente adecuados para la limpieza de carcasas o cristales ópticos (por ej. pantallas LC).
- En caso de suciedad persistente, limpiar con un paño húmedo, limpio y exento de aceite. A continuación, secar.

RESERVAS LEGALES

Copyright © 2026. Interaction-Connect S.A. y el logotipo de Q-connect son marcas registradas Interaction-Connect S.A..

Interaction-Connect S.A. no asume responsabilidad alguna por la pérdida de datos en los dispositivos enviados. Toda la información conocida como marcas o servicios está marcada en consecuencia. El uso de esta información no debe afectar a la validez o reputación de las marcas o servicios.

Interaction-Connect S.A. se reserva el derecho a modificar, suprimir o completar la información o los datos facilitados en caso necesario.

CONTACTO

Interaction-Connect S.A.
296-298 Route de Longwy
L-1940 Luxembourg, Luxembourg
Correo: info@interaction-connect.com
URL: www.q-connect.com

SIMBOLI E NOTE

AVVERTENZA! Questa parola di avvertimento indica un possibile pericolo, che può causare la morte o gravi lesioni se non vengono rispettate le misure di sicurezza.

AVVISO Questa parola di avvertimento indica possibili danni alle cose e all'ambiente se non vengono rispettate le misure di sicurezza.

CONSIGLIO Suggerimenti e raccomandazioni forniscono informazioni per un utilizzo efficiente e senza problemi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il prodotto KF17049 è un power bank ed è destinato all'alimentazione o alla ricarica di dispositivi finali idonei.

È possibile alimentare contemporaneamente più dispositivi finali.

Nome del prodotto	**KF17049**
Categoria di prodotto	Stoccaggio per la ricarica mobile
Materiale	Lithium-Polymer
Specifiche tecniche	ricaricabile Ricarica senza fili Protezione da sovraccarico protezione dalla scarica Rilevamento di corpi estranei
Caratteristiche principali del prodotto	indicatori di stato
Capacità nominale	10000 mAh
Cicli di carica	~500
Connessione / tensione / corrente (ingresso)	Presa USB-C DC 5 V / 3 A / 15 W, 9 V / 2 A / 18 W, 12 V / 1.5 A
Connessione / tensione / corrente / potenza (uscita, singola)	Presa USB-C DC 5 V / 3 A, 9 V / 2.2 A, 12 V / 1.67 A (20 W) Ricarica senza fili 15W

Connessione / alimentazione (uscite, combinate)	Presa USB -C 10W Ricarica senza fili 5W
Dimensioni	96 × 64 × 24 mm
Peso	187 g
Condizioni di funzionamento e conservazione	Solo per uso interno. Ben ventilato. -5 °C ... +45 °C Umidità relativa 20 % ... 85 % (senza condensa)

Fornitura

- Banca di alimentazione
- Cavo di ricarica USB
- Istruzioni d'uso e di sicurezza

USO

Orientamento

Fare riferimento all'illustrazione del prodotto all'inizio delle istruzioni.

A	Superficie di ricarica magnetica e senza fili	C	Presa USB -C
B	Pulsante	D	Indicatori di stato

Uso

Ricarica dei dispositivi finali

È possibile caricare contemporaneamente due dispositivi finali.

CONSIGLIO Gli oggetti estranei possono influenzare il comportamento di carica. Rimuovere le coperture protettive o gli oggetti estranei dal dispositivo finale. Per la ricarica, assicurarsi che il dispositivo finale sia completamente appoggiato sul prodotto.

CONSIGLIO La ricarica può richiedere più tempo quanto più sono i dispositivi finali caricati.

1. Assicurarsi che il power bank sia completamente carico.
2. Collegare il dispositivo finale:

- Collegare i cavi di ricarica integrati al dispositivo finale da caricare.
- Collegare un cavo di ricarica esterno adeguato al power bank e collegarlo al dispositivo finale da caricare.

Stato di carica del dispositivo finale

Visualizzazione dello stato	Significato
Si illumina di blu	Ricarica wireless, il dispositivo finale è in fase di ricarica.
Blu lampeggiante	Rilevamento di oggetti estranei, il dispositivo finale non si sta caricando.
Verde lampeggiante	La modalità di ricarica rapida è attiva.
Non si accende	Il dispositivo finale è completamente carico.

Ricarica del power bank

AVVISO Per la ricarica utilizzare esclusivamente il cavo di ricarica USB in dotazione.

1. Collegare il cavo di ricarica USB alla presa USB-C. Quindi collegarlo a un alimentatore adeguato (ad es. un adattatore di corrente USB).
2. Controllare regolarmente lo stato di carica durante la ricarica.
3. Quando il power bank è carico, scollegarlo dall'alimentazione.

Stato di carica Powerbank

Visualizzazione dello stato	Stato di carica
1x LED acceso	≤25 %
2 LED accesi	25 % ... 50 %
3x LED acceso	50 % ... 75 %
4x LED accesi	75 % ... 100 %
Tutti i LED lampeggiano	Guasto, il prodotto non viene caricato.

CURA

AVVISO Spegnere il prodotto prima di pulirlo e non caricarlo. Non utilizzare detergenti aggressivi per non danneggiare le superfici sensibili.
Pulire il prodotto regolarmente.

- La polvere e lo sporco leggero nelle aree difficili da raggiungere possono essere pulite con uno spray ad aria compressa disponibile in commercio (55 psi / 380 kPa MAX).
- Pulire o asciugare il prodotto con un panno asciutto, pulito e privo di olio.
- Si raccomanda di utilizzare esclusivamente un panno in microfibra non abrasivo e privo di lanugine (in alternativa un panno di cotone).
- Si raccomanda di utilizzare solo prodotti per la cura particolarmente adatti alla pulizia degli alloggiamenti o del vetro ottico (ad esempio, per i display LC).
- Per lo sporco ostinato, pulire con un panno umido, pulito e privo di olio. Quindi asciugare.

RISERVA DEI DIRITTI

Copyright © 2026. Interaction-Connect S.A. e il logo Q-connect sono marchi registrati di Interaction-Connect S.A..

La Interaction-Connect S.A. non si assume alcuna responsabilità per la perdita di dati sui dispositivi inviati. Tutte le indicazioni note per essere marchi di fabbrica o marchi di servizio sono evidenziate opportunamente. L'uso delle suddette indicazioni non ha lo scopo di inficiare la validità o la reputazione dei marchi o dei marchi di servizio.

Interaction-Connect S.A. si riserva il diritto di apportare modifiche, cancellazioni o aggiunte alle informazioni o ai dati forniti, se necessario.

CONTATTO

Interaction-Connect S.A.
296-298 Route de Longwy
L-1940 Luxembourg, Luxembourg
Mail: info@interaction-connect.com
URL: www.q-connect.com